

01 HAZİRAN 2026 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK KUSURLAR TABLOSU

UBAKKODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	SINIF
1	Aracın Tespiti		
1.1	Şasi No./Fabrika Tip Etiketi/Diğer Etiketler/Araç Ruhsatı		
1.1.36	Araç şasi No.: bulunamıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.41	Araç şasi No.: okunamıyor.	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.43	Araç şasi No.: Tescil kuruluşuna bildirilmeden izinsiz değiştirilmiş	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.45	Tescil kayıtlarında yer alan azami yüklü ağırlık ilgili mevzuatında belirtilen sınırın üzerinde	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.48	Tescil kayıtlarında ERİŞEBİLİR ifadesi yok	Hafif Kusur	1
1.1.49	Tescil kayıtlarında yer alan azami yüklü ağırlık üretici tarafından belirtilen sınırın üzerinde	Ağır Kusur	1 2 3 5 6
1.1.52	Tescil kayıtlarında Araç sınıfı yazmıyor, belirtilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.53	Araç şasi No.: Şasi numarasının bulunduğu parça uygunsuz değiştirilmiş	Emniyetsiz	1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.58	Motor No: Tescil kayıtlarıyla uyuşmuyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
1.1.60	Yakıt tipi tescil kayıtlarıyla uyuşmuyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
1.1.61	Azami yüklü ağırlığı araç cinsi/sınıfı ile uyuşmuyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.62	Araç şasi no: Tescil kayıtlarıyla uyuşmuyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.63	Araç sınıfı / kategorisi farklı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.64	Tescil kayıtlarında okul servisi ifadesi yok	Ağır Kusur	1 6
1.1.65	Aracın tescil kayıtlarındaki ana renginden farklı renk / renkler var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6
1.1.66	Koltuk sayısı tescil kayıtları ile uyuşmuyor	Ağır Kusur	1 2 5 6
1.1.67	Koltuk sayısı tescil kayıtlarında belirtilmemiş	Ağır Kusur	1 2 5 6
1.1.70	Araç özellikleri: araca yansıtıcı kaplama/boya uygulanmış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6
1.1.71	Araç üzerinde araç cinsini değiştirecek nitelikte ekipman/düzenek mevcut	Hafif Kusur	2
1.1.72	Araç şasi No.: Tescil kayıtlarına eksik / hatalı yazılmış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.73	Tavan bölgesinde / tavan kapı direklerinde / ön ve arka cam çerçevelerinde araç gövdesinden farklı renk var	Hafif Kusur	1 4 5 6
1.1.74	Kullanılabilir durumda koltuk bağlantı noktaları var	Hafif Kusur	1 4 5 6
1.1.79	Kamera ve Görüntü Kayıt Cihazı: Tescil kaydına işli değil	Hafif Kusur	1 4
1.1.80	Araç Takip Sistemi/Acil Durum Butonu: Tescil kaydına işli değil	Hafif Kusur	1 4
1.1.81	Üst yapı/Gövde Tipi tescil kayıtlarında belirtilmemiş	Ağır Kusur	2 3 5
1.2	Ön /arka plaka		
1.2.4	Plaka yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
1.2.26	Plaka Yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun değil	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 8
1.2.27	Tescil kayıtlarıyla araç plakası uyuşmuyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 8
1.2.28	Tescil plakası montaj yeri uygun değil	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 8
1.2.29	Tescil plakası montaj yeri nedeniyle okunamayacak durumda	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 8
1.2.30	Plaka eksik	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 8
2	Fren Sistemi		
2.1	Servis Fren Sistemi		
2.1.1	Servis Freni: Asgari frenlemeye ulaşamıyor.	Emniyetsiz	1 2 3 4 5 6 7 8
2.2	Ön Servis freni		

2.2.1	Ön servis freni: fren etkisi çok düşük	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.2.4	Servis freni:Fren sistemi uygunsuz monte edilmiş	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.2.7	Araç katarı fren sistemi: Çekicinin fren sisteminden ayrı kumanda edilen başka bir servis fren sistemi var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.2.8	Servis fren devreleri:Ön ve arka fren sistemi birbirinden bağımsız olarak çalışmıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.2.9	Servis freni: Diğer aksamlar üzerinde fren sistemini olumsuz etkileyen tadilatıyapılmış.	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.2.13	Fren Kaliper / lerinde boşluk var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 8
2.2.14	Fren kaliper/leri: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.2.15	Ön servis freni: aynı aks üzerindeki tekerler için fren değeri farkı % 30'dan daha büyük.	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6
2.2.16	Ön servis freni: fren tek tarafta etkili	Ağır Kusur	7 8
2.2.17	Servis freni: fren sistemini olumsuz etkileyecek tadilat yapılmış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.3	Arka servis freni		
2.3.5	Arka servis freni: fren etkisi çok düşük	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.3.8	El freni Etkisi: 1. el freninin etkisi düşük - hatalı giriş - silinecek	Ağır Kusur	2 3
2.3.10	Arka servis freni: aynı aks üzerindeki tekerler için fren değeri farkı % 30'dan daha büyük.	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6
2.3.11	Arka servis freni: fren tek tarafta etkili	Ağır Kusur	7 8
2.4	Kademelendirme / orantılı yükselme		
2.4.2	Kademelendirme: servis freni aniden kilitliyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.4.4	Kademelendirme: park freni aniden kilitliyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.4.12	Kademelendirme:ALB fren basınç değerleri imalatçı etiketine uygun değil/ALB değerleri yüke göre değişmiyor	Ağır Kusur	1 2 3
2.4.13	Kademelendirme: servis freni kademelendirmesi uygun değil	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.5	Fren Sistemi Sızdırmazlığı		
2.5.3	Fren sistemi: sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.6	El freni etkisi		
2.6.8	Elektrikli el freni çalışmıyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6
2.6.9	El freni: frenleme etkisi yeterli değil	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.6.11	El freni Etkisi: 1. el freninin etkisi düşük	Ağır Kusur	2 3
2.6.12	El freni Etkisi: 2. el freninin etkisi düşük	Ağır Kusur	2 3
2.6.13	El freni Etkisi: 3. el freninin etkisi düşük	Ağır Kusur	2 3
2.6.14	El freni Etkisi: 4. el freninin etkisi düşük	Ağır Kusur	2 3
2.6.15	El freni: Fren sistemi uygunsuz / onaysız monte edilmiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.7	El freninin eşit dağılımı		
2.7.2	El freni: El fren etkisi farkı kabul edilebilir düzeyde değil, %70'dan daha büyük	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7
2.8	Daimi (yardımcı) fren sistemi		
2.8.18	Daimi (yardımcı) fren sistemi: tertibat sökülüş	Ağır Kusur	1 2 3 5
2.8.19	Daimi (yardımcı) fren sistemi: hava kaçakları var	Ağır Kusur	1 2 3 5
2.8.20	Daimi (yardımcı) fren sistemi: sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3 5
2.8.21	Daimi (yardımcı) fren sistemi: İkaz sistemi üzerinden hata bildirimi veriyor.	Ağır Kusur	1 2 3 5
2.8.22	Daimi (yardımcı) fren sistemi: uygunsuz monte edilmiş	Ağır Kusur	1 2 3 5
2.8.24	Daimi (yardımcı) fren sistemi: çalışmıyor / etkisi yok	Ağır Kusur	1 2 5
2.8.25	Daimi (yardımcı) fren sistemi: hava kaçakları var	Ağır Kusur	1 2 5

2.8.26	Daimi (yardımcı) fren sistemi: tertibat sökülüş	Ağır Kusur	1 2 5
2.8.27	Daimi (yardımcı) fren sistemi: sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 5
2.8.28	Daimi (yardımcı) fren sistemi: İkaz sistemi üzerinden hata bildirimi veriyor.	Ağır Kusur	1 2 5
2.8.29	Daimi (yardımcı) fren sistemi: uygunsuz monte edilmiş	Ağır Kusur	1 2 5
2.9	Kompresör/Doldurma süresi		
2.9.3	Kompresör: yağ pompalıyor	Ağır Kusur	1 2
2.9.4	Kompresör: basınç regülatöründe yağ kaçağı var	Ağır Kusur	1 2
2.9.10	Kompresör (Basınç regülatörü) : sistem kesme basıncı çok yüksek	Ağır Kusur	1 2
2.9.11	Kompresör(Basınç regülatörü): sistem kesme basıncı çok düşük	Ağır Kusur	1 2
2.9.12	Kompresör: doldurma süresi çok uzun	Ağır Kusur	1 2
2.10	Römork freni		
2.10.4	Römork freni: yok	Emniyetsiz	3 5
2.11	Yay kurmalı fren sistemi		
2.11.12	Yay kurmalı fren sistemi, Römork çözme valfi (Kırmızı / Siyah buton): yok	Ağır Kusur	3
2.11.13	Yay kurmalı fren sistemi, Römork çözme valfi (Kırmızı / Siyah buton): etkisi yok	Ağır Kusur	3
2.11.14	Yay kurmalı fren sistemi, Römork çözme valfi (Kırmızı / Siyah buton): hava kaçırıyor	Ağır Kusur	3
2.11.15	Yay kurmalı fren sistemi, Römork çözme valfi (Kırmızı / Siyah buton): uygun monte edilmemiş / onaysız	Ağır Kusur	3
2.11.16	yay kurmalı fren sistemi: kombi silindir yay kurma mekanizması hasarlı / uygun durumda değil	Ağır Kusur	1 2 3
2.12	Enerji deposu/Basınçlı hava tankı		
2.12.1	Basınçlı hava tankı: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3
2.12.2	Basınçlı hava tankı: sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3
2.12.15	Basınçlı hava tankı: su boşaltma sistemi uygun değil	Hafif Kusur	1 2 3
2.12.18	Basınçlı hava tankı: bağlantısı yetersiz / uygun değil.	Ağır Kusur	1 2 3
2.12.19	Basınçlı hava tankı: onaysız / uygun değil	Ağır Kusur	1 2 3
2.12.22	Basınçlı hava tankı: tip etiketi yok / okunamıyor	Hafif Kusur	1 2 3
2.12.23	Hava tankı kontrol bağlantı uçları: yok / kullanılamaz durumda	Ağır Kusur	1 2 7
2.13	Fren kuvvetlendirici/Ana fren merkez silindiri		
2.13.25	Fren kuvvetlendirici / ana fren merkez silindiri:etkisiz	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
2.13.28	Ana fren merkez silindiri: fren pedalına basınca pedal düşüyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
2.13.40	Ana fren merkez silindiri: montajı uygun değil	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
2.13.42	Ana fren merkez silindiri: fren etkisi ancak pompalanarak sağlanabiliyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
2.13.43	Fren sistemi: fren sisteminde ani basınç düşmesi mevcut	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
2.13.44	Fren hidrolik yağı deposu: fren hidrolik yağ seviyesi sınırın altında	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
2.13.45	Fren hidrolik yağı deposu/kapağı: uygun değil / yok / hasarlı	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
2.13.46	Fren kuvvetlendiricisi: hasarlı / sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
2.13.47	Ana fren merkez silindiri: hasarlı / sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
2.14	Pedal/Fren kol boşluğu		
2.14.4	servis freni: fren pedal lastiği yıpranmış	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
2.14.9	servis freni: fren pedal lastiği yok	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
2.14.10	servis freni: pedal/fren kol boşluğu uygun değil	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8

2.15	El fren kolu çekme boşluğu/kilitleme sistemi		
2.15.1	El freni:yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7
2.15.9	El fren kolu çekme boşluğu: çok fazla	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7
2.15.10	El fren kolu çekme boşluğu: çok küçük	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7
2.15.12	El freni kolu / pedalı kilit sistemi çalışmıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6
2.15.13	El freni kilit sistemi: fonksiyonunu tamamen yerine getirmiyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7
2.15.14	El freni kolu / kilit sistemi: uygun değil	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7
2.16	Fren telleri/-çubukları		
2.16.4	Fren tel(leri): yeterince sabitlenmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.5	Fren tel(leri): hasarlı	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.8	Fren tel(leri): düzgün değil	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.10	Fren çubukları: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.14	Fren çubukları: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.18	Fren tel(leri): yönlendirme rolleri / yataklaması hasarlı	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.17	Fren milleri /-kolları / ayarlayıcılar		
2.17.1	Fren milleri /-kolu: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.17.2	Fren milleri /-kolu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.17.4	Fren milleri /-kolu: zor çalışıyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.17.10	Fren milleri /-kolu: otomatik ayarlama etkin değil	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.18	Ön fren boruları sol/sağ		
2.18.3	Ön fren boruları:sol hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.4	Ön fren boruları:sağ hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.10	Ön sağ fren borusu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.11	Ön sol fren borusu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.13	Ön sol fren borusu: sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.14	Ön sağ fren borusu: sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.19	Sol/sağ ön fren hortumları		
2.19.10	Sol ön fren hortumu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.13	Sağ ön fren hortumu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.17	Ön fren hortumları: sol sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.18	Ön fren hortumları: sağ sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.19	Ön fren hortumları: sol hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.20	Ön fren hortumları: sağ hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.23	Sol ön fren hortumları: kılcal seviyede çatlaklar mevcut	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.24	Sağ ön fren hortumları: kılcal seviyede çatlaklar mevcut	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.20	Sol/sağ arka fren boruları		
2.20.11	Sol arka fren borusu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.20.12	Sağ arka fren borusu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.20.13	Sol arka fren borusu: sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.20.14	Sağ arka fren borusu: sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8

2.20.16	Arka fren boruları: sol hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.20.17	Arka fren boruları: sağ hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.21	Orta fren boruları		
2.21.2	Orta fren boruları: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.21.4	Orta fren boruları: sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.21.7	Orta fren boruları: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.22	Orta ve sol/sağ arka fren hortumları		
2.22.6	Orta ve sol arka fren hortumu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.9	Orta ve sağ arka fren hortumu:uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.18	Arka fren hortumları: orta sol arka hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.19	Arka fren hortumları: orta sağ arka hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.22	Arka fren hortumu: orta arka sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.23	Arka fren hortumu: sol arka sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.24	Arka fren hortumu: sağ arka sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.25	Sol arka fren hortumları: kılcal seviyede çatlaklar mevcut	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.26	Sağ arka fren hortumları: kılcal seviyede çatlaklar mevcut	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.23	Fren silindiri, Silindir kursu, Toz körükleri		
2.23.11	Fren silindiri: toz körükleri yok	Hafif Kusur	1 2 3
2.23.12	Fren silindiri: geri dönüş mekanizması hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3
2.23.13	Fren silindiri: geri dönüş mekanizması yok	Ağır Kusur	1 2 3
2.23.14	Fren silindiri: ön teker(ler) sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.23.15	Fren silindiri: arka teker(ler) sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.24	Fren limitörü fonksiyonu/Ayarı		
2.24.2	Fren limitörü: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6
2.24.7	Fren limitörü: sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6
2.24.9	Fren limitörü: çalışmıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6
2.24.21	Fren limitörü: Sökülmüş	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6
2.24.26	Fren limitörü uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7
2.24.27	Pnömatik ALB test/kontrol bağlantı ucu kullanılamaz durumda	Ağır Kusur	1 2 3
2.24.28	Pnömatik ALB test/kontrol bağlantı ucu yok	Ağır Kusur	1 2 3
2.24.29	Dört yollu emniyet valfi: çalışmıyor	Ağır Kusur	1 2 3
2.24.30	ALB-kumanda çubuğu: bükülmüş	Ağır Kusur	1 2 3
2.24.31	ALB-kumanda çubuğu: gevşek	Ağır Kusur	1 2 3
2.24.32	ALB-kumanda çubuğu: yataklama hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3
2.24.33	ALB-kumanda çubuğu: sıkı	Ağır Kusur	1 2 3
2.24.34	ALB-kumanda çubuğu: ALB Tip onayına aykırı olarak sökülmüş	Ağır Kusur	1 2 3
2.24.35	Fren limitörü : limitör üzerine uygunsuz parça(lar) takılmış.	Ağır Kusur	4 5 6
2.24.36	ALB üzerine uygunsuz parça(lar) takılmış.	Ağır Kusur	1 2 3
2.25	Havalı frenler / kaplin kafaları		
2.25.19	Fren kaplin kafa (ları): uygun olmayan şekilde değiştirilmiş	Hafif Kusur	1 2 3 7

2.25.20	Fren kaplin kafa (ları) : valf sıkı	Hafif Kusur	1 2 3 7
2.25.21	Fren kaplin kafa (ları) : sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3 7
2.25.22	Fren kaplin kafası: kapakları hasarlı	Hafif Kusur	1 2 3 7
2.25.23	Fren kaplin kafa(ları) : güvenli bağlantı sağlanamıyor	Ağır Kusur	1 2 3 7
2.25.24	Fren kaplin hortumları hasarlı/uygunsuz değiştirilmiş	Ağır Kusur	1 2 3 7
2.26	Mekanik (römork) freni sistemi / Kopma halatı		
2.26.4	Kopma halatı/halka: yok	Ağır Kusur	3 5
2.26.5	Kopma halatı/halka: hasarlı	Ağır Kusur	3 5
2.26.6	Kopma halatı/halka: kopuk	Ağır Kusur	3 5
2.26.8	Mekanik (römork) fren: hasarlı	Ağır Kusur	3 5
2.26.10	Mekanik (römork) fren: geri hareket kilidi yok	Ağır Kusur	3 5
2.26.11	Mekanik (römork) fren: geri hareket kilidi hasarlı	Ağır Kusur	3 5
2.26.12	Mekanik (römork) fren:çubuklar ve körükler aşınmış	Ağır Kusur	3 5
2.26.19	Mekanik (römork) fren: fren sistemi onaysız	Ağır Kusur	3 5
2.27	Fren kampanaları/-diskleri		
2.27.58	Ön fren kampana(ları) aşınma sınırına ulaşmış	Emniyetsiz	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.59	Ön fren disk(leri) aşınma sınırına ulaşmış	Emniyetsiz	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.64	Ön fren kampana(ları) hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.65	Ön fren disk(leri) hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.67	Ön fren kampana(ları) yağlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.68	Ön fren disk(leri) yağlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.73	Arka fren kampana(ları) yağlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.74	Arka fren disk(leri) yağlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.77	Arka fren kampana(ları) aşınma sınırına ulaşmış	Emniyetsiz	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.78	Arka fren disk(leri) aşınma sınırına ulaşmış	Emniyetsiz	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.79	Arka fren kampana(ları) hasarlı	Emniyetsiz	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.80	Arka fren disk(leri) hasarlı	Emniyetsiz	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.84	Ön fren kampana(ları) / disk(leri) salgı/ovallik var	Emniyetsiz	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.85	Arka fren kampana(ları) / disk(leri) salgı/ovallik var	Emniyetsiz	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.86	Ön fren kampana(ları) yağlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.87	Ön fren disk (leri) yok.	Emniyetsiz	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.88	Arka fren disk (leri) yok.	Emniyetsiz	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.89	Ön fren kampana(ları) hasarlı	Emniyetsiz	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.90	Ön fren disk(leri) hasarlı	Emniyetsiz	1 2 3 4 5 6 7 8
2.28	Kontrol bağlantı uçları		
2.28.8	Fren basınç test kontrol bağlantı uçları: yok / kullanılamaz durumda	Ağır Kusur	1 2 3 7
2.29	ALB-etiketi		
2.29.1	ALB-etiketi: yok	Ağır Kusur	1 2 3
2.29.4	ALB-etiketi: okunamıyor	Ağır Kusur	1 2 3
2.29.6	ALB-etiketi: eksik / yanlış bilgiler var	Ağır Kusur	1 2 3

2.29.7	ALB etiketi: hatalı	Ağır Kusur	1 2 3
2.30	Fren balataları ön/arka		
2.30.4	Ön fren balataları: uygun monte edilmemiş.	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.30.6	Arka fren balataları: aşınma sınırı aşılmış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.30.8	Arka fren balataları: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.30.13	ön fren balataları: aşınma sınırı aşılmış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.30.14	Fren sistemi: Balata aşınma sınırı değeri, gösterge panelinde hata bildirimi veriyor.	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
2.30.15	Fren sistemi : Ön balata hasarlı / kırık	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.30.16	Fren sistemi : Arka balata hasarlı / kırık	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.31	Frenlerin Serbestliği		
2.31.5	Ön servis freni: sıkı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.31.7	Arka servis freni: sıkı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.31.8	El freni: tamamen bırakmıyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.31.14	Durak freni: tamamen bırakmıyor	Hafif Kusur	1
2.31.15	Durak freni: sıkı	Hafif Kusur	1
2.32	Basınç göstergesi/Manometre		
2.32.5	Basınç göstergesi: yok	Ağır Kusur	1 2 3 7
2.32.11	Basınç göstergesi: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 7
2.32.12	Basınç göstergesi: doğru çalışmıyor	Ağır Kusur	1 2 3 7
2.32.13	Basınç göstergesi: yok	Ağır Kusur	1 2 7
2.32.15	Basınç göstergesi: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 7
2.32.16	Basınç göstergesi: doğru çalışmıyor	Ağır Kusur	1 2 7
2.33	ABS - Otomatik blokaj önleyici		
2.33.11	ABS / EBS sistemi: ikaz sistemi üzerinden hata bildirimi veriyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 8
2.33.12	ABS / EBS sistemi: onaysız takılmış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 8
2.33.13	ABS / EBS sistemi: ikaz lambası çalışmıyor/hatalı veya uygun olmayan bağlantı var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 8
2.33.14	ABS sistemi: yok / sökülmüş	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 8
2.33.15	ABS / EBS sistemi: bağlantıları uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 8
2.34	Kopma Emniyeti		
2.34.8	Kopma Emniyeti: Kırmızı kaplin koptuğunda römork frenleme yapmıyor	Emniyetsiz	3
2.34.9	Kopma Emniyeti: Sarı kaplin koptuğunda, servis fren pedalına basıldıktan sonra kırmızı kaplinde hava basıncı yeterince düşmüyor	Emniyetsiz	2
2.34.10	Kopma Emniyeti: Sarı kaplin koptuğunda, servis fren pedalına basıldıktan sonra kırmızı kaplinde hava basıncı çok geç düşüyor	Emniyetsiz	2
2.34.11	Kopma Emniyeti: Sarı kaplin koptuğunda, servis fren pedalına basıldıktan sonra kırmızı kaplin basıncı düşmüyor	Emniyetsiz	2
2.34.12	Kopma Emniyeti: Kırmızı kaplin koptuğunda römork geç frenleme yapıyor	Emniyetsiz	3
2.34.13	Kopma Emniyeti: Sarı /Kırmızı kaplin bağlantıları üzerine uygunsuz parça (lar) monte edilmiş.	Ağır Kusur	2 3 5
2.35	Yay kurmalı el fren sistemi		
2.36	Basınç emniyet valfi		
2.36.4	El freni tek yönlü kontrol valfi çalışmıyor	Ağır Kusur	1 2
3	Direksiyon Sistemi		
3.1	Direksiyon - son dayama		

3.1.1	Direksiyon son dayaması: yok	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.1.2	Direksiyon son dayaması: yanlış pozisyonda	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.1.3	Direksiyon son dayaması: etkisiz	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.1.4	Direksiyon son dayaması: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.1.7	Direksiyon son dayaması: yok	Ağır Kusur	8
3.1.8	Direksiyon son dayaması: yanlış pozisyonda	Ağır Kusur	8
3.1.9	Direksiyon son dayaması: etkisiz	Ağır Kusur	8
3.1.10	Direksiyon son dayaması: hasarlı	Ağır Kusur	8
3.2	Direksiyon; Dayama noktaları		
3.2.1	Direksiyon:tutukluluk yapıyor	Emniyetsiz	1 2 4 5 6 7 8
3.2.2	Direksiyon: zor çalışıyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.2.5	Direksiyon: sabit dururken direksiyonu çevirince ses geliyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.3	Direksiyon / Boşluk		
3.3.1	Direksiyon boşluğu çok fazla	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.4	Direksiyon Simidi/ Direksiyon		
3.4.2	Direksiyon simidi/direksiyon: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.4.3	Direksiyon simidi/direksiyon: emniyetli değil	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.4.4	Direksiyon sistemleri: onaysız tadilat yapılmış	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.4.5	Direksiyon simidi/direksiyon: dönük monte edilmiş	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.4.6	Direksiyon simidi: onaysız direksiyon göbeği takılmış	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.4.8	Uygun olmayan direksiyon simidi monte edilmiş	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.4.9	Direksiyon simidi: hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.5	Direksiyon yataklama/Direksiyon kolonu		
3.5.1	Direksiyon yataklama: çok fazla boşluk	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.5.3	Direksiyon yataklama: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.5.4	Direksiyon kolonu: gevşek	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.5.6	Direksiyon kolonu: toz körükleri hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.5.7	Direksiyon kolonu: mafsalsal boşluğu uygun değil	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.5.8	Direksiyon kolonu: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.5.9	Direksiyon kolonu: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.6	Direksiyon dişli kutusu- toz körükleri		
3.6.1	Direksiyon dişli kutusu- toz körük(leri): hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
3.6.4	Direksiyon dişli kutusu- toz körük(leri): yok	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
3.7	Direksiyon dişli kutusu / sızdırmazlık		
3.7.2	Direksiyon dişli kutusu -sızdırmazlık: körük(leri) hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
3.7.4	Direksiyon dişli kutusu: hidrolik boruları hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
3.8	Direksiyon dişli kutusu:sabitleme bağlantısı		
3.8.3	Direksiyon dişli kutusu;sabitleme: kırılmış	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7
3.8.5	Direksiyon dişli kutusu;sabitleme: emniyetsiz	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7
3.8.9	Direksiyon dişli kutusu;sabitleme: yataklar hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7

3.8.10	Direksiyon dişli kutusu;sabitleme: kırılmış/emniyetsiz	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7
3.9	Direksiyon mafsah-göbek diski		
3.9.8	Direksiyon mafsah(ları): emniyetsiz	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7
3.9.18	Direksiyon mafsah(ları): toz kapak(ları): hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
3.9.19	Direksiyon mafsah(ları): toz kapak(ları): yok	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
3.10	İtme-Rot kolları		
3.10.22	İtme- rot kolları / rotıl: kopilya / kilitli somun eksik	Ağır Kusur	1 2 4 5 6
3.10.23	İtme- rot kolları: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.10.24	İtme- rot kolları: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.10.25	İtme- rot kolları: emniyetsiz	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.10.26	İtme- rot kolları: sürtüyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.10.27	İtme- rot başı: toz lastiği hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.10.28	İtme- rot başı: soldaki kafada boşluk var	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.10.29	İtme- rot başı: sağdaki kafada boşluk var	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.10.30	İtme- rot kolları: sağda / direksiyon kutusu bağlantısında boşluk var	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.10.31	İtme- rot kolları: solda / direksiyon kutusu bağlantısında boşluk var	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.10.32	İtme- rot kolları/rot başı/rotıl: kopilya / kilitli somun eksik	Ağır Kusur	1 2 4 5 6
3.11	Kutu tipi direksiyon dişli kutusu		
3.12	Direksiyon kolu		
3.12.1	Direksiyon kolu: fazla boşluk mevcut	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7
3.12.4	Direksiyon kolu: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7
3.12.7	Direksiyon kolu sağ: emniyetsiz	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7
3.12.9	Direksiyon kolu sol: emniyetsiz	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7
3.12.14	Direksiyon kolu yatağı: sol yerinde dikey boşluk	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7
3.12.15	Direksiyon kolu yatağı: sağ yerinde dikey boşluk	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7
3.12.17	Direksiyon kolu yatağı: boşluk var	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7
3.13	Direksiyon bağlantı kolu/teli		
3.14	Direksiyon amortisörü		
3.14.9	Direksiyon amortisörü: sabitleme; yeterli değil	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.14.12	Direksiyon amortisörü sökülmüş	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.14.13	Direksiyon amortisörü: hasarlı / sızdırıyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.15	Servo direksiyon/Ek direksiyon/Borular/Hortumlar		
3.15.11	Servo direksiyon: ikaz sistemi (kontrol lambası) üzerinden hata bildirimi	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
3.15.21	Servo direksiyon için borular/hortumlar: hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
3.15.23	Servo direksiyon için borular/hortumlar: sürtüyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
3.15.24	Direksiyon hidrolik deposu: hidrolik seviyesi düşük	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
3.15.25	Servo direksiyon: hasarlı / emniyetsiz	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7
3.16	Direksiyon		
4	Görüş Alanı		
4.1	Görüş/Camlar/Güneşlik		

4.1.38	Ön cam: onaysız	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.39	Ön cam : yok	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.40	Yan ve/veya arka camlar: onaysız	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.41	Öncam: görüşü engelleyecek şekilde hasar var	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.42	Camlar: sonradan film yapıştırılmış	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.43	Camlar : sonradan boyanmış	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.44	Arka cam : yok	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.45	Yan cam (lar) : eksik	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.46	Camlar: sürücü tarafındaki cam açılmıyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.47	Camlar: sürücünün görüş alanında hasar (taş çarpması) var	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.48	Yan / arka camlarda ağır hasar var	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.49	Cam / Camlar: hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.50	Ön cam: sonradan renkli film yapıştırılmış	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.51	Öncam: görüşü engellemeyecek şekilde hasar var	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.52	Yan cam/camlarda ağır hasar var	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.53	Arka camda ağır hasar var	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.54	Yan cam/camlarda hasar var	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.55	Arka camda hasar var	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.56	Ön cam: sürücü destek sistemleri (ADAS) kamera/sensör görüş alanında hasar var	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.57	Tavan camı: yok/eksik	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.58	Tavan camı: hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
4.2	Dikiz aynası		
4.2.1	Dikiz aynası: mat	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
4.2.3	Dikiz aynası: hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
4.2.19	İç dikiz aynası: yok	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
4.2.22	Sürüş/geniş açılı aynası/diğer aynalar: yok	Hafif Kusur	1 2
4.2.23	Sürüş/geniş açılı aynası/diğer aynalar: hasarlı	Hafif Kusur	1 2
4.2.24	Dış dikiz aynası / yan geri görüş cihazı: ayarlanamıyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
4.2.25	Dış dikiz aynası / yan geri görüş cihazı: sağda yok / fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
4.2.26	Dış dikiz aynası / yan geri görüş cihazı: solda yok / fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
4.2.27	Dış dikiz aynası / yan geri görüş cihazı: solda hafif hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
4.2.28	Dış dikiz aynası / yan geri görüş cihazı: sağda yok / fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
4.2.29	Dış dikiz aynası / yan geri görüş cihazı: sağda yok / fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	8
4.3	Cam sileceği/Cam yıkama sistemi		
4.3.19	Ön Cam sileceği: silecek süpürgeleri yıpranmış	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
4.3.20	Ön Cam sileceği: yok	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
4.3.21	Ön Cam sileceği: çalışmıyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
4.3.22	Ön Cam yıkama sistemi: çalışmıyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
4.3.23	Cam yıkama/far yıkama su deposu: yıkama suyu yok	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5	Aydınlatma Tertibatları/Elektrik		

5.1	Far-Cam/Reflektör		
5.1.1	Far-cam/reflektör: yok	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.1.2	Far-cam/reflektör: yanlış	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.1.5	Far reflektörü: mat	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.1.8	Far: montaj pozisyonu hatalı	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.1.9	Far: onaysız	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.1.11	Far-cam/reflektör: kırık	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.1.13	Far/sinyal kolu fonksiyonunu tam olarak yerine getirmiyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.1.15	Far montaj bağlantıları hasarlı / gevşek	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.1.16	Far-cam/reflektör: çatlak	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.1.19	Far/sinyal kolu fonksiyonu aracın orijinal yapısı dışında farklı bir anahtar ile kumanda ediliyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.1.20	Far camı aksesuarla (kısmen) kapatılmış	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.2	Aydınlatma		
5.2.6	Araçta mevzuata uygun olmayan ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.2.7	Aydınlatma Lambaları : bir aydınlatma sistemi çalıştırıldığında diğerini etkiliyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.2.8	Aydınlatma Lambaları: Araçta mevzuata uygun olmayan renkte ve özellikte aydınlatma düzeneği var	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.2.9	Aydınlatma Lambaları : Aydınlatma düzeneğinde çoklu ışık kaynağı yetersiz yanıyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.3	Kısa huzmeli far		
5.3.4	Kısa huzmeli far: montaj pozisyonu uygun değil	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.3.5	Kısa huzmeli far: sayısı uygun değil	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.3.8	Kısa huzmeli far: Her iki far fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.3.9	Kısa huzmeli far: bir tanesi fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.3.10	Kısa huzmeli far: ışık şiddeti zayıf	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.3.11	Kısa huzmeli far: yanlış renk	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.3.15	Kısa huzmeli far: Far yükseklik ayarlayıcısı çalışmıyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.3.19	Gaz deşarjlı far (xenon): Otomatik far yükseklik ayarlayıcısı yok	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.3.20	Gaz deşarjlı far (xenon):Otomatik far yükseklik ayarlayıcısı çalışmıyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.3.22	Kısa huzmeli far: ayarı hatalı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
5.3.23	Kısa huzmeli far: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	8
5.3.24	Kısa huzmeli far: LED far için far kırılma açısı çok yüksek /eğim açısı çizgisi belirsiz	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
5.3.25	Kısa huzmeli far: LED far için far kırılma açısı çok yüksek /eğim açısı çizgisi belirsiz	Ağır Kusur	1 2 4 5 6
5.3.26	Kısa huzmeli far: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	8
5.4	Uzun far		
5.4.1	Uzun huzmeli far: yanlış renk	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.4.2	Uzun huzmeli far: montaj pozisyonu uygun değil	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.4.3	Uzun huzmeli far: sayısı uygun değil	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.4.11	Uzun huzmeli far: her iki far fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.4.12	Uzun huzmeli far: bir tanesi fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.4.13	Uzun huzmeli far: ışık şiddeti zayıf	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.4.15	Uzun huzmeli far: ayarı hatalı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8

5.4.16	Uzun huzmeli far: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	8
5.4.17	Uzun huzmeli far: ayarı hatalı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
5.5	Sis farı		
5.5.16	Ön sis farı: rengi hatalı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.5.18	Ön sis farı: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.5.22	Ön sis farı:hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.5.26	Ön sis farı: Gaz deşarjlı far (xenon) onaysız takılmış	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.5.27	Ön sis farı: Gaz deşarjlı far (xenon) /LED far onaysız takılmış	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
5.6	İlave Lambalar/Farlar		
5.6.8	İlave lambalar: Far ve park (konum) lambalarından bağımsız çalışmıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.7	Park lambaları		
5.7.9	Arka Park lamba(ları): fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.7.10	Arka Park lamba(ları): bazıları yanmıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.7.11	Arka Park lamba(ları): yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.7.12	Arka Park lamba(ları): rengi yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.7.14	Ön park lamba(ları): rengi yönetmeliğe uygun değil	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.7.15	Park lamba(ları): montaj pozisyonu uygun değil	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.7.20	Gündüz sürüş farı kısmen/tamamen yanmıyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 7 8
5.7.21	Ön Park lamba(ları): fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.7.22	Ön Park lamba(ları): bazıları yanmıyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.7.23	Ön Park lamba(ları): yok	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.8	Sınırlama-/Şerit takip-/Yan işaret lambaları		
5.8.3	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları: yok	Ağır Kusur	1 2 3 5
5.8.6	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:rengi yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	1 2 3 5
5.8.8	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:montaj pozisyonları uygun değil	Hafif Kusur	1 2 3 5
5.8.9	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:sayısı yeterli değil	Hafif Kusur	1 2 3 5
5.8.13	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:tamamen yanmıyor	Ağır Kusur	1 2 3 5
5.8.15	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları: rengi solmuş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.8.16	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:kısmen yanmıyor	Hafif Kusur	1 2 3 5
5.8.17	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:hasarlı	Hafif Kusur	1 2 3 5
5.8.18	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları: rengi solmuş	Hafif Kusur	1 2 3 5
5.9	Fren lambaları		
5.9.1	Fren lamba(ları): kapatılmış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.2	Fren lamba(ları): kısmen yanmıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.3	Fren lamba(ları): pozisyonu hatalı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.4	Fren lamba(ları): frenle ilişkili olmayan diğer lambaların yanmasına sebep oluyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.5	Fren lamba(ları): tamamen yanmıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.7	Fren lamba(ları): montaj alanı yanlış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.8	Fren lamba(ları): sökülebilir parça üzerinde	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.9	Fren lamba(ları): montaj yeterli değil	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8

5.9.10	Fren lamba(ları): sayısı çok fazla	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.14	Fren lamba(ları): üçüncü fren lambası montaj alanı hatalı	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.19	Fren lamba(ları): fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.20	Fren lamba(ları): uygun renk vermiyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.21	Fren lamba(ları): üçüncü fren lambası yanmıyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
5.9.22	Fren lamba(ları): üçüncü fren lambası montaj alanı hatalı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
5.9.23	Fren Lamba(ları): üçüncü fren lambası rengi yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
5.9.24	Fren lamba(ları): frene basmadan sürekli yanıyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
5.10	Arka sis lambaları		
5.10.1	Arka sis lamba(ları): fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6
5.10.6	Arka sis lamba(ları): montaj alanı yanlış	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6
5.10.8	Arka sis lamba(ları):sayısı fazla	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6
5.10.11	Arka sis lamba(ları): yok	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6
5.10.13	Arka sis lamba(ları):rengi yanlış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6
5.10.14	Arka sis lamba(ları):uygun cam yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6
5.10.15	Arka sis lamba(ları): fren lambası olarak kullanılmış	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6
5.10.16	Arka sis lamba(ları): uygun olmayan ışık kaynağı kullanılmış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6
5.11	Plaka aydınlatma lambaları		
5.11.1	Plaka aydınlatma lambaları: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.11.2	Plaka aydınlatma lambaları: montaj pozisyonu hatalı	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.11.9	Plaka aydınlatma lambaları: rengi yanlış	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.11.10	Plaka aydınlatma lambaları: uygun olmayan ışık kaynağı takılmış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.11.11	Plaka aydınlatma lambaları: ışık yönü hatalı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.12	Reflektör ön/yan/arka		
5.12.1	Reflektör: yok	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.12.2	Reflektör: eksik	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.12.5	Reflektör: uygun olmayan alana monte edilmiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.12.7	Reflektör: hatalı renk	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.12.10	Reflektif şeritler:yok	Ağır Kusur	1 2 3
5.12.17	Arka işaret levhası : yok	Ağır Kusur	1 2 3
5.12.20	Arka işaret levhası: montaj yeri/yönü hatalı	Hafif Kusur	1 2 3
5.12.22	Reflektif şeritler : Yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	1 2 3
5.12.23	Arka İşaret Levhası : Yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	1 2 3
5.12.24	Yan reflektörler: yok / eksik / hasarlı	Hafif Kusur	1 2 3 5
5.13	Geri vites lambası		
5.13.10	Geri vites lambası: montaj alanı uygun değil	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6
5.13.14	Geri vites lambası:rengi hatalı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6
5.13.15	Geri vites lambası: tamamen fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6
5.13.16	Geri vites sesli ikaz sistemi : yok / fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	1 2
5.13.17	Geri vites lambası sürekli yanıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8

5.13.18	Geri vites lambası: uygun olmayan ışık kaynağı var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14	Sinyal lambaları/Sürüş yön lambaları		
5.14.1	Sinyal lambaları: kısmen yanmıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.5	Sinyal lambaları: tamamen yanmıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.6	Sinyal lambaları: yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.8	Sinyal lambaları: rengi solmuş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.15	Sinyal lambaları: montaj alanı yanlış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.16	Sinyal lambaları: hatalı yanıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.21	Sinyal lambaları: rengi hatalı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.22	Yan sinyal lambası çalışmıyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.23	Yan sinyal lambası yok	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.24	Sinyal lambaları: arka fren lambası ile birlikte yanıp sönüyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.25	Yan sinyal lambası: rengi hatalı	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.15	Dörtlü ikaz sistemi		
5.15.1	Dörtlü ikaz sistemi: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.15.11	Dörtlü ikaz sistemi: hatalı yanıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.16	İkaz işareti/İkaz Tabelası/Diğer İşaretlemeler		
5.16.10	İkaz işareti /İkaz üçgen reflektörü:İkaz işareti yok	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7
5.16.11	İkaz işareti /İkaz üçgen reflektörü:İkaz işareti hatalı	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7
5.16.13	İkaz işareti /İkaz üçgen reflektörü:İkaz işareti eksik	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7
5.16.14	Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı, dönerli, uyarı lambası yok / çalışmıyor	Ağır Kusur	7
5.16.15	İkaz işareti /İkaz üçgen reflektörü:İkaz işareti yok/eksik	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7
5.17	Araç İçerisindeki Kontrol lambaları		
5.17.4	Kontrol lambası:Hava yastığı (Airbag) için sönmüyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.17.5	Hava yastığı (Airbag) için kontrol lambası:yanmıyor.	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.17.23	Dörtlü ikaz sistemi için kontrol lambası: yok / çalışmıyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.17.24	Uzun farlar için kontrol lambası: yok / çalışmıyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.17.25	Sinyaller için kontrol lambası: yok / çalışmıyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.17.26	Arka sis lamba(ları) için kontrol lambası: yok / çalışmıyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.17.27	Gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) için: arıza uyarı lambası hata bildirimi veriyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.18	Çoklu soket/Kablo/Fiş		
5.18.1	Çoklu soket/fiş: yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.18.2	Çoklu soket/fiş: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.18.16	Çoklu soket/fiş/elektrik tesisatı: yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.19	Akü bağlantısı/üst kapak		
5.19.6	Akü bağlantısı: Artı kutup başı üzerinde koruma kapağı yok	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.19.9	Akü sabitleme bağlantısı yetersiz	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.20	Elektrik kabloları		
5.20.3	Elektrik kabloları: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.20.4	Elektrik kabloları: uygun olarak serilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8

6	Dingiller/Tekerlekler/Lastikler/Süspansiyon		
6.1	Ön aks gövdesi, Süspansiyon, Rotil		
6.1.1	Ön aks: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.2	Ön aks: uygun tamirat yapılmamış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.5	Ön aks süspansiyon sistemi: lastik yataklama takozu hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.7	Ön aks süspansiyon sistemi: aks civataları hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.16	Ön aks: civatalar aşınmış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.17	Ön aks: akson zor çalışıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.19	Ön Sol Rotil: yerinden oynamış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.20	Ön Sol Rotil: boşluk var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.21	Ön Sağ Rotil: yerinden oynamış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.22	Ön Sağ Rotil: boşluk var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.23	Rotil/Alt Rotil: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.26	Rotil/Alt Rotil: hatalı tamirat yapılmış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.28	Rotil/Alt Rotil: emniyetsiz	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.30	Mekanik süspansiyon sistemi havalı süspansiyon sistemi ile onaysız değiştirilmiş	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.31	Ön salıncak/lar: aşırı boşluk var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.32	Ön salıncak/lar: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.33	Ön salıncak/lar: gevşek	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.34	Ön aks: yalpalı dönüyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.35	ön aks dingil pimi (king pim) yataklamasında boşluk var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.36	Havalı süspansiyon sistemi Mekanik süspansiyon sistemi ile onaysız değiştirilmiş	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.37	Ön Aks Gövdesi / Süspansiyon : uygun olmayan şekilde monte edilmiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.38	Rotil toz lastiği hasarlı	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.39	Ön aks süspansiyon sistemi: aks civataları gevşek	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.40	Ön Sol Rotil: yerinden oynamış	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
6.1.41	Ön Sol Rotil/rotil yatağı: boşluk var	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
6.1.42	Ön Sağ Rotil: yerinden oynamış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.43	Ön Sağ Rotil/rotil yatağı: boşluk var	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
6.1.44	Rotil/Alt Rotil: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
6.1.45	Rotil/Alt Rotil: hatalı tamirat yapılmış	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
6.1.47	Ön salıncak/lar: aşırı boşluk var	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
6.1.48	Ön salıncak/lar: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
6.1.49	Ön salıncak/lar: gevşek	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
6.1.50	Ön Sağ Rotil: yerinden oynamış	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
6.1.51	Rotil/Alt Rotil: emniyetsiz	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
6.2	Ön Aks: Yaylar/Viraj Denge Çubuğu		
6.2.2	Ön yay(lar): hasarlı	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
6.2.3	Ön yay(lar): araç yere çok yakın	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
6.2.5	Ön yay(lar): askı donanımı yerinden oynamış	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8

6.2.7	Ön yay(lar) hava boru(ları)/hava körük(leri): sızdırıyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
6.2.8	Ön yay(lar) hava boru(ları)/hava körük(leri): hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
6.2.16	Ön yay(lar): yay pimleri/çatalı gevşek	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
6.2.32	Ön yay (lar) : boşta	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.2.33	Ön yaylar : yaylar uygun değiştirilmemiş	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.2.34	Ön viraj denge çubuğu : sökülmiş / bağlantısı uygun değil	Ağır Kusur	1 2 4 5 6
6.2.35	Ön yay(lar)/makas(lar): hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.2.36	Ön yay(lar)/makas(lar): araç yere çok yakın	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.2.37	Ön yay(lar)/makas(lar): askı donanımı yerinden oynamış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.2.38	Ön yay(lar) hava boru(ları)/hava körük(leri): sızdırıyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.2.39	Ön yay(lar) hava boru(ları)/hava körük(leri): hasarlı	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.2.40	Ön yay(lar)/makas(lar): yay pimleri/çatalı; gevşek/eksik	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.2.41	Ön yay(lar)/makas(lar): boşta	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.2.42	Ön yay(lar)/makas(lar) : yaylar/makaslar hatalı tamirat yapılmış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.2.43	Ön viraj denge çubuğu : kırılmış/ sökülmiş / bağlantısı uygun değil	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
6.2.44	Ön Z rot (denge rotu): kırılmış/ sökülmiş / bağlantısı uygun değil	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
6.2.45	Ön yay(lar)/makas(lar) : yaylar/makaslar hatalı tamirat yapılmış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.3	Ön aks: Amortisör		
6.3.1	Ön amortisör: yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.3.6	Ön sol amortisör: bağlantılarında boşluk mevcut	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.3.7	Ön sağ amortisör: bağlantılarında boşluk mevcut	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.3.10	Ön sağ/sol amortisör: kırık / hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.3.11	Ön sağ/sol amortisör: bağlantısı uygun değil	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.4	Ön aks: tekerlek yataklama rulmanı		
6.4.1	Ön Sol Tekerlek Yataklama Rulmanı: çok fazla boşluk mevcut	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.4.3	Ön Sağ Tekerlek Yataklama Rulmanı: çok fazla boşluk mevcut	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.5	Arka aks: Aks gövdesi/Süspansiyon/Salıncaklar		
6.5.4	Dördüncü dingil ilavesi yapılmış	Emniyetsiz	2 3
6.5.5	Arka Aks Gövdesi/Süspansiyon: hasarlı	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.12	Arka aks süspansiyon sistemi: aks cıvataları gevşek	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.16	Arka aks süspansiyon sistemi: boylamasına yataklama çubuğu yerinden kaymış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.23	Arka salıncak/lar: aşırı boşluk var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.24	Arka salıncak/lar: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.25	Arka salıncak/lar: gevşek	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.26	Arka Aks Gövdesi / Süspansiyon : uygun olmayan şekilde monte edilmiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.27	Arka Aks Gövdesi / Süspansiyon : hatalı tamirat yapılmış	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6	Arka aks: Yaylar/Viraj Denge Çubuğu		
6.6.1	Arka yay(lar) : araç yere çok yakın	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.7	Arka yay(lar): askı donanımı yerinden oynamış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.9	Arka yay(lar): yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8

6.6.20	Arka yaylar : boşta	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.21	Arka yaylar : hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.30	Arka viraj denge çubuğu : uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 4 5 6
6.6.31	arka viraj denge çubuğu : sökülümüş	Ağır Kusur	1 2 4 5 6
6.6.32	arka viraj denge çubuğu: yataklama boşluğu var	Hafif Kusur	1 2 4 5 6
6.6.33	arka viraj denge çubuğu: hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6
6.6.34	Arka yay(lar): hava boru(ları)/hava körük(leri) sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.35	Arka yay(lar): hava boru(ları)/hava körük(leri) hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.36	Arka yaylar : yaylar uygun değiştirilmemiş	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.37	Arka viraj denge çubuğu : sökülümüş / bağlantısı uygun değil	Ağır Kusur	1 2 4 5 6
6.6.38	Arka yay(lar)/makas(lar) : araç yere çok yakın	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.39	Arka yay(lar)/makas(lar): askı donanımı yerinden oynamış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.40	Arka yay(lar)/makas(lar): yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.41	Arka yay(lar)/makas(lar): boşta	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.42	Arka yay(lar)/makas(lar): hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.43	Arka yaylar/makaslar : yaylar/makaslar uygun değiştirilmemiş	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.44	Arka viraj denge çubuğu : kırılmış/ sökülümüş / bağlantısı uygun değil	Ağır Kusur	1 2 4 5 6
6.6.45	Arka Z rot (denge rotu): kırılmış/ sökülümüş / bağlantısı uygun değil	Ağır Kusur	1 2 4 5 6
6.7	Lastikler		
6.7.3	lastik sayısı eksik	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.7.6	Lastiğe batan yabancı maddeler var	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.7.14	Lastikler: yarık, yırtık,kesik oluşmuş	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.7.15	Lastikler: yanak kısmında balon oluşması	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.7.17	Lastikler: yanak kısmında tamirat yapılmış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 8
6.7.18	Lastikler: yanak kısmında tamirat yapılmış	Hafif Kusur	7
6.7.19	Lastik / Lastikler: patlak	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.8	Lastik profil derinliği (sınırına ulaşıldı/çok yetersiz)		
6.8.3	Lastik profil derinliği: lastik sürtünme yüzeyi aynı oranda aşınmamış	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.8.6	Lastikler: profil derinlik sınırı aşılmış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.9	Arka aks: Amortisör		
6.9.1	Arka amortisör:yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.9.6	Sol arka amortisör: bağlantılarında boşluk	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.9.7	Sağ arka amortisör: bağlantılarında boşluk	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.9.10	Arka sağ/sol amortisör: kırık / hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.9.11	Arka sağ/sol amortisör: bağlantısı uygun değil	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.10	Arka aks: tekerlek yataklama rulmanı		
6.10.10	Arka AksTekerlek Yataklama Rulmanı: çok fazla boşluk	Ağır Kusur	8
6.10.11	Arka AksTekerlek Yataklama Rulmanı (sol): çok fazla boşluk	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.10.12	Arka AksTekerlek Yataklama Rulmanı (sağ): çok fazla boşluk	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.11	Lastik ebatları/modeli/tanımlama işaretleri		

6.11.1	Yanlış lastik ebadı: yük kapasitesi çok düşük	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.11.3	Yanlış lastik ebadı: Aynı aks üzerinde farklı ebatta lastik kullanılmış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.11.5	Yanlış lastik: lastik-jant uyumu hatalı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.11.8	Lastikler yanlış: dönüş yönü hatalı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.11.9	Araç iz genişliği:tekerlekler aracın dışına taşmış	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6
6.11.10	Yanlış lastik ebadı: yük taşıma kapasitesi yeterli değil	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.12	Jant hasarları		
6.12.1	Jant/jantlar: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.12.9	Jant/jantlar: jant teli gevşek	Hafif Kusur	8
6.12.10	Jant/jantlar: jant teli yok	Hafif Kusur	8
6.13	Jant ebatları/tipi		
6.13.6	Jant bijon delik sayısı farklı	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.14	Tekerlek bağlantıları		
6.14.8	Tekerlek bağlantısı : bijon somunları / civataları hatalı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.14.9	Tekerlek bağlantısı: somunlar / civatalar gevşek	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.14.10	Tekerlek bağlantısı: bijon somunları / civataları yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.14.11	Tekerlek bağlantısı: bijon somunları/civataları; yok/eksik	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.15	Tekerlek (ön-düzen) geometrisi		
6.16	Stepne/bağlantısı		
6.16.10	Stepne: bağlantısı uygun değil	Hafif Kusur	1 2 3 5
6.16.11	Stepne: yok / hasarlı	Hafif Kusur	1 2 3
6.16.12	Stepne veya aracın hareketininin devamını sağlayacak sistem: yok	Hafif Kusur	4 5 6
7	Şasi/karoseri - bağlı parçalar		
7.1	karoseri/taşıyıcı parçalar		
7.1.16	Karoseri/taşıyıcı parçalar: civataları gevşek	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.18	Karoseri/taşıyıcı parçalar: tamirat uygun değil	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.19	Karoseri/taşıyıcı parçalar: orta solda çatlak / kırık var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.20	Karoseri/taşıyıcı parçalar: ön solda çatlak / kırık var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.21	Karoseri/taşıyıcı parçalar: ön sağda çatlak / kırık var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.22	Karoseri/taşıyıcı parçalar: orta sağda çatlak / kırık var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.23	Karoseri/taşıyıcı parçalar: sol arkada çatlak / kırık var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.24	Karoseri/taşıyıcı parçalar: sağ arkada çatlak / kırık var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.2	Karoseri/taşıyıcı parçalar: korozyon		
7.3	Karoseri/taşıyıcı parçalar: Civatalar/Perçinler/ Kaynak		
7.3.3	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (civatalar/ perçinler/kaynak dikişler) ön sağda yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.14	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (civatalar/ perçinler/kaynak dikişler) hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.15	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (civatalar/ perçinler/kaynak dikişler) gevşek	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.16	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (civatalar/ perçinler/kaynak dikişler) ön solda yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.26	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (civatalar/ perçinler/kaynak dikişler) Sol arkada yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.34	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (civatalar/ perçinler/kaynak dikişler) sağ arkada yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8

7.3.35	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak dikişler) orta sağda yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.38	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (civatalar/ perçinler/kaynak dikişler) orta solda yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.39	Karoseri üst yapı bağlantı elemanları; U bağlantıları uygun değil	Ağır Kusur	2 3 5
7.4	Araç alt koruması/Yan korumalar		
7.4.3	Yan koruma/ları: yok	Ağır Kusur	2 3
7.4.8	Yan koruma/ları: hasarlı	Ağır Kusur	2 3
7.4.13	Yan koruma/ları: yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	2 3
7.4.14	Yan koruma/ları: montajı uygun değil	Ağır Kusur	2 3
7.4.16	Arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi:Yok	Ağır Kusur	1 2 3 5
7.4.17	Arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi:Hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 5
7.4.18	Arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi: Montajı uygun değil	Ağır Kusur	1 2 3 5
7.4.19	Arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi:Yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	1 2 3 5
7.5	Tehlikeli araç parçaları		
7.5.1	Tehlikeli araç parçaları: yaralama tehlikesi var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.5.2	Tehlikeli araç parçaları: paslı keskin kenarlı karoser parçaları mevcut	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.5.3	Tehlikeli araç parçaları: dışa taşan Egzoz boru(ları) mevcut	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
7.5.6	Tehlikeli araç parçası: keskin kenarlı tampon braket(leri) mevcut	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.5.18	Tehlikeli araç parçası: kabin içinde yerine oturmayan şalter, anahtar, düğme vb. parçalar mevcut	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.5.19	Ön ve/veya arka tampon : darbe emici özelliğe sahip değil / onaysız değiştirilmiş	Hafif Kusur	1 2 4 5 6
7.6	Çamurluklar		
7.6.12	Çamurluklar: tekere sürtüyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.6.19	Çamurluk(lar) / paçalık(lar) : hasarlı	Hafif Kusur	2 3 5
7.6.20	Çamurluk(lar) / paçalık(lar) : yok	Ağır Kusur	2 3 5
7.6.21	Çamurluk(lar) / paçalık(lar) : Yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	2 3 5
7.6.22	Çamurluklar: etkisiz hale getirilmiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6
8	Römork çeki sistemi		
8.1	Römork çeki sistemi/Beşinci teker		
8.1.3	Römork çeki sistemi/beşinci teker: hasarlı	Ağır Kusur	2 3
8.1.12	Römork çeki sistemi/beşinci teker: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	2 3
8.1.16	Römork çeki sistemi/beşinci teker: yataklama hasarlı	Ağır Kusur	2 3
8.1.17	Römork çeki sistemi/beşinci teker: kilit sistemi bozuk	Ağır Kusur	2 3
8.1.21	Römork çeki sistemi/beşinci teker: kaplin cıvataları eksik	Ağır Kusur	2 3
8.1.22	Römork çeki sistemi/beşinci teker: kaplin cıvataları gevşek	Ağır Kusur	2 3
8.2	Çeki kancası ön/arka		
8.2.13	Çeki kancası: aşınmış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
8.2.16	Çeki kancası: yok	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
8.3	Çeki sistemi bağlantısı		
8.3.1	Çeki sistemi: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7
8.3.2	Çeki sistemi: emniyetsiz	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7
8.3.4	Çeki sistemi: aşırı boşluk mevcut	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7

8.3.6	Çeki sistemi: yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7
8.3.7	Çeki sistemi: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
8.3.8	Çeki sistemi: emniyetsiz	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
8.3.9	Çeki sistemi: aşırı boşluk mevcut	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
8.3.10	Çeki sistemi: yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
8.4	Çeki sistemi		
8.4.17	Çeki sistemi: onaysız	Ağır Kusur	1 2 3 5 6 7
8.4.19	Çeki Kuplaj sistemi: çatal gözlerinde çok fazla boşluk var	Hafif Kusur	1 2 3 5 7
8.4.20	Çeki Kuplaj sistemi: çeki piminde çok fazla boşluk var	Hafif Kusur	1 2 3 5 7
8.4.21	Çeki sistemi: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 5 6 7
8.4.24	Çeki sistemi: şasinin bir parçası değil	Ağır Kusur	1 2 3 5 6 7
8.4.25	Çeki sistemi: tescil kayıtlarına işlenmemiş	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
8.5	Çeki sistemi yerden yüksekliği/yükseklik ayarı/ destek tekeri		
8.5.15	Çeki sistemi desteği/destek tekeri: yok	Hafif Kusur	3 5
8.5.16	Çeki sistemi desteği/destek tekeri: hasarlı	Hafif Kusur	3 5
9	Yükleme kasası		
9.1	Yükleme kasası Taban/Yan duvarlar/Direkler		
9.1.1	Taban/yan duvarlar/direkler: hasarlı	Hafif Kusur	2 3 5
9.1.4	Taban/yan duvarlar/direkler: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	2 3 5
9.1.8	Taban/yan duvarlar/direkler: taban döşemesi birleşim yerlerinde aralık var	Hafif Kusur	2 3 5
9.2	Tente-İskelet/Kapaklar		
9.2.1	Tente-İskelet/Kapaklar: hasarlı	Ağır Kusur	2 3 5
9.2.2	Tente-İskelet/Kapaklar: düzgün monte edilmemiş	Ağır Kusur	2 3 5
9.2.5	Tente-İskelet/Kapaklar: eksik	Ağır Kusur	2 3 5
9.2.6	Tente-İskelet/Kapaklar: kapak emniyet mandalı yok	Ağır Kusur	2 3 5
9.2.7	Tente-İskelet/Kapaklar: kapak emniyet mandalı yeterli değil	Ağır Kusur	2 3 5
9.2.8	Tente-İskelet/Kapaklar: kapak emniyet mandalı hasarlı	Ağır Kusur	2 3 5
9.2.12	Tente-İskelet: yok	Ağır Kusur	2 3 5
9.2.13	Kapaklar: yok	Ağır Kusur	2 3 5
9.2.14	Tente-İskelet/Kapaklar: kapak emniyet mandalı yok/eksik	Ağır Kusur	2 3 5
9.3	Damperli kasa Yüklemesi		
9.3.1	Damperli yüklemesi sistemi: hasarlı	Ağır Kusur	2 3 5
9.3.8	Damperli yüklemesi sistemi: geçerli teknik inceleme raporu yok	Hafif Kusur	2 3 5
9.3.9	Damperli yüklemesi sistemi: hidrolik sistem sızdırıyor	Hafif Kusur	2 3 5
9.3.10	Damperli yüklemesi sistemi: pnömatik sistem sızdırıyor	Hafif Kusur	2 3 5
10	Üst yapı		
10.1	Sürücü kabini		
10.1.1	Sürücü kabini hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
10.1.4	Emniyet ropsu/kabini (tarım traktörü): bağlantı traktör tipine uygun değil	Hafif Kusur	7
10.1.6	Sürücü kabini: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7

10.1.13	Emniyet ropsu/kabini (tarım traktörü): yok	Ağır Kusur	7
10.1.14	Emniyet ropsu/kabini (tarım traktörü): hasarlı	Ağır Kusur	7
10.1.16	Sürücü kabini hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
10.2	Üst yapı montaj parçaları		
10.2.4	Ön tampon koruma demiri: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
10.2.5	Ön tampon koruma demiri: tampon koruma mesafesi çok büyük	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
10.2.7	Ön tampon koruma demiri: onaysız monte edilmiş	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
10.3	Kapılar/Motor kaputu/Kapı kolları/Kilitler/ Menteşeler		
10.3.8	Kapı(lar)/motor kaput(ları): kapı kolları kullanılamıyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7
10.3.14	Kapı(lar)/motor kaput(ları): menteşeler yanlış takılmış	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7
10.3.18	Sürücü kapısı içeriden açılmıyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
10.3.19	Motor kaput(ları): birinci kilit / ikinci kilit sistemi çalışmıyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
10.3.20	Kapı (lar): birinci kilit sistemi çalışmıyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
10.3.21	Kapı (lar): ikinci kilit sistemi çalışmıyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
10.3.22	Kapı(lar)/motor kaput(ları): kapı kolları kullanılamıyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 8
10.3.23	Kapı(lar)/motor kaput(ları): menteşeler yanlış takılmış/hasarlı/kırık	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
10.3.24	Kapı(lar)/motor kaput(ları): menteşeler/raylar görevini yerine getirmiyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 8
10.3.25	Bagaj kapağı kilit sistemi çalışmıyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
10.3.26	Kapı (lar): yolcu servis kapısı/kapıları tam kapanmıyor	Ağır Kusur	1
10.4	Koltukların montajı/Ayak dayamaları		
10.4.5	Koltuk(lar): doğru monte edilmemiş	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
10.4.6	Koltuk(lar): hasarlı	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
10.4.7	Koltuk(lar): onaysız	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
10.4.8	Koltuk(lar): dayama mesnedi kırılmış	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
10.4.15	Ayak dayama(ları):hasarlı	Hafif Kusur	8
10.4.16	Ayak dayama(ları): yok	Hafif Kusur	8
10.4.17	Ayak dayama(ları): eksik	Hafif Kusur	8
10.4.18	Koltuk(lar): Koltuklar arası diz mesafesi Yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	1 6
10.4.19	Sürücü koltuğu : ayarlama olanağı yeterli değil	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
10.4.20	Sürücü koltuğu emniyet kilidi : yok / çalışmıyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
10.4.21	Koltuk(lar): dayama/sabitlenme mesnedi görevini yerine getirmiyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
10.4.22	Sürücü koltuğu emniyet kilidi : yok / çalışmıyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
10.5	Üst yapı değişikliği		
10.5.4	Üst yapı değişikliği: motor karavan için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	Ağır Kusur	1 2 5 6
10.5.24	Okul servisi için ilgili Yönetmelikte belirtilen özelliklere dikkat edilmemiş	Ağır Kusur	1 6
10.5.25	Proje, proje hesapları ve uygunluk belgesi onaysız	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
10.5.26	Proje ve proje hesapları; ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun değil	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
10.5.27	Araç proje ve hesaplarındaki bilgiler ile araç özellikleri uyumsuz	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
10.5.28	Uygunluk belgesindeki bilgiler ile araç özellikleri uyumsuz	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
10.5.29	Araç yeni bir model, cins, tip veya bir başka markaya onaysız dönüştürülmüş	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8

10.5.30	Okul servisi yaşı ilgili Yönetmelikte belirtilenden büyük	Ağır Kusur	1 6
10.5.31	Tescil kaydında yer alan araç cinsi için gerekli şartlar sağlanmıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
10.5.32	Tescil kaydında yer alan üst yapı gövde tipi için gerekli şartlar sağlanmıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5
10.5.33	Klima sistemi montajı : onaysız / uygun değil	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
10.5.34	Okul servisi iç/dış kamera sistemi ve kayıt cihazı: yok/eksik	Hafif Kusur	1 6
10.5.35	Okul servisi camlar şeffaf değil	Hafif Kusur	1 6
10.5.36	Okul servis aracı; Servis kapısı/kapıları Yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun değil	Hafif Kusur	1 6
10.5.37	Acil Durum Butonu yok/eksik	Hafif Kusur	1 4
10.5.38	Kamera yok/eksik	Hafif Kusur	1 4
10.5.39	Okul servis aracı; Servis kapısı/kapıları hareket halinde açılıyor.	Ağır Kusur	1 6
10.6	Boyutlar		
10.6.8	Boyutlar: Araç boyutları ilgili mevzuatta belirtilen ölçülerin %2'sinden fazla aşılmış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
11	Motor/Tahrik Debriyaj/Vites değiştirme		
11.1	Debriyaj/Vites değiştirme		
11.1.6	Debriyaj/vites değiştirme: vites değiştirme hasarlı	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
11.1.9	Vites değiştirme: vites çubuğu takılıyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
11.1.12	Vites değiştirme: geri vites kilidi bozuk	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
11.1.13	Debriyaj pedalı: üst lastiği yok	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
11.1.15	Vites kutusu: vites sayısı onaysız değiştirilmiş	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
11.1.18	Tahrik mili : aks / şaft mili sökülmüş	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
11.1.19	Vites Kutusu: Onaysız tadilat yapılmış	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
11.2	Motor/Tahrik mili Zincir/Zincir muhafazası/Toz körükleri		
11.2.1	Tahrik mil(leri): toz körükleri hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
11.2.12	Tahrik mili: boşluk var	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
11.2.13	Tahrik mili: lastikli mafsallı hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
11.2.17	Tahrik zinciri: aşınmış	Hafif Kusur	8
11.2.18	Tahrik zinciri: gergi boşluğu uygun değil	Hafif Kusur	8
11.2.19	Zincir muhafazası: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	8
11.2.20	Zincir muhafazası: yok	Hafif Kusur	8
11.2.21	Zincir dişlisi: gevşek	Hafif Kusur	8
11.2.22	Zincir dişlisi: aşınmış	Hafif Kusur	8
11.2.24	Tahrik mili: şaft mili ara yataklaması hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
11.3	Motor/Tahrik		
11.3.16	Motor kulakları: hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6
11.3.17	Kuyruk Mili Muhafazası:hasarlı	Hafif Kusur	2 7
11.3.18	Kuyruk Mili Muhafazası: yok	Hafif Kusur	2 7
11.3.19	Şanzıman kulakları: hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6
11.3.20	Şaft mili / diferansiyel askısı: hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
12	Motosiklet, Motorlu Bisiklet		
12.1	Motosiklet siperliği		

12.1.2	Motosiklet siperliđi: motosiklet için onaylanmamış	Hafif Kusur	8
12.1.3	Motosiklet siperliđi: hasarlı	Hafif Kusur	8
12.1.8	Motosiklet: onaysız tente/kabin monte edilmiş	Hafif Kusur	8
12.2	Koruma başlıđı		
12.2.3	Koruma başlıđı (kask): yok	Hafif Kusur	8
12.2.4	Koruma başlıđı (kask): vizörü hasarlı	Hafif Kusur	8
12.2.5	Koruma başlıđı (kask)/ eldiven: yok	Hafif Kusur	7 8
12.2.6	Koruma başlıđı (kask): vizörü hasarlı/yok	Hafif Kusur	7 8
12.3	Tutamaklar		
12.3.1	Tutamak(lar): yok	Hafif Kusur	8
12.3.2	Tutamak(lar): hasarlı	Hafif Kusur	8
12.3.3	Tutamak(lar): eksik	Hafif Kusur	8
12.3.5	Tutamak(lar): uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	8
12.4	Eşya taşıma/Çantalar		
12.4.1	Eşya taşıma/çantalar: onaysız monte edilmiş	Hafif Kusur	8
12.4.4	Eşya taşıma/çantalar: hasarlı	Hafif Kusur	8
12.4.8	Eşya taşıma/çantalar: keskin kenarlı	Hafif Kusur	8
12.4.11	Eşya taşıma kutusu: onaysız monte edilmiş	Hafif Kusur	8
12.4.12	Tescil kaydında işli olan eşya taşıma kutusu/çantalar: yok	Hafif Kusur	8
12.4.13	Eşya taşıma kutusu/çantalar: hasarlı	Hafif Kusur	8
12.4.14	Eşya taşıma kutusu/çantalar: plaka/lamba kapanmış	Hafif Kusur	8
12.4.15	Eşya taşıma kutusu/çantalar: keskin kenarlı	Hafif Kusur	8
12.5	Motosiklet ayađı		
12.5.1	Motosiklet ayađı: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	8
12.5.4	Motosiklet ayađı: hasarlı	Hafif Kusur	8
12.5.7	Motosiklet ayađı: yok	Ađır Kusur	8
12.5.9	Amortisör kovanı: hasarlı	Ađır Kusur	8
12.5.11	Motosiklet ayađı: emniyetli kapanmıyor	Ađır Kusur	8
12.6	Motosiklet Selesi		
12.6.1	Sele:uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	8
12.6.5	Sele:hasarlı	Hafif Kusur	8
13	Diđer Donanımlar		
13.1	Emniyet kemerleri		
13.1.2	Ön, arka kemer(ler): onaylı deđil	Ađır Kusur	1 2 4 5 6
13.1.3	Ön, arka kemer(ler): uygun monte edilmemiş	Ađır Kusur	1 2 4 5 6
13.1.11	Ön kemer(leri) / kilitleri : yok / kullanılamaz durumda	Ađır Kusur	1 2 4 5 6
13.1.12	Arka kemer(leri) / kilitleri : yok / kullanılamaz durumda	Ađır Kusur	1 2 4 5 6
13.1.13	Ön, arka kemer(ler): onaylı deđil	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 8
13.1.14	Ön, arka kemer(ler): uygun monte edilmemiş	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 8
13.1.15	Ön kemer(leri) / kilitleri : yok / kullanılamaz durumda	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 8

13.1.16	Arka kemer(leri) / kilitleri : yok / kullanılamaz durumda	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
13.2	Hava Yastığı (Airbag)		
13.2.1	Hava Yastığı (Airbag): Hava yastığı hasarlı	Ağır Kusur	1 2 4 5 6
13.2.5	Hava Yastığı (Airbag): Hava yastığı hasarlı	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
13.3	Kalorifer/Havalandırma		
13.3.4	Kalorifer: ön cam buğu giderme çalışmıyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7
13.3.12	Kalorifer : yok / çalışmıyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
13.3.13	Kalorifer: ön cam buğu giderme çalışmıyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
13.4	Direksiyon kilidi		
13.4.3	Direksiyon kilidi: direksiyon kilitli olmasına rağmen motor çalışmaya hazır	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
13.4.6	Direksiyon kilidi: fonksiyonu yerine getiremiyor	Hafif Kusur	4 5 6 8
13.4.7	Direksiyon kilidi: direksiyon/direksiyon dayamaları, kontak anahtarı çekilmeden önce kilitleniyor	Ağır Kusur	4 5 6
13.4.8	Direksiyon kilidi: kontak anahtarı çekilmeden önce kilitleniyor	Ağır Kusur	4 5 6 8
13.5	Tekerlek alt takozları		
13.5.1	Takoz(lar): yok	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6
13.6	Korna/Akustik ikazlar		
13.6.1	Korna: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
13.6.3	Korna: ses gücü bozuk	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
13.6.4	Korna: ses ahengi bozuk	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
13.6.8	Siren: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
13.6.10	Korna çalıştırma anahtarı: bağlantısı hatalı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
13.6.11	Korna : araç orijinalinde olmayan düzene var	Ağır Kusur	4 5 6
13.7	Takometre/Takograf/Kontrol cihazı		
13.8	Hız sınırlayıcı		
13.9	Takometre		
13.9.3	Aracın km sayacı: bir önceki muayeneye göre düşürülmüş	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
13.9.5	Çalışma saati göstergesi : çalışmıyor	Hafif Kusur	7
13.9.6	Hız göstergesi: çalışmıyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6
13.9.7	Km sayacı göstergesi : çalışmıyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
13.10	Takograf		
13.10.1	Takograf: Yok	Ağır Kusur	1 2
13.10.2	Takograf : İlgili mevzuatında belirtilen niteliğe uygun değil	Ağır Kusur	1 2
13.10.3	Takograf: Geçerli muayenesi yok	Ağır Kusur	1 2
13.10.4	İlk kez tescil edilecek araç: takograf yok / takograf geçerli muayenesi yok	Hafif Kusur	1 2
14	Çevre Kirliliği: Gürültü oluşumu/ Parazit önleme/Yağ, Hidrolik, Sıvı kaçaqları		
14.1	Yakıt/Gaz boruları, deposu, atık gaz		
14.1.2	Yakıt/gaz boruları/depo: gevşek	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.4	Yakıt/gaz boruları/depo: sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.5	Atık gaz: borular uygun serilmemiş	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.7	Yakıt/Gaz Sistemi:gaz/yakıt kesme sistemi-emniyeti arızalı	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8

14.1.8	Yakıt/Gaz Sistemi: gaz/yakıt kesme sistemi-emniyeti yok	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.10	Yakıt-/gaz deposu: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.12	Yakıt pompası-/filtre: sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.13	Yakıt pompası-/filtre: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.14	Yakıt/gaz deposu: onaysız	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.15	Yakıt/gaz deposu: sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.16	Yakıt/gaz deposu: depo sabitleme bantı yok	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.17	Yakıt/gaz deposu: donanım hasarlı	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.22	Sıvı gaz sistemi onaysız	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.26	Lpg/Cng Yakıt Sistemi: Yakıt Tankı üzerindeki bilgiler tespit edilemiyor.	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.32	Yakıt deposunda yüzeysel hasarlar mevcut	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.33	Yakıt/gaz boruları: uygun olarak serilmemiş	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.34	Yakıt/gaz deposu: mevzuata göre üreticinin belirlediği yaş sınırı aşılmış	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.35	Yakıt/gaz deposu: sürtüyor / izolasyonu uygun değil	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.36	Yakıt / gaz deposu : havalandırma elemanları hasarlı/ yetersiz / yok	Ağır Kusur	1 2 4 5 6
14.1.37	Yakıt / gaz deposu : Donanım kapakları / contası hasarlı / yok	Ağır Kusur	1 2 4 5 6
14.1.38	Yakıt / gaz hortumları : onaysız	Ağır Kusur	1 2 4 5 6
14.1.39	LPG / CNG / LNG gaz boruları egzoz sistemine yakın serilmiş	Ağır Kusur	1 2 4 5 6
14.1.40	Yakıt/Gaz Boruları-Hortumları: Hasarlı/Çatlak	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.2	Egzoz sistemi: Hasarlar/Bağlantılar		
14.2.2	Egzoz: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.2.9	Egzoz: ısı yalıtım sacı yok	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.2.13	Egzoz askı bağlantısı: eksik / gevşek / kırık	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.2.14	Egzoz askı bağlantısı: yok	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.2.16	Egzoz: gürültülü çalışıyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.3	Egzoz sistemi: Model		
14.3.2	Egzoz: ilgili yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.4	Gürültü oluşumu		
14.5	Duman oluşumu		
14.6	Egzoz emisyonu		
14.6.3	Geçerli egzoz emisyon ölçümü yok	Ağır Kusur	1 2 4 5 6
14.7	Motor/Tahrik Yağ kaçakları		
14.7.8	Motor / Tahrik Yağ kaçakları var	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.8	Motor soğutma suyu kaçakları		
14.8.1	Motor: soğutma suyu kaçakları var	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.8.4	Radyatör/soğutma suyu hortum(ları): hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.9	Direksiyon/Fren/Amortisör: Yağ kaçakları		
14.9.2	Frenler: hidrolik yağ kaçakları var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
14.9.3	Amortisör: hidrolik yağ kaçakları var	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
14.9.6	Direksiyon: hidrolik yağ kaçakları var	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8

15	İlave kontroller		
15.1	Kapı kapalı-/Kilit pozisyonu/Kontrol sistemi		
15.2	Sürücü mahalli		
15.2.5	Güneşlik: sürücü tarafında yok	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
15.2.6	Güneşlik: sürücü tarafında hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
15.3	Oturak-/Ayakta durma-/Oturma bankı/Tutamak kolları		
15.3.1	Oturak düzeni: ilgili yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	1
15.3.4	Oturma bankı: ilgili yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	1
15.3.5	Ayakta durma yeri/tutamak kolları: ilgili yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	1
15.3.7	Koridor genişliği yeterli değil	Hafif Kusur	1
15.4	Binişler ve İnişler		
15.4.1	Binişler ve İnişler güvenli değil	Ağır Kusur	1
15.4.3	Binişler ve İnişler ilgili yönetmeliğe aykırı	Ağır Kusur	1
15.4.11	Binişler ve İnişler basamaklar arası: basamak yok	Ağır Kusur	1 2
15.4.12	Binişler ve İnişler basamak aydınlatma lambası: yok / çalışmıyor / yetersiz	Hafif Kusur	1
15.4.14	Basamaklar: yok/Hasarlı/Bağlantısı Yetersiz	Hafif Kusur	7
15.5	Acil çıkışlar		
15.5.1	Acil çıkış(lar): acil cam kırma çekici yok	Hafif Kusur	1
15.5.2	Acil çıkış(lar): acil çıkışlar gerektiğinde açılmıyor	Hafif Kusur	1
15.5.4	Acil çıkış(lar): sayısı yeterli değil	Hafif Kusur	1
15.5.5	Acil çıkış(lar): ebatları uygun değil	Hafif Kusur	1
15.5.8	Acil çıkış işaretlemesi yok	Hafif Kusur	1 4
15.6	Taban halısı		
15.6.4	Taban halısı: kaymaya karşı uygun değil / takılma tehlikesi var	Hafif Kusur	1
15.7	Telsiz ve haberleşme cihazları (Taksi)		
15.8	Yangın söndürme tüpü		
15.8.11	Yangın söndürme tüpü:yok / eksik	Hafif Kusur	1 2 4 5 6
15.9	İç aydınlatma sistemi		
15.9.3	İç aydınlatma sistemi: yok	Ağır Kusur	1 4
15.10	Toplu taşıma araçları dış yazıları /tanımlamaları		
15.11	Toplu taşıma araçları iç yazıları/tanımlamaları		
15.11.13	İç yazılar/tanımlamalar: engelliler için levha yanlış	Hafif Kusur	1 4
15.11.14	İç yazılar/tanımlamalar: engelliler için levha yok	Hafif Kusur	1 4
15.11.15	İç yazılar/tanımlamalar: engelliler için levhanın yeri yanlış	Hafif Kusur	1 4
15.12	Taksi-levhası/İşletme numarası		

15.12.4	Taksi levhası:yok	Ağır Kusur	4
15.12.6	Taksi levhası: rengi yönetmeliğe uygun değil	Hafif Kusur	4
15.12.7	Taksi levhası: hasarlı	Hafif Kusur	4
15.12.8	Taksi levhası: aydınlatma yok	Hafif Kusur	4
15.13	Taksi/Rengi/Reklam yazısı		
15.14	Taksimetre		
15.14.12	Taksimetre: Yok	Ağır Kusur	4
15.14.13	Taksimetre: Geçerli muayenesi yok	Ağır Kusur	4
15.15	Ambulans		
15.15.8	Ambulans dış yazılar/tanımlamalar: tam değil	Hafif Kusur	4
15.15.9	Ambulans dış yazılar/tanımlamalar: yok	Ağır Kusur	4
15.15.10	Ambulans dış yazılar/tanımlamalar: aydınlatma yok	Ağır Kusur	4
15.15.11	Ambulans için araç modeli ve/veya yaşı ilgili Yönetmelikte belirtilenden fazla	Hafif Kusur	4
15.15.12	Ambulans dış yazılar/tanımlamalar: aydınlatma arızalı	Ağır Kusur	4
15.15.13	Ambulans dış yazılar/tanımlamalar: yok/uygun değil	Ağır Kusur	4
15.15.14	Ambulans/Hasta Nakil Aracı: Rengi Yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	4
15.15.15	Hasta Nakil Aracında sabitlenmiş ışıklı ikaz işareti var	Ağır Kusur	4
15.15.16	Ambulans: kamera yok/eksik	Hafif Kusur	4
15.16	İlk yardım çantası		
15.16.3	İlk yardım çantası: yok	Hafif Kusur	1 2 4 5 6
15.18	Yangın algılama ve alarm sistemi		
15.18.2	Yangın algılama ve alarm sistemi: geçerli teknik inceleme raporu yok	Hafif Kusur	1
15.19	ADR/Taşıt Uygunluk		
15.19.1	Geçerli ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi Yok	Ağır Kusur	2 3
15.20	Elektrikli araçlar		
15.20.1	Elektrikli Araç Şarj Soketi: Kullanılabilir durumda değil	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
15.20.2	Elektrikli Araç Şarj Soketi: Uygun olmayan şekilde onarılmış / değiştirilmiş	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
15.20.3	Elektrikli Araç Şarj Soketi: Sabitlemesi uygun değil	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
15.20.4	Elektrikli Araç Şarj Soketi: Hasarlı	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
15.20.5	Batarya gövdesinde hasar var	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
15.20.6	Yüksek voltaj üniteleri üzerinde uyarı veya ikaz etiketleri yok	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
15.20.7	Yüksek voltaj kablo ve bağlantıları gevşek / hasar var	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
15.20.8	Yüksek voltaj kablo ve bağlantıları uygun serilmemiş	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
15.20.9	Batarya koruma muhafazası yok / eksik	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
15.20.10	Batarya koruma muhafazası hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
	Gösterge panelinde, batarya için yüksek sıcaklık uyarısı var	Muayene gerçek	1 2 4 5 6 7 8
	Gösterge panelinde, elektrik sistemine ait arıza uyarısı var	Muayene gerçek	1 2 4 5 6 7 8
	Batarya boş veya araç çalışmıyor	Muayene gerçek	1 2 4 5 6 7 8
	Batarya gövdesinde: Akıntı / sızıntı var	Muayene gerçek	1 2 4 5 6 7 8
	Batarya soğutma sisteminde: Akıntı / sızıntı / uyarı ikazı var	Muayene gerçek	1 2 4 5 6 7 8

TAŞIT SINIFLARI :

- 1) Yolcu taşımak için kullanılan ve sürücü koltuğu haricinde 8'den fazla koltuğu olan motorlu taşıtlar,
- 2) Yük taşımak için kullanılan ve azami müsaade edilebilir ağırlığı 3500 kg'dan fazla olan motorlu taşıtlar,
- 3) Azami müsaade edilebilir ağırlığı 3500 kg'dan fazla olan römorklar ve yarı römorklar
- 4) Taksiler ve ambulanslar
- 5) Normal olarak karayolunda yük taşımak için kullanılan ve azami müsaade edilebilir ağırlığı 3500 kg'dan az olan tarım ve orman traktörleri haricindeki en az dört tekerlekli motorlu ve
- 6) Yolcu taşımak için kullanılan ve sürücü koltuğu haricinde 8'den az koltuğu olan en az dört tekerlekli motorlu taşıtlar,
- 7) Traktörler,
- 8) Motosikletler, Motorlu Bisikletler,