

## 01 HAZİRAN 2026 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK KUSURLAR TABLOSU

UBAKKODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	SINIF
<b>1</b>	<b>Aracın Tespiti</b>		
<b>1.1</b>	<b>Şasi No./Fabrika Tip Etiket/Diğer Etiketler/Araç Ruhsatı</b>		
1.1.36	Araç şasi No.: bulunamıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.41	Araç şasi No.: okunamıyor.	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.43	Araç şasi No.: Tescil kuruluşuna bildirilmeden izinsiz değiştirilmiş	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.45	Tescil kayıtlarında yer alan azami yüklü ağırlık ilgili mevzuatında belirtilen sınırın üzerinde	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.48	Tescil kayıtlarında ERİŞEBİLİR ifadesi yok	Hafif Kusur	1
1.1.49	Tescil kayıtlarında yer alan azami yüklü ağırlık üretici tarafından belirtilen sınırın üzerinde	Ağır Kusur	1 2 3 5 6
1.1.52	Tescil kayıtlarında Araç sınıfı yazmıyor, belirtilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.53	Araç şasi No.: Şasi numarasının bulunduğu parça uygunsuz değiştirilmiş	Emniyetsiz	1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.58	Motor No: Tescil kayıtlarıyla uyumuyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
1.1.60	Yakıt tipi tescil kayıtlarıyla uyumuyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
1.1.61	Azami yüklü ağırlığı araç cinsi/sınıfı ile uyumuyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.63	Araç sınıfı / kategorisi farklı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.64	Tescil kayıtlarında okul servisi ifadesi yok	Ağır Kusur	1 6
1.1.65	Aracın tescil kayıtlarındaki ana renginden farklı renk / renkler var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6
1.1.66	Koltuk sayısı tescil kayıtları ile uyumuyor	Ağır Kusur	1 2 5 6
1.1.67	Koltuk sayısı tescil kayıtlarında belirtilmemiş	Ağır Kusur	1 2 5 6
1.1.70	Araç özellikleri: araca yansıtıcı kaplama/boya uygulanmış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6
1.1.71	Araç üzerinde araç cinsini değiştirecek nitelikte ekipman/düzenek mevcut	Hafif Kusur	2
1.1.72	Araç şasi No.: Tescil kayıtlarına eksik / hatalı yazılmış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.73	Tavan bölgesinde / tavan kapı direklerinde / ön ve arka cam çerçevelerinde araç gövdesinden farklı renk var	Hafif Kusur	1 4 5 6
1.1.74	Kullanılabilir durumda koltuk bağlantı noktaları var	Hafif Kusur	1 4 5 6
1.1.79	Kamera ve Görüntü Kayıt Cihazı: Tescil kaydına işli değil	Hafif Kusur	1 4
1.1.80	Araç Takip Sistemi/Acil Durum Butonu: Tescil kaydına işli değil	Hafif Kusur	1 4
1.1.81	Üst yapı/Gövde Tipi tescil kayıtlarında belirtilmemiş	Ağır Kusur	2 3 5
<b>1.2</b>	<b>Ön /arka plaka</b>		
1.2.4	Plaka yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
1.2.26	Plaka Yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun değil	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 8
1.2.27	Tescil kayıtlarıyla araç plakası uyumuyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 8
1.2.28	Tescil plakası montaj yeri uygun değil	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 8
1.2.29	Tescil plakası montaj yeri nedeniyle okunamayacak durumda	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 8
1.2.30	Plaka eksik	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 8
<b>2</b>	<b>Fren Sistemi</b>		
<b>2.1</b>	<b>Servis Fren Sistemi</b>		
2.1.1	Servis Freni: Asgari frenlemeye ulaşamıyor.	Emniyetsiz	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>2.2</b>	<b>Ön Servis freni</b>		
2.2.1	Ön servis freni: fren etkisi çok düşük	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.2.4	Servis freni:Fren sistemi uygunsuz monte edilmiş	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.2.7	Araç katarı fren sistemi: Çekicinin fren sisteminden ayrı kumanda edilen başka bir servis fren sistemi var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8

2.2.8	Servis fren devreleri:Ön ve arka fren sistemi birbirinden bağımsız olarak çalışmıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.2.14	Fren kaliper/leri: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.2.15	Ön servis freni: aynı aks üzerindeki tekerler için fren değeri farkı % 30'dan daha büyük.	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6
2.2.16	Ön servis freni: fren tek tarafta etkili	Ağır Kusur	7 8
2.2.17	Servis freni: fren sistemini olumsuz etkileyecek tadilat yapılmış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>2.3</b>	<b>Arka servis freni</b>		
2.3.5	Arka servis freni: fren etkisi çok düşük	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.3.8	El freni Etkisi: 1. el freninin etkisi düşük - hatalı giriş - silinecek	Ağır Kusur	2 3
2.3.10	Arka servis freni: aynı aks üzerindeki tekerler için fren değeri farkı % 30'dan daha büyük.	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6
2.3.11	Arka servis freni: fren tek tarafta etkili	Ağır Kusur	7 8
<b>2.4</b>	<b>Kademelendirme / orantılı yükselme</b>		
2.4.2	Kademelendirme: servis freni aniden kilitliyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.4.4	Kademelendirme: park freni aniden kilitliyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.4.12	Kademelendirme:ALB fren basınç değerleri imalatçı etiketine uygun değil/ALB değerleri yüke göre değişmiyor	Ağır Kusur	1 2 3
2.4.13	Kademelendirme: servis freni kademelendirmesi uygun değil	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>2.5</b>	<b>Fren Sistemi Sızdırmazlığı</b>		
2.5.3	Fren sistemi: sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>2.6</b>	<b>El freni etkisi</b>		
2.6.8	Elektrikli el freni çalışmıyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6
2.6.9	El freni: frenleme etkisi yeterli değil	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.6.11	El freni Etkisi: 1. el freninin etkisi düşük	Ağır Kusur	2 3
2.6.12	El freni Etkisi: 2. el freninin etkisi düşük	Ağır Kusur	2 3
2.6.13	El freni Etkisi: 3. el freninin etkisi düşük	Ağır Kusur	2 3
2.6.14	El freni Etkisi: 4. el freninin etkisi düşük	Ağır Kusur	2 3
2.6.15	El freni: Fren sistemi uygunsuz / onaysız monte edilmiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>2.7</b>	<b>El freninin eşit dağılımı</b>		
2.7.2	El freni: El fren etkisi farkı kabul edilebilir düzeyde değil, %70'dan daha büyük	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7
<b>2.8</b>	<b>Daimi (yardımcı) fren sistemi</b>		
2.8.24	Daimi (yardımcı) fren sistemi: çalışmıyor / etkisi yok	Ağır Kusur	1 2 5
2.8.25	Daimi (yardımcı) fren sistemi: hava kaçakları var	Ağır Kusur	1 2 5
2.8.26	Daimi (yardımcı) fren sistemi: tertibat sökülmüş	Ağır Kusur	1 2 5
2.8.27	Daimi (yardımcı) fren sistemi: sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 5
2.8.28	Daimi (yardımcı) fren sistemi: İkaz sistemi üzerinden hata bildirimi veriyor.	Ağır Kusur	1 2 5
2.8.29	Daimi (yardımcı) fren sistemi: uygunsuz monte edilmiş	Ağır Kusur	1 2 5
<b>2.9</b>	<b>Kompresör/Doldurma süresi</b>		
2.9.3	Kompresör: yağ pompalıyor	Ağır Kusur	1 2
2.9.4	Kompresör: basınç regülatöründe yağ kaçağı var	Ağır Kusur	1 2
2.9.10	Kompresör (Basınç regülatörü) : sistem kesme basıncı çok yüksek	Ağır Kusur	1 2
2.9.11	Kompresör(Basınç regülatörü): sistem kesme basıncı çok düşük	Ağır Kusur	1 2
2.9.12	Kompresör: doldurma süresi çok uzun	Ağır Kusur	1 2
<b>2.10</b>	<b>Römork freni</b>		
2.10.4	Römork freni: yok	Emniyetsiz	3 5

<b>2.11</b>	<b>Yay kurmalı fren sistemi</b>		
2.11.12	Yay kurmalı fren sistemi, Römork çözme valfi (Kırmızı / Siyah buton): yok	Ağır Kusur	3
2.11.13	Yay kurmalı fren sistemi, Römork çözme valfi (Kırmızı / Siyah buton): etkisi yok	Ağır Kusur	3
2.11.14	Yay kurmalı fren sistemi, Römork çözme valfi (Kırmızı / Siyah buton): hava kaçırıyor	Ağır Kusur	3
2.11.15	Yay kurmalı fren sistemi, Römork çözme valfi (Kırmızı / Siyah buton): uygun monte edilmemiş / onaysız	Ağır Kusur	3
2.11.16	yay kurmalı fren sistemi: kombi silindir yay kurma mekanizması hasarlı / uygun durumda değil	Ağır Kusur	1 2 3
<b>2.12</b>	<b>Enerji deposu/Basınçlı hava tankı</b>		
2.12.1	Basınçlı hava tankı: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3
2.12.2	Basınçlı hava tankı: sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3
2.12.15	Basınçlı hava tankı: su boşaltma sistemi uygun değil	Hafif Kusur	1 2 3
2.12.18	Basınçlı hava tankı: bağlantısı yetersiz / uygun değil.	Ağır Kusur	1 2 3
2.12.19	Basınçlı hava tankı: onaysız / uygun değil	Ağır Kusur	1 2 3
2.12.22	Basınçlı hava tankı: tip etiketi yok / okunamıyor	Hafif Kusur	1 2 3
2.12.23	Hava tankı kontrol bağlantı uçları: yok / kullanılamaz durumda	Ağır Kusur	1 2 7
<b>2.13</b>	<b>Fren kuvvetlendirici/Ana fren merkez silindiri</b>		
2.13.25	Fren kuvvetlendirici / ana fren merkez silindiri: etkisiz	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
2.13.28	Ana fren merkez silindiri: fren pedalına basınca pedal düşüyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
2.13.40	Ana fren merkez silindiri: montajı uygun değil	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
2.13.42	Ana fren merkez silindiri: fren etkisi ancak pompalanarak sağlanabiliyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
2.13.43	Fren sistemi: fren sisteminde ani basınç düşmesi mevcut	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
2.13.44	Fren hidrolik yağı deposu: fren hidrolik yağ seviyesi sınırlar altında	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
2.13.45	Fren hidrolik yağı deposu/kapağı: uygun değil / yok / hasarlı	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
2.13.46	Fren kuvvetlendiricisi: hasarlı / sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
2.13.47	Ana fren merkez silindiri: hasarlı / sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
<b>2.14</b>	<b>Pedal/Fren kol boşluğu</b>		
2.14.4	servis freni: fren pedal lastiği yıpranmış	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
2.14.9	servis freni: fren pedal lastiği yok	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
2.14.10	servis freni: pedal/fren kol boşluğu uygun değil	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
<b>2.15</b>	<b>El fren kolu çekme boşluğu/kilitleme sistemi</b>		
2.15.1	El freni: yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7
2.15.9	El fren kolu çekme boşluğu: çok fazla	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7
2.15.10	El fren kolu çekme boşluğu: çok küçük	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7
2.15.12	El freni kolu / pedal kilit sistemi çalışmıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6
2.15.13	El freni kilit sistemi: fonksiyonunu tamamen yerine getirmiyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7
2.15.14	El freni kolu / kilit sistemi: uygun değil	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7
<b>2.16</b>	<b>Fren telleri/-çubukları</b>		
2.16.4	Fren tel(leri): yeterince sabitlenmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.5	Fren tel(leri): hasarlı	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.8	Fren tel(leri): düzgün değil	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.10	Fren çubukları: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.14	Fren çubukları: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.18	Fren tel(leri): yönlendirme rolleri / yataklaması hasarlı	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8

<b>2.17</b>	<b>Fren milleri /-kolları / ayarlayıcılar</b>		
2.17.1	Fren milleri /-kolu: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.17.2	Fren milleri /-kolu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.17.4	Fren milleri /-kolu: zor çalışıyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.17.10	Fren milleri /-kolu: otomatik ayarlama etkin değil	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>2.18</b>	<b>Ön fren boruları sol/sağ</b>		
2.18.3	Ön fren boruları:sol hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.4	Ön fren boruları:sağ hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.10	Ön sağ fren borusu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.11	Ön sol fren borusu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.13	Ön sol fren borusu: sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.14	Ön sağ fren borusu: sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>2.19</b>	<b>Sol/sağ ön fren hortumları</b>		
2.19.10	Sol ön fren hortumu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.13	Sağ ön fren hortumu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.17	Ön fren hortumları: sol sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.18	Ön fren hortumları: sağ sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.19	Ön fren hortumları: sol hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.20	Ön fren hortumları: sağ hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.23	Sol ön fren hortumları: kılcal seviyede çatlaklar mevcut	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.24	Sağ ön fren hortumları: kılcal seviyede çatlaklar mevcut	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>2.20</b>	<b>Sol/sağ arka fren boruları</b>		
2.20.11	Sol arka fren borusu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.20.12	Sağ arka fren borusu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.20.13	Sol arka fren borusu: sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.20.14	Sağ arka fren borusu: sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.20.16	Arka fren boruları: sol hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.20.17	Arka fren boruları: sağ hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>2.21</b>	<b>Orta fren boruları</b>		
2.21.2	Orta fren boruları: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.21.4	Orta fren boruları: sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.21.7	Orta fren boruları: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>2.22</b>	<b>Orta ve sol/sağ arka fren hortumları</b>		
2.22.6	Orta ve sol arka fren hortumu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.9	Orta ve sağ arka fren hortumu:uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.18	Arka fren hortumları: orta sol arka hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.19	Arka fren hortumları: orta sağ arka hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.22	Arka fren hortumu: orta arka sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.23	Arka fren hortumu: sol arka sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.24	Arka fren hortumu: sağ arka sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.25	Sol arka fren hortumları: kılcal seviyede çatlaklar mevcut	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.26	Sağ arka fren hortumları: kılcal seviyede çatlaklar mevcut	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8

<b>2.23</b>	<b>Fren silindiri, Silindir kursu, Toz körükleri</b>		
2.23.11	Fren silindiri: toz körükleri yok	Hafif Kusur	1 2 3
2.23.12	Fren silindiri: geri dönüş mekanizması hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3
2.23.13	Fren silindiri: geri dönüş mekanizması yok	Ağır Kusur	1 2 3
2.23.14	Fren silindiri: ön teker(ler) sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.23.15	Fren silindiri: arka teker(ler) sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>2.24</b>	<b>Fren limitörü fonksiyonu/Ayarı</b>		
2.24.2	Fren limitörü: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6
2.24.7	Fren limitörü: sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6
2.24.9	Fren limitörü: çalışmıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6
2.24.21	Fren limitörü: Sökülmüş	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6
2.24.26	Fren limitörü uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7
2.24.27	Pnömatik ALB test/kontrol bağlantı ucu kullanılamaz durumda	Ağır Kusur	1 2 3
2.24.28	Pnömatik ALB test/kontrol bağlantı ucu yok	Ağır Kusur	1 2 3
2.24.29	Dört yollu emniyet valfi: çalışmıyor	Ağır Kusur	1 2 3
2.24.30	ALB-kumanda çubuğu: bükülmüş	Ağır Kusur	1 2 3
2.24.31	ALB-kumanda çubuğu: gevşek	Ağır Kusur	1 2 3
2.24.32	ALB-kumanda çubuğu: yataklama hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3
2.24.33	ALB-kumanda çubuğu: sıkı	Ağır Kusur	1 2 3
2.24.34	ALB-kumanda çubuğu: ALB Tip onayına aykırı olarak sökülmüş	Ağır Kusur	1 2 3
2.24.35	Fren limitörü : limitör üzerine uygunsuz parça(lar) takılmış.	Ağır Kusur	4 5 6
2.24.36	ALB üzerine uygunsuz parça(lar) takılmış.	Ağır Kusur	1 2 3
<b>2.25</b>	<b>Havali frenler / kaplin kafaları</b>		
2.25.19	Fren kaplin kafa (ları): uygun olmayan şekilde değiştirilmiş	Hafif Kusur	1 2 3 7
2.25.20	Fren kaplin kafa (ları) : valf sıkı	Hafif Kusur	1 2 3 7
2.25.21	Fren kaplin kafa (ları) : sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3 7
2.25.22	Fren kaplin kafası: kapakları hasarlı	Hafif Kusur	1 2 3 7
2.25.23	Fren kaplin kafa(ları) : güvenli bağlantı sağlanamıyor	Ağır Kusur	1 2 3 7
2.25.24	Fren kaplin hortumları hasarlı/uygunsuz değiştirilmiş	Ağır Kusur	1 2 3 7
<b>2.26</b>	<b>Mekanik (römork) freni sistemi / Kopma halatı</b>		
2.26.4	Kopma halatı/halka: yok	Ağır Kusur	3 5
2.26.5	Kopma halatı/halka: hasarlı	Ağır Kusur	3 5
2.26.6	Kopma halatı/halka: kopuk	Ağır Kusur	3 5
2.26.8	Mekanik (römork) fren: hasarlı	Ağır Kusur	3 5
2.26.10	Mekanik (römork) fren: geri hareket kilidi yok	Ağır Kusur	3 5
2.26.11	Mekanik (römork) fren: geri hareket kilidi hasarlı	Ağır Kusur	3 5
2.26.12	Mekanik (römork) fren:çubuklar ve körükler aşınmış	Ağır Kusur	3 5
2.26.19	Mekanik (römork) fren: fren sistemi onaysız	Ağır Kusur	3 5
<b>2.27</b>	<b>Fren kampanaları/-diskleri</b>		
2.27.58	Ön fren kampana(ları) aşınma sınırına ulaşmış	Emniyetsiz	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.59	Ön fren disk(leri) aşınma sınırına ulaşmış	Emniyetsiz	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.67	Ön fren kampana(ları) yağlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8

2.27.68	Ön fren disk(leri) yağlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.73	Arka fren kampana(ları) yağlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.74	Arka fren disk(leri) yağlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.77	Arka fren kampana(ları) aşınma sınırına ulaşmış	Emniyetsiz	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.78	Arka fren disk(leri) aşınma sınırına ulaşmış	Emniyetsiz	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.79	Arka fren kampana(ları) hasarlı	Emniyetsiz	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.80	Arka fren disk(leri) hasarlı	Emniyetsiz	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.84	Ön fren kampana(ları) / disk(leri) salgı/ovallik var	Emniyetsiz	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.85	Arka fren kampana(ları) / disk(leri) salgı/ovallik var	Emniyetsiz	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.86	Ön fren kampana(ları) yağlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.87	Ön fren disk (leri) yok.	Emniyetsiz	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.88	Arka fren disk (leri) yok.	Emniyetsiz	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.89	Ön fren kampana(ları) hasarlı	Emniyetsiz	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.90	Ön fren disk(leri) hasarlı	Emniyetsiz	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>2.28</b>	<b>Kontrol bağlantı uçları</b>		
2.28.8	Fren basınç test kontrol bağlantı uçları: yok / kullanılamaz durumda	Ağır Kusur	1 2 3 7
<b>2.29</b>	<b>ALB-etiketi</b>		
2.29.1	ALB-etiketi: yok	Ağır Kusur	1 2 3
2.29.4	ALB-etiketi: okunamıyor	Ağır Kusur	1 2 3
2.29.6	ALB-etiketi: eksik / yanlış bilgiler var	Ağır Kusur	1 2 3
2.29.7	ALB etiketi: hatalı	Ağır Kusur	1 2 3
<b>2.30</b>	<b>Fren balataları ön/arka</b>		
2.30.4	Ön fren balataları: uygun monte edilmemiş.	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.30.6	Arka fren balataları: aşınma sınırı aşılmış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.30.8	Arka fren balataları: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.30.13	ön fren balataları: aşınma sınırı aşılmış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.30.14	Fren sistemi: Balata aşınma sınırı değeri, gösterge panelinde hata bildirimini veriyor.	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
2.30.15	Fren sistemi : Ön balata hasarlı / kırık	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.30.16	Fren sistemi : Arka balata hasarlı / kırık	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>2.31</b>	<b>Frenlerin Serbestliği</b>		
2.31.5	Ön servis freni: sıkı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.31.7	Arka servis freni: sıkı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.31.8	El freni: tamamen bırakmıyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.31.14	Durak freni: tamamen bırakmıyor	Hafif Kusur	1
2.31.15	Durak freni: sıkı	Hafif Kusur	1
<b>2.32</b>	<b>Basınç göstergesi/Manometre</b>		
2.32.13	Basınç göstergesi: yok	Ağır Kusur	1 2 7
2.32.15	Basınç göstergesi: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 7
2.32.16	Basınç göstergesi: doğru çalışmıyor	Ağır Kusur	1 2 7
<b>2.33</b>	<b>ABS - Otomatik blokaj önleyici</b>		
2.33.11	ABS / EBS sistemi: ikaz sistemi üzerinden hata bildirimini veriyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 8
2.33.12	ABS / EBS sistemi: onaysız takılmış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 8

2.33.13	ABS / EBS sistemi: ikaz lambası çalışmıyor/hatalı veya uygun olmayan bağlantı var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 8
2.33.14	ABS sistemi: yok / sökülmiş	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 8
2.33.15	ABS / EBS sistemi: bağlantıları uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 8
<b>2.34</b>	<b>Kopma Emniyeti</b>		
2.34.8	Kopma Emniyeti: Kırmızı kaplin koptuğunda römork frenleme yapmıyor	Emniyetsiz	3
2.34.9	Kopma Emniyeti: Sarı kaplin koptuğunda, servis fren pedalına basıldıktan sonra kırmızı kaplinde hava basıncı yeterince düşmüyor	Emniyetsiz	2
2.34.10	Kopma Emniyeti: Sarı kaplin koptuğunda, servis fren pedalına basıldıktan sonra kırmızı kaplinde hava basıncı çok geç düşüyor	Emniyetsiz	2
2.34.11	Kopma Emniyeti: Sarı kaplin koptuğunda, servis fren pedalına basıldıktan sonra kırmızı kaplin basıncı düşmüyor	Emniyetsiz	2
2.34.12	Kopma Emniyeti: Kırmızı kaplin koptuğunda römork geç frenleme yapıyor	Emniyetsiz	3
2.34.13	Kopma Emniyeti: Sarı /Kırmızı kaplin bağlantıları üzerine uygunsuz parça (lar) monte edilmiş.	Ağır Kusur	2 3 5
<b>2.35</b>	<b>Yay kurmalı el fren sistemi</b>		
<b>2.36</b>	<b>Basınç emniyet valfi</b>		
2.36.4	El freni tek yönlü kontrol valfi çalışmıyor	Ağır Kusur	1 2
<b>3</b>	<b>Direksiyon Sistemi</b>		
<b>3.1</b>	<b>Direksiyon - son dayama</b>		
3.1.7	Direksiyon son dayaması: yok	Ağır Kusur	8
3.1.8	Direksiyon son dayaması: yanlış pozisyonda	Ağır Kusur	8
3.1.9	Direksiyon son dayaması: etkisiz	Ağır Kusur	8
3.1.10	Direksiyon son dayaması: hasarlı	Ağır Kusur	8
<b>3.2</b>	<b>Direksiyon; Dayama noktaları</b>		
3.2.1	Direksiyon:tutukluluk yapıyor	Emniyetsiz	1 2 4 5 6 7 8
3.2.2	Direksiyon: zor çalışıyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.2.5	Direksiyon: sabit dururken direksiyonu çevirince ses geliyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
<b>3.3</b>	<b>Direksiyon / Boşluk</b>		
3.3.1	Direksiyon boşluğu çok fazla	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
<b>3.4</b>	<b>Direksiyon Simidi/ Direksiyon</b>		
3.4.2	Direksiyon simidi/direksiyon: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.4.3	Direksiyon simidi/direksiyon: emniyetli değil	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.4.4	Direksiyon sistemleri: onaysız tadilat yapılmış	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.4.6	Direksiyon simidi: onaysız direksiyon göbeği takılmış	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.4.8	Uygun olmayan direksiyon simidi monte edilmiş	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.4.9	Direksiyon simidi: hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
<b>3.5</b>	<b>Direksiyon yataklama/Direksiyon kolunu</b>		
3.5.1	Direksiyon yataklama: çok fazla boşluk	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.5.3	Direksiyon yataklama: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.5.4	Direksiyon kolunu: gevşek	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.5.6	Direksiyon kolunu: toz körükleri hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.5.7	Direksiyon kolunu: mafsal boşluğu uygun değil	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.5.8	Direksiyon kolunu: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.5.9	Direksiyon kolunu: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
<b>3.6</b>	<b>Direksiyon dişli kutusu- toz körükleri</b>		
3.6.1	Direksiyon dişli kutusu- toz körük(leri): hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7

3.6.4	Direksiyon dişli kutusu- toz köruk(leri): yok	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
<b>3.7</b>	<b>Direksiyon dişli kutusu / sızdırmazlık</b>		
3.7.2	Direksiyon dişli kutusu -sızdırmazlık: köruk(leri) hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
3.7.4	Direksiyon dişli kutusu: hidrolik boruları hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
<b>3.8</b>	<b>Direksiyon dişli kutusu:sabitleme bağlantısı</b>		
3.8.9	Direksiyon dişli kutusu;sabitleme: yataklar hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
3.8.10	Direksiyon dişli kutusu;sabitleme: kırılmış/emniyetsiz	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7
<b>3.9</b>	<b>Direksiyon mafsalı-göbek diski</b>		
3.9.8	Direksiyon mafsal(ları): emniyetsiz	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7
3.9.18	Direksiyon mafsal(ları): toz kapak(ları): hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
3.9.19	Direksiyon mafsal(ları): toz kapak(ları): yok	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
<b>3.10</b>	<b>İtme-Rot kolları</b>		
3.10.23	İtme- rot kolları: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.10.24	İtme- rot kolları: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.10.25	İtme- rot kolları: emniyetsiz	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.10.26	İtme- rot kolları: sürtüyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.10.27	İtme- rot başı: toz lastiği hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.10.28	İtme- rot başı: soldaki kafada boşluk var	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.10.29	İtme- rot başı: sağdaki kafada boşluk var	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.10.30	İtme- rot kolları: sağda / direksiyon kutusu bağlantısında boşluk var	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.10.31	İtme- rot kolları: solda / direksiyon kutusu bağlantısında boşluk var	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.10.32	İtme- rot kolları/rot başı/rotli: kopilya / kilitli somun eksik	Ağır Kusur	1 2 4 5 6
<b>3.11</b>	<b>Kutu tipi direksiyon dişli kutusu</b>		
<b>3.12</b>	<b>Direksiyon kolu</b>		
3.12.1	Direksiyon kolu: fazla boşluk mevcut	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7
3.12.4	Direksiyon kolu: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7
3.12.7	Direksiyon kolu sağ: emniyetsiz	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7
3.12.9	Direksiyon kolu sol: emniyetsiz	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7
3.12.17	Direksiyon kolu yatağı: boşluk var	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7
<b>3.13</b>	<b>Direksiyon bağlantı kolu/teli</b>		
<b>3.14</b>	<b>Direksiyon amortisörü</b>		
3.14.9	Direksiyon amortisörü: sabitleme; yeterli değil	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.14.12	Direksiyon amortisörü sökülmüş	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.14.13	Direksiyon amortisörü: hasarlı / sızdırıyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
<b>3.15</b>	<b>Servo direksiyon/ Ek direksiyon/Borular/Hortumlar</b>		
3.15.11	Servo direksiyon: ikaz sistemi (kontrol lambası) üzerinden hata bildirimini	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
3.15.21	Servo direksiyon için borular/hortumlar: hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
3.15.23	Servo direksiyon için borular/hortumlar: sürtüyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
3.15.24	Direksiyon hidrolik deposu: hidrolik seviyesi düşük	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
3.15.25	Servo direksiyon: hasarlı / emniyetsiz	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7
<b>3.16</b>	<b>Direksiyon</b>		
<b>4</b>	<b>Görüş Alanı</b>		

<b>4.1</b>	<b>Görüş/Camlar/Güneşlik</b>		
4.1.38	Ön cam: onaysız	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.39	Ön cam : yok	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.40	Yan ve/veya arka camlar: onaysız	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.41	Öncam: görüşü engelleyecek şekilde hasar var	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.42	Camlar: sonradan film yapıştırılmış	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.43	Camlar : sonradan boyanmış	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.44	Arka cam : yok	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.45	Yan cam (lar) : eksik	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.46	Camlar: sürücü tarafındaki cam açılmıyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.50	Ön cam: sonradan renkli film yapıştırılmış	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.51	Öncam: görüşü engellemeyecek şekilde hasar var	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.52	Yan cam/camlarda ağır hasar var	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.53	Arka camda ağır hasar var	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.54	Yan cam/camlarda hasar var	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.55	Arka camda hasar var	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.56	Ön cam: sürücü destek sistemleri (ADAS) kamera/sensör görüş alanında hasar var	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.57	Tavan camı: yok/eksik	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.58	Tavan camı: hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
<b>4.2</b>	<b>Dikiz aynası</b>		
4.2.1	Dikiz aynası: mat	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
4.2.3	Dikiz aynası: hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
4.2.19	İç dikiz aynası: yok	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
4.2.22	Sürüş/geniş açı aynası/diğer aynalar: yok	Hafif Kusur	1 2
4.2.23	Sürüş/geniş açı aynası/diğer aynalar: hasarlı	Hafif Kusur	1 2
4.2.26	Dış dikiz aynası / yan geri görüş cihazı: solda yok / fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
4.2.27	Dış dikiz aynası / yan geri görüş cihazı: solda hafif hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
4.2.28	Dış dikiz aynası / yan geri görüş cihazı: sağda yok / fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
4.2.29	Dış dikiz aynası / yan geri görüş cihazı: sağda yok / fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	8
<b>4.3</b>	<b>Cam sileceği/Cam yıkama sistemi</b>		
4.3.19	Ön Cam sileceği: silecek süpürgeleri yıpranmış	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
4.3.20	Ön Cam sileceği: yok	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
4.3.21	Ön Cam sileceği: çalışmıyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
4.3.22	Ön Cam yıkama sistemi: çalışmıyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
4.3.23	Cam yıkama/far yıkama su deposu: yıkama suyu yok	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
<b>5</b>	<b>Aydınlatma Tertibatları/Elektrik</b>		
<b>5.1</b>	<b>Far-Cam/Reflektör</b>		
5.1.1	Far-cam/reflektör: yok	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.1.2	Far-cam/reflektör: yanlış	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.1.5	Far reflektörü: mat	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.1.8	Far: montaj pozisyonu hatalı	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.1.9	Far: onaysız	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8

5.1.11	Far-cam/reflektör: kırık	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.1.13	Far/sinyal kolu fonksiyonunu tam olarak yerine getirmiyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.1.15	Far montaj bağlantıları hasarlı / gevşek	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.1.16	Far-cam/reflektör: çatlak	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.1.19	Far/sinyal kolu fonksiyonu aracın orijinal yapısı dışında farklı bir anahtar ile kumanda ediliyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.1.20	Far camı aksesuarla (kısmen) kapatılmış	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
<b>5.2</b>	<b>Aydınlatma</b>		
5.2.6	Araçta mevzuata uygun olmayan ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.2.7	Aydınlatma Lambaları : bir aydınlatma sistemi çalıştırıldığında diğerini etkiliyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.2.8	Aydınlatma Lambaları: Araçta mevzuata uygun olmayan renkte ve özellikte aydınlatma düzeneği var	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.2.9	Aydınlatma Lambaları : Aydınlatma düzeneğinde çoklu ışık kaynağı yetersiz yanıyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>5.3</b>	<b>Kısa huzmeli far</b>		
5.3.4	Kısa huzmeli far: montaj pozisyonu uygun değil	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.3.5	Kısa huzmeli far: sayısı uygun değil	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.3.8	Kısa huzmeli far: Her iki far fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.3.9	Kısa huzmeli far: bir tanesi fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.3.10	Kısa huzmeli far: ışık şiddeti zayıf	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.3.11	Kısa huzmeli far: yanlış renk	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.3.15	Kısa huzmeli far: Far yükseklik ayarlayıcısı çalışmıyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.3.19	Gaz deşarjlı far (xenon): Otomatik far yükseklik ayarlayıcısı yok	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.3.20	Gaz deşarjlı far (xenon):Otomatik far yükseklik ayarlayıcısı çalışmıyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.3.22	Kısa huzmeli far: ayarı hatalı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
5.3.23	Kısa huzmeli far: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	8
5.3.24	Kısa huzmeli far: LED far için far kırılma açısı çok yüksek /eğim açısı çizgisi belirsiz	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
5.3.26	Kısa huzmeli far: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	8
<b>5.4</b>	<b>Uzun far</b>		
5.4.1	Uzun huzmeli far: yanlış renk	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.4.2	Uzun huzmeli far: montaj pozisyonu uygun değil	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.4.11	Uzun huzmeli far: her iki far fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.4.12	Uzun huzmeli far: bir tanesi fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.4.13	Uzun huzmeli far: ışık şiddeti zayıf	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.4.16	Uzun huzmeli far: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	8
5.4.17	Uzun huzmeli far: ayarı hatalı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
<b>5.5</b>	<b>Sis farı</b>		
5.5.16	Ön sis farı: rengi hatalı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.5.18	Ön sis farı: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.5.22	Ön sis farı:hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.5.27	Ön sis farı: Gaz deşarjlı far (xenon) /LED far onaysız takılmış	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
<b>5.6</b>	<b>İlave Lambalar/Farlar</b>		
5.6.8	İlave lambalar: Far ve park (konum) lambalarından bağımsız çalışmıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>5.7</b>	<b>Park lambaları</b>		
5.7.9	Arka Park lamba(ları): fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8

5.7.10	Arka Park lamba(ları): bazıları yanmıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.7.11	Arka Park lamba(ları): yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.7.12	Arka Park lamba(ları): rengi yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.7.14	Ön park lamba(ları): rengi yönetmeliğe uygun değil	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.7.15	Park lamba(ları): montaj pozisyonu uygun değil	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.7.20	Gündüz sürüş farı kısmen/tamamen yanmıyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 7 8
5.7.21	Ön Park lamba(ları): fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.7.22	Ön Park lamba(ları): bazıları yanmıyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.7.23	Ön Park lamba(ları): yok	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>5.8</b>	<b>Sınırlama-/Şerit takip-/Yan işaret lambaları</b>		
5.8.3	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları: yok	Ağır Kusur	1 2 3 5
5.8.6	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:rengi yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	1 2 3 5
5.8.8	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:montaj pozisyonları uygun değil	Hafif Kusur	1 2 3 5
5.8.9	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:sayısı yeterli değil	Hafif Kusur	1 2 3 5
5.8.13	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:tamamen yanmıyor	Ağır Kusur	1 2 3 5
5.8.16	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:kısmen yanmıyor	Hafif Kusur	1 2 3 5
5.8.17	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:hasarlı	Hafif Kusur	1 2 3 5
5.8.18	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları: rengi solmuş	Hafif Kusur	1 2 3 5
<b>5.9</b>	<b>Fren lambaları</b>		
5.9.1	Fren lamba(ları): kapatılmış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.2	Fren lamba(ları): kısmen yanmıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.3	Fren lamba(ları): pozisyonu hatalı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.4	Fren lamba(ları): frenle ilişkili olmayan diğer lambaların yanmasına sebep oluyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.5	Fren lamba(ları): tamamen yanmıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.7	Fren lamba(ları): montaj alanı yanlış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.8	Fren lamba(ları): sökülebilir parça üzerinde	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.9	Fren lamba(ları): montaj yeterli değil	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.10	Fren lamba(ları): sayısı çok fazla	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.19	Fren lamba(ları): fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.20	Fren lamba(ları): uygun renk vermiyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.21	Fren lamba(ları): üçüncü fren lambası yanmıyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
5.9.22	Fren lamba(ları): üçüncü fren lambası montaj alanı hatalı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
5.9.23	Fren Lamba(ları): üçüncü fren lambası rengi yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
5.9.24	Fren lamba(ları): frene basmadan sürekli yanıyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 8
<b>5.10</b>	<b>Arka sis lambaları</b>		
5.10.1	Arka sis lamba(ları): fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6
5.10.6	Arka sis lamba(ları): montaj alanı yanlış	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6
5.10.8	Arka sis lamba(ları):sayısı fazla	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6
5.10.11	Arka sis lamba(ları): yok	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6
5.10.13	Arka sis lamba(ları):rengi yanlış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6
5.10.14	Arka sis lamba(ları):uygun cam yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6
5.10.15	Arka sis lamba(ları): fren lambası olarak kullanılmış	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6

5.10.16	Arka sis lamba(ları): uygun olmayan ışık kaynağı kullanılmış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6
<b>5.11</b>	<b>Plaka aydınlatma lambaları</b>		
5.11.1	Plaka aydınlatma lambaları: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.11.2	Plaka aydınlatma lambaları: montaj pozisyonu hatalı	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.11.9	Plaka aydınlatma lambaları: rengi yanlış	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.11.10	Plaka aydınlatma lambaları: uygun olmayan ışık kaynağı takılmış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.11.11	Plaka aydınlatma lambaları: ışık yönü hatalı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>5.12</b>	<b>Reflektör ön/yan/arka</b>		
5.12.1	Reflektör: yok	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.12.2	Reflektör: eksik	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.12.5	Reflektör: uygun olmayan alana monte edilmiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.12.7	Reflektör: hatalı renk	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.12.10	Reflektif şeritler:yok	Ağır Kusur	1 2 3
5.12.17	Arka işaret levhası : yok	Ağır Kusur	1 2 3
5.12.20	Arka İşaret levhası: montaj yeri/yönü hatalı	Hafif Kusur	1 2 3
5.12.22	Reflektif şeritler : Yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	1 2 3
5.12.23	Arka İşaret Levhası : Yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	1 2 3
5.12.24	Yan reflektörler: yok / eksik / hasarlı	Hafif Kusur	1 2 3 5
<b>5.13</b>	<b>Geri vites lambası</b>		
5.13.10	Geri vites lambası: montaj alanı uygun değil	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6
5.13.14	Geri vites lambası:rengi hatalı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6
5.13.15	Geri vites lambası: tamamen fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6
5.13.16	Geri vites sesli ikaz sistemi : yok / fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	1 2
5.13.17	Geri vites lambası sürekli yanıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.13.18	Geri vites lambası: uygun olmayan ışık kaynağı var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>5.14</b>	<b>Sinyal lambaları/Sürüş yön lambaları</b>		
5.14.1	Sinyal lambaları: kısmen yanmıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.5	Sinyal lambaları: tamamen yanmıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.6	Sinyal lambaları: yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.8	Sinyal lambaları: rengi solmuş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.15	Sinyal lambaları: montaj alanı yanlış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.16	Sinyal lambaları: hatalı yanıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.21	Sinyal lambaları: rengi hatalı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.22	Yan sinyal lambası çalışmıyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.23	Yan sinyal lambası yok	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.24	Sinyal lambaları: arka fren lambası ile birlikte yanıp sönüyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.25	Yan sinyal lambası: rengi hatalı	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>5.15</b>	<b>Dörtlü ikaz sistemi</b>		
5.15.1	Dörtlü ikaz sistemi: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.15.11	Dörtlü ikaz sistemi: hatalı yanıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>5.16</b>	<b>İkaz işareti/İkaz Tabelası/Diğer İşaretlemeler</b>		
5.16.11	İkaz işareti /İkaz üçgen reflektörü:İkaz işareti hatalı	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7

5.16.14	Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı, dönerli, uyarı lambası yok / çalışmıyor	Ağır Kusur	7
5.16.15	İkaz işareti /İkaz üçgen reflektörü:İkaz işareti yok/eksik	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7
<b>5.17</b>	<b>Araç İçerisindeki Kontrol lambaları</b>		
5.17.4	Kontrol lambası:Hava yastığı (Airbag) için sönmüyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.17.5	Hava yastığı (Airbag) için kontrol lambası:yanmıyor.	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.17.23	Dörtlü ikaz sistemi için kontrol lambası: yok / çalışmıyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.17.24	Uzun farlar için kontrol lambası: yok / çalışmıyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.17.25	Sinyaller için kontrol lambası: yok / çalışmıyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.17.26	Arka sis lamba(ları) için kontrol lambası: yok / çalışmıyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.17.27	Gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) için: arıza uyarı lambası hata bildirimi veriyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
<b>5.18</b>	<b>Çoklu soket/Kablo/Fiş</b>		
5.18.2	Çoklu soket/fiş: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.18.16	Çoklu soket/fiş/elektrik tesisatı: yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>5.19</b>	<b>Akü bağlantısı/üst kapak</b>		
5.19.6	Akü bağlantısı: Artı kutup başı üzerinde koruma kapağı yok	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.19.9	Akü sabitleme bağlantısı yetersiz	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
<b>5.20</b>	<b>Elektrik kabloları</b>		
5.20.3	Elektrik kabloları: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.20.4	Elektrik kabloları: uygun olarak serilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>6</b>	<b>Dingiller/Tekerlekler/Lastikler/Süspansiyon</b>		
<b>6.1</b>	<b>Ön aks gövdesi, Süspansiyon, Rotil</b>		
6.1.1	Ön aks: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.2	Ön aks: uygun tamirat yapılmamış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.5	Ön aks süspansiyon sistemi:lastik yataklama takozu hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.7	Ön aks süspansiyon sistemi: aks civataları hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.16	Ön aks: civatalar aşınmış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.17	Ön aks: akson zor çalışıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.30	Mekanik süspansiyon sistemi havalı süspansiyon sistemi ile onaysız değiştirilmiş	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.34	Ön aks: yalpalı dönüyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.35	ön aks dingil pimi (king pim) yataklamasında boşluk var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.36	Havalı süspansiyon sistemi Mekanik süspansiyon sistemi ile onaysız değiştirilmiş	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.37	Ön Aks Gövdesi / Süspansiyon : uygun olmayan şekilde monte edilmiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.38	Rotil toz lastiği hasarlı	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.39	Ön aks süspansiyon sistemi: aks civataları gevşek	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.40	Ön Sol Rotil: yerinden oynamış	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
6.1.41	Ön Sol Rotil/rotil yatağı: boşluk var	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
6.1.43	Ön Sağ Rotil/rotil yatağı:boşluk var	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
6.1.44	Rotil/Alt Rotil: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
6.1.45	Rotil/Alt Rotil: hatalı tamirat yapılmış	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
6.1.47	Ön salıncak/lar: aşırı boşluk var	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
6.1.48	Ön salıncak/lar: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
6.1.49	Ön salıncak/lar: gevşek	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8

6.1.50	Ön Sağ Rotil:yerinden oynamış	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
6.1.51	Rotil/Alt Rotil: emniyetsiz	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
<b>6.2</b>	<b>Ön Aks: Yaylar/Viraj Denge Çubuğu</b>		
6.2.35	Ön yay(lar)/makas(lar): hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.2.36	Ön yay(lar)/makas(lar): araç yere çok yakın	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.2.37	Ön yay(lar)/makas(lar): askı donanımı yerinden oynamış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.2.38	Ön yay(lar) hava boru(ları)/hava körük(leri): sızdırıyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.2.39	Ön yay(lar) hava boru(ları)/hava körük(leri): hasarlı	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.2.40	Ön yay(lar)/makas(lar): yay pimleri/çatalı; gevşek/eksik	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.2.41	Ön yay(lar)/makas(lar): boşta	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.2.42	Ön yay(lar)/makas(lar) : yaylar/makaslar hatalı tamirat yapılmış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.2.43	Ön viraj denge çubuğu : kırılmış/ sökülümüş / bağlantısı uygun değil	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
6.2.44	Ön Z rot (denge rotu): kırılmış/ sökülümüş / bağlantısı uygun değil	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
6.2.45	Ön yay(lar)/makas(lar) : yaylar/makaslar hatalı tamirat yapılmış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>6.3</b>	<b>Ön aks: Amortisör</b>		
6.3.1	Ön amortisör: yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.3.6	Ön sol amortisör: bağlantılarında boşluk mevcut	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.3.7	Ön sağ amortisör: bağlantılarında boşluk mevcut	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.3.10	Ön sağ/sol amortisör: kırık / hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.3.11	Ön sağ/sol amortisör: bağlantısı uygun değil	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>6.4</b>	<b>Ön aks: tekerlek yataklama rulmanı</b>		
6.4.1	Ön Sol Tekerlek Yataklama Rulmanı: çok fazla boşluk mevcut	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.4.3	Ön Sağ Tekerlek Yataklama Rulmanı: çok fazla boşluk mevcut	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>6.5</b>	<b>Arka aks: Aks gövdesi/Süspansiyon/Salıncaklar</b>		
6.5.4	Dördüncü dingil ilavesi yapılmış	Emniyetsiz	2 3
6.5.5	Arka Aks Gövdesi/Süspansiyon: hasarlı	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.12	Arka aks süspansiyon sistemi: aks civataları gevşek	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.16	Arka aks süspansiyon sistemi: boylamasına yataklama çubuğu yerinden kaymış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.23	Arka salıncak/lar: aşırı boşluk var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.24	Arka salıncak/lar: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.25	Arka salıncak/lar: gevşek	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.26	Arka Aks Gövdesi / Süspansiyon : uygun olmayan şekilde monte edilmiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.27	Arka Aks Gövdesi / Süspansiyon : hatalı tamirat yapılmış	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>6.6</b>	<b>Arka aks: Yaylar/Viraj Denge Çubuğu</b>		
6.6.30	Arka viraj denge çubuğu : uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 4 5 6
6.6.31	arka viraj denge çubuğu : sökülümüş	Ağır Kusur	1 2 4 5 6
6.6.32	arka viraj denge çubuğu: yataklama boşluğu var	Hafif Kusur	1 2 4 5 6
6.6.34	Arka yay(lar): hava boru(ları)/hava körük(leri) sızdırıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.35	Arka yay(lar): hava boru(ları)/hava körük(leri) hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.38	Arka yay(lar)/makas(lar) : araç yere çok yakın	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.39	Arka yay(lar)/makas(lar): askı donanımı yerinden oynamış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.40	Arka yay(lar)/makas(lar): yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8

6.6.41	Arka yay(lar)/makas(lar): bořta	Ađır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.42	Arka yay(lar)/makas(lar): hasarlı	Ađır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.43	Arka yaylar/makaslar : yaylar/makaslar uygun deđiřtirilmemiř	Ađır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.44	Arka viraj denge ubuđu : kırılmıř/ soklmř / bađlantısı uygun deđil	Ađır Kusur	1 2 4 5 6
6.6.45	Arka Z rot (denge rotu): kırılmıř/ soklmř / bađlantısı uygun deđil	Ađır Kusur	1 2 4 5 6
<b>6.7</b>	<b>Lastikler</b>		
6.7.3	lastik sayısı eksik	Ađır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.7.6	Lastiđe batan yabancı maddeler var	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.7.14	Lastikler: yarık, yırtık,kesik oluřmuř	Ađır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.7.15	Lastikler: yanak kısmında balon oluřması	Ađır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.7.17	Lastikler: yanak kısmında tamirat yapılmıř	Ađır Kusur	1 2 3 4 5 6 8
6.7.18	Lastikler: yanak kısmında tamirat yapılmıř	Hafif Kusur	7
6.7.19	Lastik / Lastikler: patlak	Ađır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>6.8</b>	<b>Lastik profil derinliđi (sınırına ulařıldı/ok yetersiz)</b>		
6.8.6	Lastikler: profil derinlik sınırı ařılmıř	Ađır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>6.9</b>	<b>Arka aks: Amortisr</b>		
6.9.1	Arka amortisr:yok	Ađır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.9.6	Sol arka amortisr: bađlantılarında bořluk	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.9.7	Sađ arka amortisr: bađlantılarında bořluk	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.9.10	Arka sađ/sol amortisr: kırık / hasarlı	Ađır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.9.11	Arka sađ/sol amortisr: bađlantısı uygun deđil	Ađır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>6.10</b>	<b>Arka aks: tekerlek yataklama rulmanı</b>		
6.10.10	Arka AksTekerlek Yataklama Rulmanı: ok fazla bořluk	Ađır Kusur	8
6.10.11	Arka AksTekerlek Yataklama Rulmanı (sol): ok fazla bořluk	Ađır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.10.12	Arka AksTekerlek Yataklama Rulmanı (sađ): ok fazla bořluk	Ađır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>6.11</b>	<b>Lastik ebatları/modeli/tanımlama iřaretleri</b>		
6.11.3	Yanlıř lastik ebadı: Aynı aks zerinde farklı ebatta lastik kullanılmıř	Ađır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.11.5	Yanlıř lastik: lastik-jant uyumu hatalı	Ađır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.11.8	Lastikler yanlıř: dnř yn hatalı	Ađır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.11.9	Ara iz geniřliđi:tekerlekler aracın dıřına tařmıř	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6
6.11.10	Yanlıř lastik ebadı: yk tařıma kapasitesi yeterli deđil	Ađır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>6.12</b>	<b>Jant hasarları</b>		
6.12.1	Jant/jantlar: hasarlı	Ađır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.12.9	Jant/jantlar: jant teli gevřek	Hafif Kusur	8
6.12.10	Jant/jantlar: jant teli yok	Hafif Kusur	8
<b>6.13</b>	<b>Jant ebatları/tipi</b>		
6.13.6	Jant bijon delik sayısı farklı	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>6.14</b>	<b>Tekerlek bađlantıları</b>		
6.14.8	Tekerlek bađlantısı : bijon somunları / civataları hatalı	Ađır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.14.9	Tekerlek bađlantısı: somunlar / civatalar gevřek	Ađır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.14.11	Tekerlek bađlantısı: bijon somunları/civataları; yok/eksik	Ađır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>6.15</b>	<b>Tekerlek (n-dzen) geometrisi</b>		

<b>6.16</b>	<b>Stepne/bağlantısı</b>		
6.16.10	Stepne: bağlantısı uygun değil	Hafif Kusur	1 2 3 5
6.16.11	Stepne: yok / hasarlı	Hafif Kusur	1 2 3
6.16.12	Stepne veya aracın hareketininin devamını sağlayacak sistem: yok	Hafif Kusur	4 5 6
<b>7</b>	<b>Şasi/karoseri - bağlı parçalar</b>		
<b>7.1</b>	<b>karoseri/taşıyıcı parçalar</b>		
7.1.16	Karoseri/taşıyıcı parçalar: cıvataları gevşek	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.18	Karoser/taşıyıcı parçalar: tamirat uygun değil	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.19	Karoseri/taşıyıcı parçalar: orta solda çatlak / kırık var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.20	Karoseri/taşıyıcı parçalar: ön solda çatlak / kırık var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.21	Karoseri/taşıyıcı parçalar: ön sağda çatlak / kırık var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.22	Karoseri/taşıyıcı parçalar: orta sağda çatlak / kırık var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.23	Karoseri/taşıyıcı parçalar: sol arkada çatlak / kırık var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.24	Karoseri/taşıyıcı parçalar: sağ arkada çatlak / kırık var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>7.2</b>	<b>Karoseri/taşıyıcı parçalar: korozyon</b>		
<b>7.3</b>	<b>Karoseri/taşıyıcı parçalar: Cıvatalar/Perçinler/ Kaynak</b>		
7.3.3	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak dikişler) ön sağda yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.14	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak dikişler) hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.15	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak dikişler) gevşek	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.16	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak dikişler) ön solda yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.26	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak dikişler) Sol arkada yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.34	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak dikişler) sağ arkada yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.35	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak dikişler) orta sağda yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.38	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak dikişler) orta solda yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.39	Karoseri üst yapı bağlantı elemanları; U bağlantıları uygun değil	Ağır Kusur	2 3 5
<b>7.4</b>	<b>Araç alt koruması/Yan korumalar</b>		
7.4.3	Yan koruma/ları: yok	Ağır Kusur	2 3
7.4.8	Yan koruma/ları: hasarlı	Ağır Kusur	2 3
7.4.13	Yan koruma/ları: yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	2 3
7.4.14	Yan koruma/ları: montajı uygun değil	Ağır Kusur	2 3
7.4.16	Arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi:Yok	Ağır Kusur	1 2 3 5
7.4.17	Arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi:Hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 5
7.4.18	Arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi: Montajı uygun değil	Ağır Kusur	1 2 3 5
7.4.19	Arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi:Yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	1 2 3 5
<b>7.5</b>	<b>Tehlikeli araç parçaları</b>		
7.5.1	Tehlikeli araç parçaları: yaralama tehlikesi var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.5.2	Tehlikeli araç parçaları: paslı keskin kenarlı karoser parçaları mevcut	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.5.3	Tehlikeli araç parçaları: dışa taşan Egzoz boru(ları) mevcut	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
7.5.6	Tehlikeli araç parçası: keskin kenarlı tampon braket(leri) mevcut	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.5.18	Tehlikeli araç parçası: kabin içinde yerine oturmayan şalter, anahtar, düğme vb. parçalar mevcut	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.5.19	Ön ve/veya arka tampon : darbe emici özelliğe sahip değil / onaysız değiştirilmiş	Hafif Kusur	1 2 4 5 6
<b>7.6</b>	<b>Çamurluklar</b>		

7.6.12	Çamurluklar: tekere sürüyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.6.19	Çamurluk(lar) / paçalık(lar) : hasarlı	Hafif Kusur	2 3 5
7.6.20	Çamurluk(lar) / paçalık(lar) : yok	Ağır Kusur	2 3 5
7.6.21	Çamurluk(lar) / paçalık(lar) : Yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	2 3 5
7.6.22	Çamurluklar: etkisiz hale getirilmiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6
<b>8</b>	<b>Römork çeki sistemi</b>		
<b>8.1</b>	<b>Römork çeki sistemi/Beşinci teker</b>		
8.1.3	Römork çeki sistemi/beşinci teker: hasarlı	Ağır Kusur	2 3
8.1.12	Römork çeki sistemi/beşinci teker: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	2 3
8.1.16	Römork çeki sistemi/beşinci teker: yataklama hasarlı	Ağır Kusur	2 3
8.1.17	Römork çeki sistemi/beşinci teker: kilit sistemi bozuk	Ağır Kusur	2 3
8.1.21	Römork çeki sistemi/beşinci teker: kaplin cıvataları eksik	Ağır Kusur	2 3
8.1.22	Römork çeki sistemi/beşinci teker: kaplin cıvataları gevşek	Ağır Kusur	2 3
<b>8.2</b>	<b>Çeki kancası ön/arka</b>		
8.2.13	Çeki kancası: aşınmış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
8.2.16	Çeki kancası: yok	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>8.3</b>	<b>Çeki sistemi bağlantısı</b>		
8.3.7	Çeki sistemi: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
8.3.8	Çeki sistemi: emniyetsiz	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
8.3.9	Çeki sistemi: aşırı boşluk mevcut	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
8.3.10	Çeki sistemi: yok	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>8.4</b>	<b>Çeki sistemi</b>		
8.4.17	Çeki sistemi: onaysız	Ağır Kusur	1 2 3 5 6 7
8.4.19	Çeki Kuplaj sistemi: çatal gözlerinde çok fazla boşluk var	Hafif Kusur	1 2 3 5 7
8.4.20	Çeki Kuplaj sistemi: çeki piminde çok fazla boşluk var	Hafif Kusur	1 2 3 5 7
8.4.21	Çeki sistemi: hasarlı	Ağır Kusur	1 2 3 5 6 7
8.4.24	Çeki sistemi: şasinin bir parçası değil	Ağır Kusur	1 2 3 5 6 7
8.4.25	Çeki sistemi: tescil kayıtlarına işlenmemiş	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>8.5</b>	<b>Çeki sistemi yerden yüksekliği/yükseklik ayarı/ destek tekeri</b>		
8.5.15	Çeki sistemi desteği/destek tekeri: yok	Hafif Kusur	3 5
8.5.16	Çeki sistemi desteği/destek tekeri: hasarlı	Hafif Kusur	3 5
<b>9</b>	<b>Yükleme kasası</b>		
<b>9.1</b>	<b>Yükleme kasası Taban/Yan duvarlar/Direkler</b>		
9.1.1	Taban/yan duvarlar/direkler: hasarlı	Hafif Kusur	2 3 5
9.1.4	Taban/yan duvarlar/direkler: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	2 3 5
9.1.8	Taban/yan duvarlar/direkler: taban döşemesi birleşim yerlerinde aralık var	Hafif Kusur	2 3 5
<b>9.2</b>	<b>Tente-İskelet/Kapaklar</b>		
9.2.1	Tente-İskelet/Kapaklar: hasarlı	Ağır Kusur	2 3 5
9.2.2	Tente-İskelet/Kapaklar: düzgün monte edilmemiş	Ağır Kusur	2 3 5
9.2.5	Tente-İskelet/Kapaklar: eksik	Ağır Kusur	2 3 5
9.2.8	Tente-İskelet/Kapaklar: kapak emniyet mandalı hasarlı	Ağır Kusur	2 3 5
9.2.12	Tente-İskelet: yok	Ağır Kusur	2 3 5

9.2.13	Kapaklar: yok	Ađır Kusur	2 3 5
9.2.14	Tente-İskelet/Kapaklar: kapak emniyet mandalı yok/eksik	Ađır Kusur	2 3 5
<b>9.3</b>	<b>Damperli kasa Yükleme sistemi</b>		
9.3.1	Damperli yükleme sistemi: hasarlı	Ađır Kusur	2 3 5
9.3.8	Damperli yükleme sistemi: geçerli teknik inceleme raporu yok	Hafif Kusur	2 3 5
9.3.9	Damperli yükleme sistemi: hidrolik sistem sızdırıyor	Hafif Kusur	2 3 5
9.3.10	Damperli yükleme sistemi: pnömatik sistem sızdırıyor	Hafif Kusur	2 3 5
<b>10</b>	<b>Üst yapı</b>		
<b>10.1</b>	<b>Sürücü kabini</b>		
10.1.4	Emniyet ropsu/kabini (tarım traktörü): bağlantı traktör tipine uygun değil	Hafif Kusur	7
10.1.6	Sürücü kabini: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
10.1.13	Emniyet ropsu/kabini (tarım traktörü): yok	Ađır Kusur	7
10.1.14	Emniyet ropsu/kabini (tarım traktörü): hasarlı	Ađır Kusur	7
10.1.16	Sürücü kabini hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
<b>10.2</b>	<b>Üst yapı montaj parçaları</b>		
10.2.4	Ön tampon koruma demiri: hasarlı	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
10.2.5	Ön tampon koruma demiri: tampon koruma mesafesi çok büyük	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
10.2.7	Ön tampon koruma demiri: onaysız monte edilmiş	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
<b>10.3</b>	<b>Kapılar/Motor kaputu/Kapı kolları/Kilitler/ Menteşeler</b>		
10.3.18	Sürücü kapısı içeriden açılmıyor	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
10.3.19	Motor kaput(ları): birinci kilit / ikinci kilit sistemi çalışmıyor	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
10.3.20	Kapı (lar): birinci kilit sistemi çalışmıyor	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
10.3.21	Kapı (lar): ikinci kilit sistemi çalışmıyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
10.3.22	Kapı(lar)/motor kaput(ları): kapı kolları kullanılmıyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 8
10.3.23	Kapı(lar)/motor kaput(ları): menteşeler yanlış takılmış/hasarlı/kırık	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
10.3.24	Kapı(lar)/motor kaput(ları): menteşeler/raylar görevini yerine getirmiyor	Ađır Kusur	1 2 3 4 5 6 8
10.3.25	Bagaj kapağı kilit sistemi çalışmıyor	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 8
10.3.26	Kapı (lar): yolcu servis kapısı/kapıları tam kapanmıyor	Ađır Kusur	1
<b>10.4</b>	<b>Koltukların montajı/Ayak dayamaları</b>		
10.4.5	Koltuk(lar): doğru monte edilmemiş	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
10.4.6	Koltuk(lar): hasarlı	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
10.4.7	Koltuk(lar): onaysız	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
10.4.18	Koltuk(lar): Koltuklar arası diz mesafesi Yönetmeliğe uygun değil	Ađır Kusur	1 6
10.4.19	Sürücü koltuđu : ayarlama olanađı yeterli değil	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
10.4.21	Koltuk(lar): dayama/sabitleme mesnedi görevini yerine getirmiyor	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
10.4.22	Sürücü koltuđu emniyet kilidi : yok / çalışmıyor	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
<b>10.5</b>	<b>Üst yapı deđişikliđi</b>		
10.5.4	Üst yapı deđişikliđi: motor karavan için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	Ađır Kusur	1 2 5 6
10.5.24	Okul servisi için ilgili Yönetmelikte belirtilen özelliklere dikkat edilmemiş	Ađır Kusur	1 6
10.5.25	Proje, proje hesapları ve uygunluk belgesi onaysız	Ađır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
10.5.26	Proje ve proje hesapları; ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun değil	Ađır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
10.5.27	Araç proje ve hesaplarındaki bilgiler ile araç özellikleri uyumsuz	Ađır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8

10.5.28	Uygunluk belgesindeki bilgiler ile araç özellikleri uyumsuz	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
10.5.29	Araç yeni bir model, cins, tip veya bir başka markaya onaysız dönüştürülmüş	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
10.5.30	Okul servisi yaşı ilgili Yönetmelikte belirtilenden büyük	Ağır Kusur	1 6
10.5.31	Tescil kaydında yer alan araç cinsi için gerekli şartlar sağlanmıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
10.5.32	Tescil kaydında yer alan üst yapı gövde tipi için gerekli şartlar sağlanmıyor	Ağır Kusur	1 2 3 4 5
10.5.33	Klima sistemi montajı : onaysız / uygun değil	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
10.5.34	Okul servisi iç/dış kamera sistemi ve kayıt cihazı: yok/eksik	Hafif Kusur	1 6
10.5.35	Okul servisi camlar şeffaf değil	Hafif Kusur	1 6
10.5.37	Acil Durum Butonu yok/eksik	Hafif Kusur	1 4
10.5.38	Kamera yok/eksik	Hafif Kusur	1 4
10.5.39	Okul servis aracı; Servis kapısı/kapıları hareket halinde açılıyor.	Ağır Kusur	1 6
<b>10.6</b>	<b>Boyutlar</b>		
10.6.8	Boyutlar: Araç boyutları ilgili mevzuatta belirtilen ölçülerin %2'sinden fazla aşımış	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>11</b>	<b>Motor/Tahrik Debriyaj/Vites değiştirme</b>		
<b>11.1</b>	<b>Debriyaj/Vites değiştirme</b>		
11.1.6	Debriyaj/vites değiştirme: vites değiştirme hasarlı	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
11.1.9	Vites değiştirme: vites çubuğu takılıyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
11.1.12	Vites değiştirme: geri vites kilidi bozuk	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
11.1.13	Debriyaj pedalı: üst lastiği yok	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
11.1.15	Vites kutusu: vites sayısı onaysız değiştirilmiş	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
11.1.18	Tahrik mili : aks / şaft mili sökülmüş	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
11.1.19	Vites Kutusu: Onaysız tadilat yapılmış	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
<b>11.2</b>	<b>Motor/Tahrik mili Zincir/Zincir muhafazası/Toz körükleri</b>		
11.2.1	Tahrik mil(leri): toz körükleri hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
11.2.12	Tahrik mili: boşluk var	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
11.2.13	Tahrik mili: lastikli mafsal hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
11.2.17	Tahrik zinciri: aşınmış	Hafif Kusur	8
11.2.18	Tahrik zinciri: gergi boşluğu uygun değil	Hafif Kusur	8
11.2.19	Zincir muhafazası: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	8
11.2.20	Zincir muhafazası: yok	Hafif Kusur	8
11.2.21	Zincir dişlisi: gevşek	Hafif Kusur	8
11.2.22	Zincir dişlisi: aşınmış	Hafif Kusur	8
11.2.24	Tahrik mili: şaft mili ara yataklaması hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
<b>11.3</b>	<b>Motor/Tahrik</b>		
11.3.16	Motor kulakları: hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6
11.3.17	Kuyruk Mili Muhafazası:hasarlı	Hafif Kusur	2 7
11.3.18	Kuyruk Mili Muhafazası: yok	Hafif Kusur	2 7
11.3.19	Şanzıman kulakları: hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6
11.3.20	Şaft mili / diferansiyel askısı: hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
<b>12</b>	<b>Motosiklet, Motorlu Bisiklet</b>		
<b>12.1</b>	<b>Motosiklet siperliği</b>		
12.1.2	Motosiklet siperliği: motosiklet için onaylanmamış	Hafif Kusur	8

12.1.3	Motosiklet siperliđi: hasarlı	Hafif Kusur	8
12.1.8	Motosiklet: onaysız tente/kabin monte edilmiş	Hafif Kusur	8
<b>12.2</b>	<b>Koruma başlıđı</b>		
12.2.5	Koruma başlıđı (kask)/ eldiven: yok	Hafif Kusur	7 8
12.2.6	Koruma başlıđı (kask): vizörü hasarlı/yok	Hafif Kusur	7 8
<b>12.3</b>	<b>Tutamaklar</b>		
12.3.1	Tutamak(lar): yok	Hafif Kusur	8
12.3.2	Tutamak(lar): hasarlı	Hafif Kusur	8
12.3.3	Tutamak(lar): eksik	Hafif Kusur	8
12.3.5	Tutamak(lar): uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	8
<b>12.4</b>	<b>Eşya taşıma/Çantalar</b>		
12.4.11	Eşya taşıma kutusu: onaysız monte edilmiş	Hafif Kusur	8
12.4.12	Tescil kaydında işli olan eşya taşıma kutusu/çantalar: yok	Hafif Kusur	8
12.4.13	Eşya taşıma kutusu/çantalar: hasarlı	Hafif Kusur	8
12.4.14	Eşya taşıma kutusu/çantalar: plaka/lamba kapanmış	Hafif Kusur	8
12.4.15	Eşya taşıma kutusu/çantalar: keskin kenarlı	Hafif Kusur	8
<b>12.5</b>	<b>Motosiklet ayađı</b>		
12.5.1	Motosiklet ayađı: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	8
12.5.4	Motosiklet ayađı: hasarlı	Hafif Kusur	8
12.5.7	Motosiklet ayađı: yok	Ađır Kusur	8
12.5.9	Amortisör kovanı: hasarlı	Ađır Kusur	8
12.5.11	Motosiklet ayađı: emniyetli kapanmıyor	Ađır Kusur	8
<b>12.6</b>	<b>Motosiklet Selesi</b>		
12.6.1	Sele:uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	8
12.6.5	Sele:hasarlı	Hafif Kusur	8
<b>13</b>	<b>Diđer Donanımlar</b>		
<b>13.1</b>	<b>Emniyet kemerleri</b>		
13.1.13	Ön, arka kemer(ler): onaylı deđil	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 8
13.1.14	Ön, arka kemer(ler): uygun monte edilmemiş	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 8
13.1.15	Ön kemer(leri) / kilitleri : yok / kullanılamaz durumda	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 8
13.1.16	Arka kemer(leri) / kilitleri : yok / kullanılamaz durumda	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 8
<b>13.2</b>	<b>Hava Yastıđı (Airbag)</b>		
13.2.5	Hava Yastıđı (Airbag): Hava yastıđı hasarlı	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 8
<b>13.3</b>	<b>Kalorifer/Havalandırma</b>		
13.3.12	Kalorifer : yok / çalışmıyor	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 8
13.3.13	Kalorifer: ön cam buđu giderme çalışmıyor	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
<b>13.4</b>	<b>Direksiyon kilidi</b>		
13.4.3	Direksiyon kilidi: direksiyon kilitli olmasına rađmen motor çalışmaya hazır	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
13.4.6	Direksiyon kilidi: fonksiyonu yerine getiremiyor	Hafif Kusur	4 5 6 8
13.4.8	Direksiyon kilidi: kontak anahtarı çekilmeden önce kilitleniyor	Ađır Kusur	4 5 6 8
<b>13.5</b>	<b>Tekerlek alt takozları</b>		
13.5.1	Takoz(lar): yok	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6

<b>13.6</b>	<b>Korna/Akustik ikazlar</b>		
13.6.1	Korna: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
13.6.3	Korna: ses gücü bozuk	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
13.6.4	Korna: ses ahengi bozuk	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
13.6.8	Siren: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
13.6.10	Korna çalıştırma anahtarı: bağlantısı hatalı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
13.6.11	Korna : araç orjinalinde olmayan düzenek var	Ađır Kusur	4 5 6
<b>13.7</b>	<b>Takometre/Takograf/Kontrol cihazı</b>		
<b>13.8</b>	<b>Hız sınırlayıcı</b>		
<b>13.9</b>	<b>Takometre</b>		
13.9.3	Aracın km sayacı: bir önceki muayeneye göre düşürülmüş	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
13.9.5	Çalışma saati göstergesi : çalışmıyor	Hafif Kusur	7
13.9.6	Hız göstergesi: çalışmıyor	Ađır Kusur	1 2 4 5 6
13.9.7	Km sayacı göstergesi : çalışmıyor	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 8
<b>13.10</b>	<b>Takograf</b>		
13.10.1	Takograf: Yok	Ađır Kusur	1 2
13.10.2	Takograf : İlgili mevzuatında belirtilen niteliğe uygun değil	Ađır Kusur	1 2
13.10.3	Takograf: Geçerli muayenesi yok	Ađır Kusur	1 2
13.10.4	İlk kez tescil edilecek araç: takograf yok / takograf geçerli muayenesi yok	Hafif Kusur	1 2
<b>14</b>	<b>Çevre Kirliliđi: Gürültü oluşumu/ Parazit önleme/Yađ, Hidrolik, Sıvı kaçakları</b>		
<b>14.1</b>	<b>Yakıt/Gaz boruları, deposu, atık gaz</b>		
14.1.2	Yakıt/gaz boruları/depo: gevşek	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.4	Yakıt/gaz boruları/depo: sızdırıyor	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.5	Atık gaz: borular uygun serilmemiş	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.7	Yakıt/Gaz Sistemi:gaz/yakıt kesme sistemi-emniyeti arızalı	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.8	Yakıt/Gaz Sistemi: gaz/yakıt kesme sistemi-emniyeti yok	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.10	Yakıt-/gaz deposu: uygun monte edilmemiş	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.12	Yakıt pompası-/filtre: sızdırıyor	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.13	Yakıt pompası-/filtre: uygun monte edilmemiş	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.14	Yakıt/gaz deposu: onaysız	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.16	Yakıt/gaz deposu: depo sabitleme bantı yok	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.17	Yakıt/gaz deposu: donanım hasarlı	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.22	Sıvı gaz sistemi onaysız	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.26	Lpg/Cng Yakıt Sistemi: Yakıt Tankı üzerindeki bilgiler tespit edilemiyor.	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.32	Yakıt deposunda yüzeysel hasarlar mevcut	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.33	Yakıt/gaz boruları: uygun olarak serilmemiş	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.34	Yakıt/gaz deposu: mevzuata göre üreticinin belirlediđi yaş sınırı aşılmış	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.35	Yakıt/gaz deposu: sürtüyor / izolasyonu uygun değil	Ađır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.36	Yakıt / gaz deposu : havalandırma elemanları hasarlı/ yetersiz / yok	Ađır Kusur	1 2 4 5 6
14.1.37	Yakıt / gaz deposu : Donanım kapakları / contası hasarlı / yok	Ađır Kusur	1 2 4 5 6
14.1.38	Yakıt / gaz hortumları : onaysız	Ađır Kusur	1 2 4 5 6
14.1.39	LPG / CNG / LNG gaz boruları egzoz sistemine yakın serilmiş	Ađır Kusur	1 2 4 5 6

14.1.40	Yakıt/Gaz Boruları-Hortumları: Hasarlı/Çatlak	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
<b>14.2</b>	<b>Egzoz sistemi: Hasarlar/Bağlantılar</b>		
14.2.2	Egzoz: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.2.9	Egzoz: ısı yalıtım sacı yok	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.2.13	Egzoz askı bağlantısı: eksik / gevşek / kırık	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.2.14	Egzoz askı bağlantısı: yok	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.2.16	Egzoz: gürültülü çalışıyor	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
<b>14.3</b>	<b>Egzoz sistemi: Model</b>		
14.3.2	Egzoz: ilgili yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
<b>14.4</b>	<b>Gürültü oluşumu</b>		
<b>14.5</b>	<b>Duman oluşumu</b>		
<b>14.6</b>	<b>Egzoz emisyonu</b>		
14.6.3	Geçerli egzoz emisyon ölçümü yok	Ağır Kusur	1 2 4 5 6
<b>14.7</b>	<b>Motor/Tahrik Yağ kaçaqları</b>		
14.7.8	Motor / Tahrik Yağ kaçaqları var	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
<b>14.8</b>	<b>Motor soğutma suyu kaçaqları</b>		
14.8.1	Motor: soğutma suyu kaçaqları var	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.8.4	Radyatör/soğutma suyu hortum(ları): hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
<b>14.9</b>	<b>Direksiyon/Fren/Amortisör: Yağ kaçaqları</b>		
14.9.2	Frenler: hidrolik yağ kaçaqları var	Ağır Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
14.9.3	Amortisör: hidrolik yağ kaçaqları var	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
14.9.6	Direksiyon: hidrolik yağ kaçaqları var	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
<b>15</b>	<b>İlave kontroller</b>		
<b>15.1</b>	<b>Kapı kapalı-/Kilit pozisyonu/Kontrol sistemi</b>		
<b>15.2</b>	<b>Sürücü mahalli</b>		
15.2.5	Güneşlik: sürücü tarafında yok	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
15.2.6	Güneşlik: sürücü tarafında hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
<b>15.3</b>	<b>Oturak-/Ayakta durma-/Oturma bankı/Tutamak kolları</b>		
15.3.1	Oturak düzeni: ilgili yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	1
15.3.4	Oturma bankı: ilgili yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	1
15.3.5	Ayakta durma yeri/tutamak kolları: ilgili yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	1
15.3.7	Koridor genişliği yeterli değil	Hafif Kusur	1
<b>15.4</b>	<b>Binişler ve İnişler</b>		
15.4.1	Binişler ve İnişler güvenli değil	Ağır Kusur	1
15.4.3	Binişler ve İnişler ilgili yönetmeliğe aykırı	Ağır Kusur	1
15.4.11	Binişler ve İnişler basamaklar arası: basamak yok	Ağır Kusur	1 2
15.4.12	Binişler ve İnişler basamak aydınlatma lambası: yok / çalışmıyor / yetersiz	Hafif Kusur	1
15.4.14	Basamaklar: yok/Hasarlı/Bağlantısı Yetersiz	Hafif Kusur	7
<b>15.5</b>	<b>Acil çıkışlar</b>		
15.5.1	Acil çıkış(lar): acil cam kırma çekici yok	Hafif Kusur	1
15.5.2	Acil çıkış(lar): acil çıkışlar gerektiğinde açılmıyor	Hafif Kusur	1
15.5.4	Acil çıkış(lar): sayısı yeterli değil	Hafif Kusur	1

15.5.5	Acil çıkış(lar): ebatları uygun değil	Hafif Kusur	1
15.5.8	Acil çıkış işaretlemesi yok	Hafif Kusur	1 4
15.6	<b>Taban halısı</b>		
15.7	<b>Telsiz ve haberleşme cihazları (Taksi)</b>		
15.8	<b>Yangın söndürme tüpü</b>		
15.8.11	Yangın söndürme tüpü:yok / eksik	Hafif Kusur	1 2 4 5 6
15.9	<b>İç aydınlatma sistemi</b>		
15.9.3	İç aydınlatma sistemi: yok	<b>Ağır Kusur</b>	1 4
15.10	<b>Toplu taşıma araçları dış yazıları /tanımlamaları</b>		
15.11	<b>Toplu taşıma araçları iç yazıları/tanımlamaları</b>		
15.11.14	İç yazılar/tanımlamalar: engelliler için levha yok	Hafif Kusur	1 4
15.11.15	İç yazılar/tanımlamalar: engelliler için levhanın yeri yanlış	Hafif Kusur	1 4
15.12	<b>Taksi-levhası/İşletme numarası</b>		
15.12.4	Taksi levhası:yok	<b>Ağır Kusur</b>	4
15.12.6	Taksi levhası: rengi yönetmeliğe uygun değil	Hafif Kusur	4
15.12.7	Taksi levhası: hasarlı	Hafif Kusur	4
15.12.8	Taksi levhası: aydınlatma yok	Hafif Kusur	4
15.13	<b>Taksi/Rengi/Reklam yazısı</b>		
15.14	<b>Taksimetre</b>		

15.14.12	Taksimetre: Yok	Ağır Kusur	4
15.14.13	Taksimetre: Geçerli muayenesi yok	Ağır Kusur	4
<b>15.15</b>	<b>Ambulans</b>		
15.15.8	Ambulans dış yazılar/tanımlamalar: tam değil	Hafif Kusur	4
15.15.10	Ambulans dış yazılar/tanımlamalar: aydınlatma yok	Ağır Kusur	4
15.15.11	Ambulans için araç modeli ve/veya yaşı ilgili Yönetmelikte belirtilenden fazla	Hafif Kusur	4
15.15.12	Ambulans dış yazılar/tanımlamalar: aydınlatma arızalı	Ağır Kusur	4
15.15.13	Ambulans dış yazılar/tanımlamalar: yok/uygun değil	Ağır Kusur	4
15.15.14	Ambulans/Hasta Nakil Aracı: Rengi Yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	4
15.15.15	Hasta Nakil Aracında sabitlenmiş ışıklı ikaz işareti var	Ağır Kusur	4
15.15.16	Ambulans: kamera yok/eksik	Hafif Kusur	4
<b>15.16</b>	<b>İlk yardım çantası</b>		
15.16.3	İlk yardım çantası: yok	Hafif Kusur	1 2 4 5 6
<b>15.18</b>	<b>Yangın algılama ve alarm sistemi</b>		
15.18.2	Yangın algılama ve alarm sistemi: geçerli teknik inceleme raporu yok	Hafif Kusur	1
<b>15.19</b>	<b>ADR/Taşıt Uygunluk</b>		
15.19.1	Geçerli ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi Yok	Ağır Kusur	2 3
<b>15.20</b>	<b>Elektrikli araçlar</b>		
15.20.1	Elektrikli Araç Şarj Soketi: Kullanılabilir durumda değil	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
15.20.2	Elektrikli Araç Şarj Soketi: Uygun olmayan şekilde onarılmış / değiştirilmiş	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
15.20.3	Elektrikli Araç Şarj Soketi: Sabitlemesi uygun değil	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
15.20.4	Elektrikli Araç Şarj Soketi: Hasarlı	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
15.20.5	Batarya gövdesinde hasar var	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
15.20.6	Yüksek voltaj üniteleri üzerinde uyarı veya ikaz etiketleri yok	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
15.20.7	Yüksek voltaj kablo ve bağlantıları gevşek / hasar var	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
15.20.8	Yüksek voltaj kablo ve bağlantıları uygun serilmemiş	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
15.20.9	Batarya koruma muhafazası yok / eksik	Ağır Kusur	1 2 4 5 6 7 8
15.20.10	Batarya koruma muhafazası hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
	Gösterge panelinde, batarya için yüksek sıcaklık uyarısı var	Muayene gerçekleşti	1 2 4 5 6 7 8
	Gösterge panelinde, elektrik sistemine ait arıza uyarısı var	Muayene gerçekleşti	1 2 4 5 6 7 8
	Batarya boş veya araç çalışmıyor	Muayene gerçekleşti	1 2 4 5 6 7 8
	Batarya gövdesinde: Akıntı / sızıntı var	Muayene gerçekleşti	1 2 4 5 6 7 8
	Batarya soğutma sisteminde: Akıntı / sızıntı / uyarı ikazı var	Muayene gerçekleşti	1 2 4 5 6 7 8

#### TAŞIT SINIFLARI :

- 1) Yolcu taşımak için kullanılan ve sürücü koltuğu haricinde 8'den fazla koltuğu olan motorlu taşıtlar,
- 2) Yük taşımak için kullanılan ve azami müsaade edilebilir ağırlığı 3500 kg'dan fazla olan motorlu taşıtlar,
- 3) Azami müsaade edilebilir ağırlığı 3500 kg'dan fazla olan römorklar ve yarı römorklar
- 4) Taksiler ve ambulanslar
- 5) Normal olarak karayolunda yük taşımak için kullanılan ve azami müsaade edilebilir ağırlığı 3500 kg'dan az olan tarım ve orman traktörleri haricindeki en az dört tekerlekli motorlu ve
- 6) Yolcu taşımak için kullanılan ve sürücü koltuğu haricinde 8'den az koltuğu olan en az dört tekerlekli motorlu taşıtlar,
- 7) Traktörler,
- 8) Motosikletler, Motorlu Bisikletler,