1 Haziran 2026 tarihinden itibaren uygulanacak Araç Muayenesi Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesi Eki Kusurlar Tablosu

UBAKKODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	SINIF
1	**Aracın Tespiti**		
1.1	**Şasi No./Fabrika Tip Etiketi/Diğer Etiketler/Araç Ruhsatı**		
1.1.36	Araç şasi No.: bulunamıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.41	Araç şasi No.: okunamıyor.	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.43	Araç şasi No.: Tescil kuruluşuna bildirilmeden izinsiz değiştirilmiş	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.45	Tescil kayıtlarında yer alan azami yüklü ağırlık ilgili mevzuatında belirtilen sınırın üzerinde	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.48	Tescil kayıtlarında ERİŞEBİLİR ifadesi yok	Hafif Kusur	1
1.1.49	Tescil kayıtlarında yer alan azami yüklü ağırlık üretici tarafından belirtilen sınırın üzerinde	**Ağır Kusur**	1 2 3 5 6
1.1.52	Tescil kayıtlarında Araç sınıfı yazmıyor, belirtilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.53	Araç şasi No.: Şasi numarasının bulunduğu parça uygunsuz değiştirilmiş	**Emniyetsiz**	1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.58	Motor No: Tescil kayıtlarıyla uyuşmuyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
1.1.60	Yakıt tipi tescil kayıtlarıyla uyuşmuyor	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
1.1.61	Azami yüklü ağırlığı araç cinsi/sınıfı ile uyuşmuyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.63	Araç sınıfı / kategorisi farklı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.64	Tescil kayıtlarında okul servisi ifadesi yok	**Ağır Kusur**	1 6
1.1.65	Aracın tescil kayıtlarındaki ana renginden farklı renk / renkler var	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6
1.1.66	Koltuk sayısı tescil kayıtları ile uyuşmuyor	**Ağır Kusur**	1 2 5 6
1.1.67	Koltuk sayısı tescil kayıtlarında belirtilmemiş	**Ağır Kusur**	1 2 5 6
1.1.70	Araç özellikleri: araca yansıtıcı kaplama/boya uygulanmış	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6
1.1.71	Araç üzerinde araç cinsini değiştirecek nitelikte ekipman/düzenek mevcut	Hafif Kusur	2
1.1.72	Araç şasi No.: Tescil kayıtlarına eksik / hatalı yazılmış	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.73	Tavan bölgesinde / tavan kapı direklerinde / ön ve arka cam çerçevelerinde araç gövdesinden farklı renk var	Hafif Kusur	1 4 5 6
1.1.74	Kullanılabilir durumda koltuk bağlantı noktaları var	Hafif Kusur	1 4 5 6
1.1.79	Kamera ve Görüntü Kayıt Cihazı: Tescil kaydına işli değil	Hafif Kusur	1 4
1.1.80	Araç Takip Sistemi/Acil Durum Butonu: Tescil kaydına işli değil	Hafif Kusur	1 4
1.1.81	Üst yapı/Gövde Tipi tescil kayıtlarında belirtilmemiş	**Ağır Kusur**	2 3 5
1.2	**Ön /arka plaka**		
1.2.4	Plaka yok	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
1.2.26	Plaka Yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun değil	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 8
1.2.27	Tescil kayıtlarıyla araç plakası uyuşmuyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 8
1.2.28	Tescil plakası montaj yeri uygun değil	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 8
1.2.29	Tescil plakası montaj yeri nedeniyle okunamayacak durumda	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 8
1.2.30	Plaka eksik	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 8
2	**Fren Sistemi**		
2.1	**Servis Fren Sistemi**		
2.1.1	Servis Freni: Asgari frenlemeye ulaşılamıyor.	**Emniyetsiz**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.2	**Ön Servis freni**		
2.2.1	Ön servis freni: fren etkisi çok düşük	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.2.4	Servis freni:Fren sistemi uygunsuz monte edilmiş	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.2.7	Araç katarı fren sistemi: Çekicinin fren sisteminden ayrı kumanda edilen başka bir servis fren sistemi var	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8

2.2.8	Servis fren devreleri:Ön ve arka fren sistemi birbirinden bağımsız olarak çalışmıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.2.14	Fren kaliper/leri: uygun monte edilmemiş	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.2.15	Ön servis freni: aynı aks üzerindeki tekerler için fren değeri farkı % 30'dan daha büyük.	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6
2.2.16	Ön servis freni: fren tek tarafta etkili	**Ağır Kusur**	7 8
2.2.17	Servis freni: fren sistemini olumsuz etkileyecek tadilat yapılmış	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.3	**Arka servis freni**		
2.3.5	Arka servis freni: fren etkisi çok düşük	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.3.10	Arka servis freni: aynı aks üzerindeki tekerler için fren değeri farkı % 30'dan daha büyük.	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6
2.3.11	Arka servis freni: fren tek tarafta etkili	**Ağır Kusur**	7 8
2.4	**Kademelendirme / orantılı yükselme**		
2.4.2	Kademelendirme: servis freni aniden kilitliyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.4.4	Kademelendirme: park freni aniden kilitliyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.4.12	Kademelendirme:ALB fren basınç değerleri imalatçı etiketine uygun değil/ALB değerleri yüke göre değişmiyor	**Ağır Kusur**	1 2 3
2.4.13	Kademelendirme: servis freni kademelendirmesi uygun değil	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.5	**Fren Sistemi Sızdırmazlığı**		
2.5.3	Fren sistemi: sızdırıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.6	**El freni etkisi**		
2.6.8	Elektrikli el freni çalışmıyor	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6
2.6.9	El freni: frenleme etkisi yeterli değil	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.6.11	El freni Etkisi: 1. el freninin etkisi düşük	**Ağır Kusur**	2 3
2.6.12	El freni Etkisi: 2. el freninin etkisi düşük	**Ağır Kusur**	2 3
2.6.13	El freni Etkisi: 3. el freninin etkisi düşük	**Ağır Kusur**	2 3
2.6.14	El freni Etkisi: 4. el freninin etkisi düşük	**Ağır Kusur**	2 3
2.6.15	El freni: Fren sistemi uygunsuz / onaysız monte edilmiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.7	**El freninin eşit dağılımı**		
2.7.2	El freni: El fren etkisi farkı kabul edilebilir düzeyde değil, %70'dan daha büyük	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7
2.8	**Daimi (yardımcı) fren sistemi**		
2.8.24	Daimi (yardımcı) fren sistemi: çalışmıyor / etkisi yok	**Ağır Kusur**	1 2 5
2.8.25	Daimi (yardımcı) fren sistemi: hava kaçakları var	**Ağır Kusur**	1 2 5
2.8.26	Daimi (yardımcı) fren sistemi: tertibat sökülmüş	**Ağır Kusur**	1 2 5
2.8.27	Daimi (yardımcı) fren sistemi: sızdırıyor	**Ağır Kusur**	1 2 5
2.8.28	Daimi (yardımcı) fren sistemi: İkaz sistemi üzerinden hata bildirimi veriyor.	**Ağır Kusur**	1 2 5
2.8.29	Daimi (yardımcı) fren sistemi: uygunsuz monte edilmiş	**Ağır Kusur**	1 2 5
2.9	**Kompresör/Doldurma süresi**		
2.9.3	Kompresör: yağ pompalıyor	**Ağır Kusur**	1 2
2.9.4	Kompresör: basınç regülatöründe yağ kaçağı var	**Ağır Kusur**	1 2
2.9.10	Kompresör (Basınç regülatörü) : sistem kesme basıncı çok yüksek	**Ağır Kusur**	1 2
2.9.11	Kompresör(Basınç regülatörü): sistem kesme basıncı çok düşük	**Ağır Kusur**	1 2
2.9.12	Kompresör: doldurma süresi çok uzun	**Ağır Kusur**	1 2
2.10	**Römork freni**		
2.10.4	Römork freni: yok	**Emniyetsiz**	3 5
2.11	**Yay kurmalı fren sistemi**		

2.11.12	Yay kurmalı fren sistemi, Römork çözme valfi (Kırmızı / Siyah buton): yok	**Ağır Kusur**	3
2.11.13	Yay kurmalı fren sistemi, Römork çözme valfi (Kırmızı / Siyah buton): etkisi yok	**Ağır Kusur**	3
2.11.14	Yay kurmalı fren sistemi, Römork çözme valfi (Kırmızı / Siyah buton): hava kaçırıyor	**Ağır Kusur**	3
2.11.15	Yay kurmalı fren sistemi, Römork çözme valfi (Kırmızı / Siyah buton): uygun monte edilmemiş / onaysız	**Ağır Kusur**	3
2.11.16	yay kurmalı fren sistemi: kombi silindir yay kurma mekanizması hasarlı / uygun durumda değil	**Ağır Kusur**	1 2 3
2.12	**Enerji deposu/Basınçlı hava tankı**		
2.12.1	Basınçlı hava tankı: hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 3
2.12.2	Basınçlı hava tankı: sızdırıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3
2.12.15	Basınçlı hava tankı: su boşaltma sistemi uygun değil	Hafif Kusur	1 2 3
2.12.18	Basınçlı hava tankı: bağlantısı yetersiz / uygun değil.	**Ağır Kusur**	1 2 3
2.12.19	Basınçlı hava tankı: onaysız / uygun değil	**Ağır Kusur**	1 2 3
2.12.22	Basınçlı hava tankı: tip etiketi yok / okunamıyor	Hafif Kusur	1 2 3
2.12.23	Hava tankı kontrol bağlantı uçları: yok / kullanılamaz durumda	**Ağır Kusur**	1 2 7
2.13	**Fren kuvvetlendirici/Ana fren merkez silindiri**		
2.13.25	Fren kuvvetlendirici / ana fren merkez silindiri:etkisiz	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
2.13.28	Ana fren merkez silindiri: fren pedalına basınca pedal düşüyor	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
2.13.40	Ana fren merkez silindiri: montajı uygun değil	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
2.13.42	Ana fren merkez silindiri: fren etkisi ancak pompalanarak sağlanabiliyor	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
2.13.43	Fren sistemi: fren sisteminde ani basınç düşmesi mevcut	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
2.13.44	Fren hidrolik yağı deposu: fren hidrolik yağ seviyesi sınırın altında	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
2.13.45	Fren hidrolik yağı deposu/kapağı: uygun değil / yok / hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
2.13.46	Fren kuvvetlendiricisi: hasarlı / sızdırıyor	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
2.13.47	Ana fren merkez silindiri: hasarlı / sızdırıyor	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
2.14	**Pedal/Fren kol boşluğu**		
2.14.4	servis freni: fren pedal lastiği yıpranmış	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
2.14.9	servis freni: fren pedal lastiği yok	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
2.14.10	servis freni: pedal/fren kol boşluğu uygun değil	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
2.15	**El fren kolu çekme boşluğu/kilitleme sistemi**		
2.15.1	El freni:yok	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7
2.15.9	El fren kolu çekme boşluğu: çok fazla	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7
2.15.10	El fren kolu çekme boşluğu: çok küçük	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7
2.15.12	El freni kolu / pedalı kilit sistemi çalışmıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6
2.15.13	El freni kilit sistemi: fonksiyonunu tamamen yerine getirmiyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7
2.15.14	El freni kolu / kilit sistemi: uygun değil	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7
2.16	**Fren telleri/-çubukları**		
2.16.4	Fren tel(leri): yeterince sabitlenmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.5	Fren tel(leri): hasarlı	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.8	Fren tel(leri): düzgün değil	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.10	Fren çubukları: hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.14	Fren çubukları: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.18	Fren tel(leri): yönlendirme roleleri / yataklaması hasarlı	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.17	**Fren milleri /-kolları / ayarlayıcılar**		

2.17.1	Fren milleri /-kolu: hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.17.2	Fren milleri /-kolu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.17.4	Fren milleri /-kolu: zor çalışıyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.17.10	Fren milleri /-kolu: otomatik ayarlama etkin değil	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.18	**Ön fren boruları sol/sağ**		
2.18.3	Ön fren boruları:sol hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.4	Ön fren boruları:sağ hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.10	Ön sağ fren borusu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.11	Ön sol fren borusu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.13	Ön sol fren borusu: sızdırıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.14	Ön sağ fren borusu: sızdırıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.19	**Sol/sağ ön fren hortumları**		
2.19.10	Sol ön fren hortumu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.13	Sağ ön fren hortumu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.17	Ön fren hortumları: sol sızdırıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.18	Ön fren hortumları: sağ sızdırıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.19	Ön fren hortumları: sol hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.20	Ön fren hortumları: sağ hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.23	Sol ön fren hortumları: kılcal seviyede çatlaklar mevcut	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.24	Sağ ön fren hortumları: kılcal seviyede çatlaklar mevcut	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.20	**Sol/sağ arka fren boruları**		
2.20.11	Sol arka fren borusu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.20.12	Sağ arka fren borusu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.20.13	Sol arka fren borusu: sızdırıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.20.14	Sağ arka fren borusu: sızdırıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.20.16	Arka fren boruları: sol hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.20.17	Arka fren boruları: sağ hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.21	**Orta fren boruları**		
2.21.2	Orta fren boruları: hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.21.4	Orta fren boruları: sızdırıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.21.7	Orta fren boruları: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.22	**Orta ve sol/sağ arka fren hortumları**		
2.22.6	Orta ve sol arka fren hortumu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.9	Orta ve sağ arka fren hortumu:uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.18	Arka fren hortumları: orta sol arka hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.19	Arka fren hortumları: orta sağ arka hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.22	Arka fren hortumu: orta arka sızdırıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.23	Arka fren hortumu: sol arka sızdırıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.24	Arka fren hortumu: sağ arka sızdırıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.25	Sol arka fren hortumları: kılcal seviyede çatlaklar mevcut	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.26	Sağ arka fren hortumları: kılcal seviyede çatlaklar mevcut	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.23	**Fren silindiri, Silindir kursu, Toz körükleri**		

2.23.11	Fren silindiri: toz körükleri yok	Hafif Kusur	1 2 3
2.23.12	Fren silindiri: geri dönüş mekanizması hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 3
2.23.13	Fren silindiri: geri dönüş mekanizması yok	**Ağır Kusur**	1 2 3
2.23.14	Fren silindiri: ön teker(ler) sızdırıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.23.15	Fren silindiri: arka teker(ler) sızdırıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.24	**Fren limitörü fonksiyonu/Ayarı**		
2.24.2	Fren limitörü: hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6
2.24.7	Fren limitörü: sızdırıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6
2.24.9	Fren limitörü: çalışmıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6
2.24.21	Fren limitörü: Sökülmüş	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6
2.24.26	Fren limitörü uygun monte edilmemiş	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7
2.24.27	Pnömatik ALB test/kontrol bağlantı ucu kullanılamaz durumda	**Ağır Kusur**	1 2 3
2.24.28	Pnömatik ALB test/kontrol bağlantı ucu yok	**Ağır Kusur**	1 2 3
2.24.29	Dört yollu emniyet valfı: çalışmıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3
2.24.30	ALB-kumanda çubuğu: bükülmüş	**Ağır Kusur**	1 2 3
2.24.31	ALB-kumanda çubuğu: gevşek	**Ağır Kusur**	1 2 3
2.24.32	ALB-kumanda çubuğu: yataklama hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 3
2.24.33	ALB-kumanda çubuğu: sıkı	**Ağır Kusur**	1 2 3
2.24.34	ALB-kumanda çubuğu: ALB Tip onayına aykırı olarak sökülmüş	**Ağır Kusur**	1 2 3
2.24.35	Fren limitörü : limitör üzerine uygunsuz parça(lar) takılmış.	**Ağır Kusur**	4 5 6
2.24.36	ALB üzerine uygunsuz parça(lar) takılmış.	**Ağır Kusur**	1 2 3
2.25	**Havalı frenler / kaplin kafaları**		
2.25.19	Fren kaplin kafa (ları): uygun olmayan şekilde değiştirilmiş	Hafif Kusur	1 2 3 7
2.25.20	Fren kaplin kafa (ları) : valf sıkı	Hafif Kusur	1 2 3 7
2.25.21	Fren kaplin kafa (ları) : sızdırıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 7
2.25.22	Fren kaplin kafası: kapakları hasarlı	Hafif Kusur	1 2 3 7
2.25.23	Fren kaplin kafa(ları) : güvenli bağlantı sağlanamıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 7
2.25.24	Fren kaplin hortumları hasarlı/uygunsuz değiştirilmiş	**Ağır Kusur**	1 2 3 7
2.26	**Mekanik (römork) freni sistemi / Kopma halatı**		
2.26.4	Kopma halatı/halka: yok	**Ağır Kusur**	3 5
2.26.5	Kopma halatı/halka: hasarlı	**Ağır Kusur**	3 5
2.26.6	Kopma halatı/halka: kopuk	**Ağır Kusur**	3 5
2.26.8	Mekanik (römork) fren: hasarlı	**Ağır Kusur**	3 5
2.26.10	Mekanik (römork) fren: geri hareket kilidi yok	**Ağır Kusur**	3 5
2.26.11	Mekanik (römork) fren: geri hareket kilidi hasarlı	**Ağır Kusur**	3 5
2.26.12	Mekanik (römork) fren:çubuklar ve körükler aşınmış	**Ağır Kusur**	3 5
2.26.19	Mekanik (römork) fren: fren sistemi onaysız	**Ağır Kusur**	3 5
2.27	**Fren kampanaları/-diskleri**		
2.27.58	Ön fren kampana(ları) aşınma sınırına ulaşmış	**Emniyetsiz**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.59	Ön fren disk(leri) aşınma sınırına ulaşmış	**Emniyetsiz**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.67	Ön fren kampana(ları) yağlı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.68	Ön fren disk(leri) yağlı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8

2.27.73	Arka fren kampana(ları) yağlı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.74	Arka fren disk(leri) yağlı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.77	Arka fren kampana(ları) aşınma sınırına ulaşmış	**Emniyetsiz**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.78	Arka fren disk(leri) aşınma sınırına ulaşmış	**Emniyetsiz**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.79	Arka fren kampana(ları) hasarlı	**Emniyetsiz**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.80	Arka fren disk(leri) hasarlı	**Emniyetsiz**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.84	Ön fren kampana(ları) / disk(leri) salgı/ovallik var	**Emniyetsiz**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.85	Arka fren kampana(ları) / disk(leri) salgı/ovallik var	**Emniyetsiz**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.86	Ön fren kampana(ları) yağlı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.87	Ön fren disk (leri) yok.	**Emniyetsiz**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.88	Arka fren disk (leri) yok.	**Emniyetsiz**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.89	Ön fren kampana(ları) hasarlı	**Emniyetsiz**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.90	Ön fren disk(leri) hasarlı	**Emniyetsiz**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.28	**Kontrol bağlantı uçları**		
2.28.8	Fren basınç test kontrol bağlantı uçları: yok / kullanılamaz durumda	**Ağır Kusur**	1 2 3 7
2.29	**ALB-etiketi**		
2.29.1	ALB-etiketi: yok	**Ağır Kusur**	1 2 3
2.29.4	ALB-etiketi: okunamıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3
2.29.6	ALB-etiketi: eksik / yanlış bilgiler var	**Ağır Kusur**	1 2 3
2.29.7	ALB etiketi: hatalı	**Ağır Kusur**	1 2 3
2.30	**Fren balataları ön/arka**		
2.30.4	Ön fren balataları: uygun monte edilmemiş.	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.30.6	Arka fren balataları: aşınma sınırı aşılmış	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.30.8	Arka fren balataları: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.30.13	ön fren balataları: aşınma sınırı aşılmış	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.30.14	Fren sistemi: Balata aşıntı sınır değeri, gösterge panelinde hata bildirimi veriyor.	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
2.30.15	Fren sistemi : Ön balata hasarlı / kırık	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.30.16	Fren sistemi : Arka balata hasarlı / kırık	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.31	**Frenlerin Serbestliği**		
2.31.5	Ön servis freni: sıkı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.31.7	Arka servis freni: sıkı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
2.31.8	El freni: tamamen bırakmıyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
2.31.14	Durak freni: tamamen bırakmıyor	Hafif Kusur	1
2.31.15	Durak freni: sıkı	Hafif Kusur	1
2.32	**Basınç göstergesi/Manometre**		
2.32.13	Basınç göstergesi: yok	**Ağır Kusur**	1 2 7
2.32.15	Basınç göstergesi: hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 7
2.32.16	Basınç göstergesi: doğru çalışmıyor	**Ağır Kusur**	1 2 7
2.33	**ABS - Otomatik blokaj önleyici**		
2.33.11	ABS / EBS sistemi: ikaz sistemi üzerinden hata bildirimi veriyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 8
2.33.12	ABS / EBS sistemi: onaysız takılmış	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 8
2.33.13	ABS / EBS sistemi: ikaz lambası çalışmıyor/hatalı veya uygun olmayan bağlantı var	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 8

2.33.14	ABS sistemi: yok / sökülmüş	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 8
2.33.15	ABS / EBS sistemi: bağlantıları uygun monte edilmemiş	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 8
2.34	**Kopma Emniyeti**		
2.34.8	Kopma Emniyeti: Kırmızı kaplin koptuğunda römork frenleme yapmıyor	**Emniyetsiz**	3
2.34.9	Kopma Emniyeti: Sarı kaplin koptuğunda, servis fren pedalına basıldıktan sonra kırmızı kaplinde hava basıncı yeterince düşmüyor	**Emniyetsiz**	2
2.34.10	Kopma Emniyeti: Sarı kaplin koptuğunda, servis fren pedalına basıldıktan sonra kırmızı kaplinde hava basıncı çok geç düşüyor	**Emniyetsiz**	2
2.34.11	Kopma Emniyeti: Sarı kaplin koptuğunda, servis fren pedalına basıldıktan sonra kırmızı kaplin basıncı düşmüyor	**Emniyetsiz**	2
2.34.12	Kopma Emniyeti: Kırmızı kaplin koptuğunda römork geç frenleme yapıyor	**Emniyetsiz**	3
2.34.13	Kopma Emniyeti: Sarı /Kırmızı kaplin bağlantıları üzerine uygunsuz parça (lar) monte edilmiş.	**Ağır Kusur**	2 3 5
2.35	**Yay kurmalı el fren sistemi**		
2.36	**Basınç emniyet valfı**		
2.36.4	El freni tek yönlü kontrol valfi çalışmıyor	**Ağır Kusur**	1 2
3	**Direksiyon Sistemi**		
3.1	**Direksiyon - son dayama**		
3.1.7	Direksiyon son dayaması: yok	**Ağır Kusur**	8
3.1.8	Direksiyon son dayaması: yanlış pozisyonda	**Ağır Kusur**	8
3.1.9	Direksiyon son dayaması: etkisiz	**Ağır Kusur**	8
3.1.10	Direksiyon son dayaması: hasarlı	**Ağır Kusur**	8
3.2	**Direksiyon; Dayama noktaları**		
3.2.1	Direksiyon:tutukluluk yapıyor	**Emniyetsiz**	1 2 4 5 6 7 8
3.2.2	Direksiyon: zor çalışıyor	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
3.2.5	Direksiyon: sabit dururken direksiyonu çevirince ses geliyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.3	**Direksiyon / Boşluk**		
3.3.1	Direksiyon boşluğu çok fazla	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
3.4	**Direksiyon Simidi/ Direksiyon**		
3.4.2	Direksiyon simidi/direksiyon: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.4.3	Direksiyon simidi/direksiyon: emniyetli değil	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
3.4.4	Direksiyon sistemleri: onaysız tadilat yapılmış	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
3.4.6	Direksiyon simidi: onaysız direksiyon göbeği takılmış	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
3.4.8	Uygun olmayan direksiyon simidi monte edilmiş	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.4.9	Direksiyon simidi: hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.5	**Direksiyon yataklama/Direksiyon kolonu**		
3.5.1	Direksiyon yataklama: çok fazla boşluk	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
3.5.3	Direksiyon yataklama: hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
3.5.4	Direksiyon kolonu: gevşek	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
3.5.6	Direksiyon kolonu: toz körükleri hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.5.7	Direksiyon kolonu: mafsal boşluğu uygun değil	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
3.5.8	Direksiyon kolonu: uygun monte edilmemiş	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
3.5.9	Direksiyon kolonu: hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
3.6	**Direksiyon dişli kutusu- toz körükleri**		
3.6.1	Direksiyon dişli kutusu- toz körük(leri): hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
3.6.4	Direksiyon dişli kutusu- toz körük(leri): yok	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7

3.7	**Direksiyon dişli kutusu / sızdırmazlık**		
3.7.2	Direksiyon dişli kutusu -sızdırmazlık: körük(leri) hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
3.7.4	Direksiyon dişli kutusu: hidrolik boruları hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
3.8	**Direksiyon dişli kutusu:sabitleme bağlantısı**		
3.8.9	Direksiyon dişli kutusu;sabitleme: yataklar hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
3.8.10	Direksiyon dişli kutusu;sabitleme: kırılmış/emniyetsiz	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7
3.9	**Direksiyon mafsalı-göbek diski**		
3.9.8	Direksiyon mafsal(ları): emniyetsiz	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7
3.9.18	Direksiyon mafsal(ları): toz kapak(ları): hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
3.9.19	Direksiyon mafsal(ları): toz kapak(ları): yok	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
3.10	**İtme-Rot kolları**		
3.10.23	İtme- rot kolları: hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
3.10.24	İtme- rot kolları: uygun monte edilmemiş	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
3.10.25	İtme- rot kolları: emniyetsiz	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
3.10.26	İtme- rot kolları: sürtüyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.10.27	İtme- rot başı: toz lastiği hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.10.28	İtme- rot başı: soldaki kafada boşluk var	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
3.10.29	İtme- rot başı: sağdaki kafada boşluk var	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
3.10.30	İtme- rot kolları: sağda / direksiyon kutusu bağlantısında boşluk var	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
3.10.31	İtme- rot kolları: solda / direksiyon kutusu bağlantısında boşluk var	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
3.10.32	İtme- rot kolları/rot başı/rotil: kopilya / kilitli somun eksik	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6
3.11	**Kutu tipi direksiyon dişli kutusu**		
3.12	**Direksiyon kolu**		
3.12.1	Direksiyon kolu: fazla boşluk mevcut	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7
3.12.4	Direksiyon kolu: hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7
3.12.7	Direksiyon kolu sağ: emniyetsiz	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7
3.12.9	Direksiyon kolu sol: emniyetsiz	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7
3.12.17	Direksiyon kolu yatağı: boşluk var	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7
3.13	**Direksiyon bağlantı kolu/teli**		
3.14	**Direksiyon amortisörü**		
3.14.9	Direksiyon amortisörü: sabitleme; yeterli değil	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.14.12	Direksiyon amortisörü sökülmüş	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
3.14.13	Direksiyon amortisörü: hasarlı / sızdırıyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
3.15	**Servo direksiyon/Ek direksiyon/Borular/Hortumlar**		
3.15.11	Servo direksiyon: ikaz sistemi (kontrol lambası) üzerinden hata bildirimi	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
3.15.21	Servo direksiyon için borular/hortumlar: hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
3.15.23	Servo direksiyon için borular/hortumlar: sürtüyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
3.15.24	Direksiyon hidrolik deposu: hidrolik seviyesi düşük	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
3.15.25	Servo direksiyon: hasarlı / emniyetsiz	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7
3.16	**Direksiyon**		
4	**Görüş Alanı**		
4.1	**Görüş/Camlar/Güneşlik**		

4.1.38	Ön cam: onaysız	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 8
4.1.39	Ön cam : yok	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 8
4.1.40	Yan ve/veya arka camlar: onaysız	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.41	Öncam: görüşü engelleyecek şekilde hasar var	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 8
4.1.42	Camlar: sonradan film yapıştırılmış	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.43	Camlar : sonradan boyanmış	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.44	Arka cam : yok	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 8
4.1.45	Yan cam (lar) : eksik	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 8
4.1.46	Camlar: sürücü tarafındaki cam açılmıyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.50	Ön cam: sonradan renkli film yapıştırılmış	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.51	Öncam: görüşü engellemeyecek şekilde hasar var	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.52	Yan cam/camlarda ağır hasar var	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 8
4.1.53	Arka camda ağır hasar var	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 8
4.1.54	Yan cam/camlarda hasar var	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.55	Arka camda hasar var	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
4.1.56	Ön cam: sürücü destek sistemleri (ADAS) kamera/sensör görüş alanında hasar var	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 8
4.1.57	Tavan camı: yok/eksik	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 8
4.1.58	Tavan camı: hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
4.2	**Dikiz aynası**		
4.2.1	Dikiz aynası: mat	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
4.2.3	Dikiz aynası: hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
4.2.19	İç dikiz aynası: yok	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
4.2.22	Sürüş/geniş açı aynası/diğer aynalar: yok	Hafif Kusur	1 2
4.2.23	Sürüş/geniş açı aynası/diğer aynalar: hasarlı	Hafif Kusur	1 2
4.2.26	Dış dikiz aynası / yan geri görüş cihazı: solda yok / fonksiyonunu yerine getirmiyor	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
4.2.27	Dış dikiz aynası / yan geri görüş cihazı: solda hafif hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
4.2.28	Dış dikiz aynası / yan geri görüş cihazı: sağda yok / fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
4.2.29	Dış dikiz aynası / yan geri görüş cihazı: sağda yok / fonksiyonunu yerine getirmiyor	**Ağır Kusur**	8
4.3	**Cam sileceği/Cam yıkama sistemi**		
4.3.19	Ön Cam sileceği: silecek süpürgeleri yıpranmış	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
4.3.20	Ön Cam sileceği: yok	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
4.3.21	Ön Cam sileceği: çalışmıyor	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
4.3.22	Ön Cam yıkama sistemi: çalışmıyor	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
4.3.23	Cam yıkama/far yıkama su deposu: yıkama suyu yok	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5	**Aydınlatma Tertibatları/Elektrik**		
5.1	**Far-Cam/Reflektör**		
5.1.1	Far-cam/reflektör: yok	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
5.1.2	Far-cam/reflektör: yanlış	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
5.1.5	Far reflektörü: mat	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
5.1.8	Far: montaj pozisyonu hatalı	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
5.1.9	Far: onaysız	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.1.11	Far-cam/reflektör: kırık	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8

5.1.13	Far/sinyal kolu fonksiyonunu tam olarak yerine getirmiyor	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
5.1.15	Far montaj bağlantıları hasarlı / gevşek	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.1.16	Far-cam/reflektör: çatlak	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.1.19	Far/sinyal kolu fonksiyonu aracın orijinal yapısı dışında farklı bir anahtar ile kumanda ediliyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.1.20	Far camı aksesuarla (kısmen) kapatılmış	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.2	**Aydınlatma**		
5.2.6	Araçta mevzuata uygun olmayan ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti var	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
5.2.7	Aydınlatma Lambaları : bir aydınlatma sistemi çalıştırıldığında diğerini etkiliyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.2.8	Aydınlatma Lambaları: Araçta mevzuata uygun olmayan renkte ve özellikte aydınlatma düzeneği var	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.2.9	Aydınlatma Lambaları : Aydınlatma düzeneğinde çoklu ışık kaynağı yetersiz yanıyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.3	**Kısa huzmeli far**		
5.3.4	Kısa huzmeli far: montaj pozisyonu uygun değil	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.3.5	Kısa huzmeli far: sayısı uygun değil	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.3.8	Kısa huzmeli far: Her iki far fonksiyonunu yerine getirmiyor	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
5.3.9	Kısa huzmeli far: bir tanesi fonksiyonunu yerine getirmiyor	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
5.3.10	Kısa huzmeli far: ışık şiddeti zayıf	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.3.11	Kısa huzmeli far: yanlış renk	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
5.3.15	Kısa huzmeli far: Far yükseklik ayarlayıcısı çalışmıyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.3.19	Gaz deşarjlı far (xenon): Otomatik far yükseklik ayarlayıcısı yok	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
5.3.20	Gaz deşarjlı far (xenon):Otomatik far yükseklik ayarlayıcısı çalışmıyor	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
5.3.22	Kısa huzmeli far: ayarı hatalı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
5.3.24	Kısa huzmeli far: LED far için far kırılma açısı çok yüksek /eğim açısı çizgisi belirsiz	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 8
5.3.26	Kısa huzmeli far: fonksiyonunu yerine getirmiyor	**Ağır Kusur**	8
5.4	**Uzun far**		
5.4.1	Uzun huzmeli far: yanlış renk	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
5.4.2	Uzun huzmeli far: montaj pozisyonu uygun değil	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.4.11	Uzun huzmeli far: her iki far fonksiyonunu yerine getirmiyor	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
5.4.12	Uzun huzmeli far: bir tanesi fonksiyonunu yerine getirmiyor	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
5.4.13	Uzun huzmeli far: ışık şiddeti zayıf	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.4.16	Uzun huzmeli far: fonksiyonunu yerine getirmiyor	**Ağır Kusur**	8
5.4.17	Uzun huzmeli far: ayarı hatalı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
5.5	**Sis farı**		
5.5.16	Ön sis farı: rengi hatalı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.5.18	Ön sis farı: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.5.22	Ön sis farı:hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.5.27	Ön sis farı: Gaz deşarjlı far (xenon) /LED far onaysız takılmış	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 8
5.6	**İlave Lambalar/Farlar**		
5.6.8	İlave lambalar: Far ve park (konum) lambalarından bağımsız çalışmıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
5.7	**Park lambaları**		
5.7.9	Arka Park lamba(ları): fonksiyonunu yerine getirmiyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
5.7.10	Arka Park lamba(ları): bazıları yanmıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
5.7.11	Arka Park lamba(ları): yok	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8

5.7.12	Arka Park lamba(ları): rengi yönetmeliğe uygun değil	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
5.7.14	Ön park lamba(ları): rengi yönetmeliğe uygun değil	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.7.15	Park lamba(ları): montaj pozisyonu uygun değil	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.7.20	Gündüz sürüş farı kısmen/tamamen yanmıyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 7 8
5.7.21	Ön Park lamba(ları): fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.7.22	Ön Park lamba(ları): bazıları yanmıyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.7.23	Ön Park lamba(ları): yok	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.8	**Sınırlama-/Şerit takip-/Yan işaret lambaları**		
5.8.3	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları: yok	**Ağır Kusur**	1 2 3 5
5.8.6	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:rengi yönetmeliğe uygun değil	**Ağır Kusur**	1 2 3 5
5.8.8	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:montaj pozisyonları uygun değil	Hafif Kusur	1 2 3 5
5.8.9	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:sayısı yeterli değil	Hafif Kusur	1 2 3 5
5.8.13	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:tamamen yanmıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 5
5.8.16	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:kısmen yanmıyor	Hafif Kusur	1 2 3 5
5.8.17	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:hasarlı	Hafif Kusur	1 2 3 5
5.8.18	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları: rengi solmuş	Hafif Kusur	1 2 3 5
5.9	**Fren lambaları**		
5.9.1	Fren lamba(ları): kapatılmış	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.2	Fren lamba(ları): kısmen yanmıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.3	Fren lamba(ları): pozisyonu hatalı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.4	Fren lamba(ları): frenle ilişkili olmayan diğer lambaların yanmasına sebep oluyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.5	Fren lamba(ları): tamamen yanmıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.7	Fren lamba(ları): montaj alanı yanlış	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.8	Fren lamba(ları): sökülebilir parça üzerinde	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.9	Fren lamba(ları): montaj yeterli değil	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.10	Fren lamba(ları): sayısı çok fazla	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.19	Fren lamba(ları): fonksiyonunu yerine getirmiyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.20	Fren lamba(ları): uygun renk vermiyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.21	Fren lamba(ları): üçüncü fren lambası yanmıyor	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 8
5.9.22	Fren lamba(ları): üçüncü fren lambası montaj alanı hatalı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
5.9.23	Fren Lamba(ları): üçüncü fren lambası rengi yönetmeliğe uygun değil	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 8
5.9.24	Fren lamba(ları): frene basmadan sürekli yanıyor	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 8
5.10	**Arka sis lambaları**		
5.10.1	Arka sis lamba(ları): fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6
5.10.6	Arka sis lamba(ları): montaj alanı yanlış	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6
5.10.8	Arka sis lamba(ları):sayısı fazla	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6
5.10.11	Arka sis lamba(ları): yok	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6
5.10.13	Arka sis lamba(ları):rengi yanlış	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6
5.10.14	Arka sis lamba(ları):uygun cam yok	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6
5.10.15	Arka sis lamba(ları): fren lambası olarak kullanılmış	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6
5.10.16	Arka sis lamba(ları): uygun olmayan ışık kaynağı kullanılmış	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6
5.11	**Plaka aydınlatma lambaları**		

5.11.1	Plaka aydınlatma lambaları: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.11.2	Plaka aydınlatma lambaları: montaj pozisyonu hatalı	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.11.9	Plaka aydınlatma lambaları: rengi yanlış	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.11.10	Plaka aydınlatma lambaları: uygun olmayan ışık kaynağı takılmış	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
5.11.11	Plaka aydınlatma lambaları: ışık yönü hatalı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
5.12	**Reflektör ön/yan/arka**		
5.12.1	Reflektör: yok	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.12.2	Reflektör: eksik	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.12.5	Reflektör: uygun olmayan alana monte edilmiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.12.7	Reflektör: hatalı renk	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.12.10	Reflektif şeritler:yok	**Ağır Kusur**	1 2 3
5.12.17	Arka işaret levhası : yok	**Ağır Kusur**	1 2 3
5.12.20	Arka İşaret levhası: montaj yeri/yönü hatalı	Hafif Kusur	1 2 3
5.12.22	Reflektif şeritler : Yönetmeliğe uygun değil	**Ağır Kusur**	1 2 3
5.12.23	Arka İşaret Levhası : Yönetmeliğe uygun değil	**Ağır Kusur**	1 2 3
5.12.24	Yan reflektörler: yok / eksik / hasarlı	Hafif Kusur	1 2 3 5
5.13	**Geri vites lambası**		
5.13.10	Geri vites lambası: montaj alanı uygun değil	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6
5.13.14	Geri vites lambası:rengi hatalı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6
5.13.15	Geri vites lambası: tamamen fonksiyonunu yerine getirmiyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6
5.13.16	Geri vites sesli ikaz sistemi : yok / fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	1 2
5.13.17	Geri vites lambası sürekli yanıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
5.13.18	Geri vites lambası: uygun olmayan ışık kaynağı var	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14	**Sinyal lambaları/Sürüş yön lambaları**		
5.14.1	Sinyal lambaları: kısmen yanmıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.5	Sinyal lambaları: tamamen yanmıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.6	Sinyal lambaları: yok	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.8	Sinyal lambaları: rengi solmuş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.15	Sinyal lambaları: montaj alanı yanlış	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.16	Sinyal lambaları: hatalı yanıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.21	Sinyal lambaları: rengi hatalı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.22	Yan sinyal lambası çalışmıyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.23	Yan sinyal lambası yok	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.24	Sinyal lambaları: arka fren lambası ile birlikte yanıp sönüyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.25	Yan sinyal lambası: rengi hatalı	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
5.15	**Dörtlü ikaz sistemi**		
5.15.1	Dörtlü ikaz sistemi: fonksiyonunu yerine getirmiyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
5.15.11	Dörtlü ikaz sistemi: hatalı yanıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
5.16	**İkaz işareti/İkaz Tabelası/Diğer İşaretlemeler**		
5.16.11	İkaz işareti /İkaz üçgen reflektörü:İkaz işareti hatalı	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7
5.16.14	Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı, dönerli, uyarı lambası yok / çalışmıyor	**Ağır Kusur**	7
5.16.15	İkaz işareti /İkaz üçgen reflektörü:İkaz işareti yok/eksik	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7

5.17	**Araç İçerisindeki Kontrol lambaları**		
5.17.4	Kontrol lambası:Hava yastığı (Airbag) için sönmüyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.17.5	Hava yastığı (Airbag) için kontrol lambası:yanmıyor.	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.17.23	Dörtlü ikaz sistemi için kontrol lambası: yok / çalışmıyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.17.24	Uzun farlar için kontrol lambası: yok / çalışmıyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.17.25	Sinyaller için kontrol lambası: yok / çalışmıyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.17.26	Arka sis lamba(ları) için kontrol lambası: yok / çalışmıyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.17.27	Gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) için: arıza uyarı lambası hata bildirimi veriyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.18	**Çoklu soket/Kablo/Fiş**		
5.18.2	Çoklu soket/fiş: hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
5.18.16	Çoklu soket/fiş/elektirik tesisatı: yok	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
5.19	**Akü bağlantısı/üst kapak**		
5.19.6	Akü bağlantısı: Artı kutup başı üzerinde koruma kapağı yok	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.19.9	Akü sabitleme bağlantısı yetersiz	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
5.20	**Elektrik kabloları**		
5.20.3	Elektrik kabloları: hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
5.20.4	Elektrik kabloları: uygun olarak serilmemiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6	**Dingiller/Tekerlekler/Lastikler/Süspansiyon**		
6.1	**Ön aks gövdesi, Süspansiyon, Rotil**		
6.1.1	Ön aks: hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.2	Ön aks: uygun tamirat yapılmamış	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.5	Ön aks süspansiyon sistemi:lastik yataklama takozu hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.7	Ön aks süspansiyon sistemi: aks civataları hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.16	Ön aks: cıvatalar aşınmış	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.17	Ön aks: akson zor çalışıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.30	Mekanik süspansiyon sistemi havalı süspansiyon sistemi ile onaysız değiştirilmiş	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.34	Ön aks: yalpalı dönüyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.35	ön aks dingil pimi (king pim) yataklamasında boşluk var	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.36	Havalı süspansiyon sistemi Mekanik süspansiyon sistemi ile onaysız değiştirilmiş	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.37	Ön Aks Gövdesi / Süspansiyon : uygun olmayan şekilde monte edilmiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.38	Rotil toz lastiği hasarlı	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.39	Ön aks süspansiyon sistemi: aks civataları gevşek	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.40	Ön Sol Rotil: yerinden oynamış	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
6.1.41	Ön Sol Rotil/rotil yatağı: boşluk var	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
6.1.43	Ön Sağ Rotil/rotil yatağı:boşluk var	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
6.1.44	Rotil/Alt Rotil: hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
6.1.45	Rotil/Alt Rotil: hatalı tamirat yapılmış	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
6.1.47	Ön salıncak/lar: aşırı boşluk var	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
6.1.48	Ön salıncak/lar: hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
6.1.49	Ön salıncak/lar: gevşek	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
6.1.50	Ön Sağ Rotil:yerinden oynamış	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
6.1.51	Rotil/Alt Rotil: emniyetsiz	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8

6.2	**Ön Aks: Yaylar/Viraj Denge Çubuğu**		
6.2.35	Ön yay(lar)/makas(lar): hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.2.36	Ön yay(lar)/makas(lar): araç yere çok yakın	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.2.37	Ön yay(lar)/makas(lar): askı donanımı yerinden oynamış	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.2.38	Ön yay(lar) hava boru(ları)/hava körük(leri): sızdırıyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.2.39	Ön yay(lar) hava boru(ları)/hava körük(leri): hasarlı	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.2.40	Ön yay(lar)/makas(lar): yay pimleri/çatalı; gevşek/eksik	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.2.41	Ön yay(lar)/makas(lar): boşta	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.2.42	Ön yay(lar)/makas(lar) : yaylar/makaslar hatalı tamirat yapılmış	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.2.43	Ön viraj denge çubuğu : kırılmış/ sökülmüş / bağlantısı uygun değil	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
6.2.44	Ön Z rot (denge rotu): kırılmış/ sökülmüş / bağlantısı uygun değil	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
6.2.45	Ön yay(lar)/makas(lar) : yaylar/makaslar hatalı tamirat yapılmış	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.3	**Ön aks: Amortisör**		
6.3.1	Ön amortisör: yok	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.3.6	Ön sol amortisör: bağlantılarında boşluk mevcut	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.3.7	Ön sağ amortisör: bağlantılarında boşluk mevcut	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.3.10	Ön sağ/sol amortisör: kırık / hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.3.11	Ön sağ/sol amortisör: bağlantısı uygun değil	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.4	**Ön aks: tekerlek yataklama rulmanı**		
6.4.1	Ön Sol Tekerlek Yataklama Rulmanı: çok fazla boşluk mevcut	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.4.3	Ön Sağ Tekerlek Yataklama Rulmanı: çok fazla boşluk mevcut	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.5	**Arka aks: Aks gövdesi/Süspansiyon/Salıncaklar**		
6.5.4	Dördüncü dingil ilavesi yapılmış	**Emniyetsiz**	2 3
6.5.5	Arka Aks Gövdesi/Süspansiyon: hasarlı	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.12	Arka aks süspansiyon sistemi: aks cıvataları gevşek	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.16	Arka aks süspansiyon sistemi: boylamasına yataklama çubuğu yerinden kaymış	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.23	Arka salıncak/lar: aşırı boşluk var	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.24	Arka salıncak/lar: hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.25	Arka salıncak/lar: gevşek	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.26	Arka Aks Gövdesi / Süspansiyon : uygun olmayan şekilde monte edilmiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.27	Arka Aks Gövdesi / Süspansiyon : hatalı tamirat yapılmış	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6	**Arka aks: Yaylar/Viraj Denge Çubuğu**		
6.6.30	Arka viraj denge çubuğu : uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 4 5 6
6.6.31	arka viraj denge çubuğu : sökülmüş	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6
6.6.32	arka viraj denge çubuğu: yataklama boşluğu var	Hafif Kusur	1 2 4 5 6
6.6.34	Arka yay(lar): hava boru(ları)/hava körük(leri) sızdırıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.35	Arka yay(lar): hava boru(ları)/hava körük(leri) hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.38	Arka yay(lar)/makas(lar) : araç yere çok yakın	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.39	Arka yay(lar)/makas(lar): askı donanımı yerinden oynamış	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.40	Arka yay(lar)/makas(lar): yok	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.41	Arka yay(lar)/makas(lar): boşta	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.42	Arka yay(lar)/makas(lar): hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8

6.6.43	Arka yaylar/makaslar : yaylar/makaslar uygun değiştirilmemiş	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.44	Arka viraj denge çubuğu : kırılmış/ sökülmüş / bağlantısı uygun değil	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6
6.6.45	Arka Z rot (denge rotu): kırılmış/ sökülmüş / bağlantısı uygun değil	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6
6.7	**Lastikler**		
6.7.3	lastik sayısı eksik	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.7.6	Lastiğe batan yabancı maddeler var	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.7.14	Lastikler: yarık, yırtık,kesik oluşmuş	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.7.15	Lastikler: yanak kısmında balon oluşması	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.7.17	Lastikler: yanak kısmında tamirat yapılmış	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 8
6.7.18	Lastikler: yanak kısmında tamirat yapılmış	Hafif Kusur	7
6.7.19	Lastik / Lastikler: patlak	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.8	**Lastik profil derinliği (sınırına ulaşıldı/çok yetersiz)**		
6.8.6	Lastikler: profil derinlik sınırı aşılmış	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.9	**Arka aks: Amortisör**		
6.9.1	Arka amortisör:yok	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.9.6	Sol arka amortisör: bağlantılarında boşluk	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.9.7	Sağ arka amortisör: bağlantılarında boşluk	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.9.10	Arka sağ/sol amortisör: kırık / hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.9.11	Arka sağ/sol amortisör: bağlantısı uygun değil	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.10	**Arka aks: tekerlek yataklama rulmanı**		
6.10.10	Arka AksTekerlek Yataklama Rulmanı: çok fazla boşluk	**Ağır Kusur**	8
6.10.11	Arka AksTekerlek Yataklama Rulmanı (sol): çok fazla boşluk	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.10.12	Arka AksTekerlek Yataklama Rulmanı (sağ): çok fazla boşluk	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.11	**Lastik ebatları/modeli/tanımlama işaretleri**		
6.11.3	Yanlış lastik ebadı: Aynı aks üzerinde farklı ebatta lastik kullanılmış	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.11.5	Yanlış lastik: lastik-jant uyumu hatalı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.11.8	Lastikler yanlış: dönüş yönü hatalı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.11.9	Araç iz genişliği:tekerlekler aracın dışına taşmış	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6
6.11.10	Yanlış lastik ebadı: yük taşıma kapasitesi yeterli değil	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.12	**Jant hasarları**		
6.12.1	Jant/jantlar: hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.12.9	Jant/jantlar: jant teli gevşek	Hafif Kusur	8
6.12.10	Jant/jantlar: jant teli yok	Hafif Kusur	8
6.13	**Jant ebatları/tipi**		
6.13.6	Jant bijon delik sayısı farklı	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
6.14	**Tekerlek bağlantıları**		
6.14.8	Tekerlek bağlantısı : bijon somunları / civataları hatalı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.14.9	Tekerlek bağlantısı: somunlar / civatalar gevşek	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.14.11	Tekerlek bağlantısı: bijon somunları/civataları; yok/eksik	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
6.15	**Tekerlek (ön-düzen) geometrisi**		
6.16	**Stepne/bağlantısı**		
6.16.10	Stepne: bağlantısı uygun değil	Hafif Kusur	1 2 3 5

6.16.11	Stepne: yok / hasarlı	Hafif Kusur	1 2 3
6.16.12	Stepne veya aracın hareketininin devamını sağlayacak sistem: yok	Hafif Kusur	4 5 6
7	**Şasi/karoseri - bağlı parçalar**		
7.1	**karoseri/taşıyıcı parçalar**		
7.1.16	Karoseri/taşıyıcı parçalar: cıvataları gevşek	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.18	Karoser/taşıyıcı parçalar: tamirat uygun değil	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.19	Karoseri/taşıyıcı parçalar: orta solda çatlak / kırık var	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.20	Karoseri/taşıyıcı parçalar: ön solda çatlak / kırık var	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.21	Karoseri/taşıyıcı parçalar: ön sağda çatlak / kırık var	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.22	Karoseri/taşıyıcı parçalar: orta sağda çatlak / kırık var	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.23	Karoseri/taşıyıcı parçalar: sol arkada çatlak / kırık var	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.24	Karoseri/taşıyıcı parçalar: sağ arkada çatlak / kırık var	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
7.2	**Karoseri/taşıyıcı parçalar: korozyon**		
7.3	**Karoseri/taşıyıcı parçalar: Cıvatalar/Perçinler/ Kaynak**		
7.3.3	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak dikişler) ön sağda yok	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.14	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak dikişler) hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.15	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak dikişler) gevşek	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.16	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak dikişler) ön solda yok	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.26	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak dikişler) Sol arkada yok	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.34	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak dikişler) sağ arkada yok	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.35	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak dikişler) orta sağda yok	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.38	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (civatalar/ perçinler/kaynak dikişler) orta solda yok	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.39	Karoseri üst yapı bağlantı elemanları; U bağlantıları uygun değil	**Ağır Kusur**	2 3 5
7.4	**Araç alt koruması/Yan korumalar**		
7.4.3	Yan koruma/ları: yok	**Ağır Kusur**	2 3
7.4.8	Yan koruma/ları: hasarlı	**Ağır Kusur**	2 3
7.4.13	Yan koruma/ları: yönetmeliğe uygun değil	**Ağır Kusur**	2 3
7.4.14	Yan koruma/ları: montajı uygun değil	**Ağır Kusur**	2 3
7.4.16	Arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi:Yok	**Ağır Kusur**	1 2 3 5
7.4.17	Arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi:Hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 3 5
7.4.18	Arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi: Montajı uygun değil	**Ağır Kusur**	1 2 3 5
7.4.19	Arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi:Yönetmeliğe uygun değil	**Ağır Kusur**	1 2 3 5
7.5	**Tehlikeli araç parçaları**		
7.5.1	Tehlikeli araç parçaları: yaralama tehlikesi var	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
7.5.2	Tehlikeli araç parçaları: paslı keskin kenarlı karoser parçaları mevcut	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
7.5.3	Tehlikeli araç parçaları: dışa taşan Egzoz boru(ları) mevcut	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
7.5.6	Tehlikeli araç parçası: keskin kenarlı tampon braket(leri) mevcut	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
7.5.18	Tehlikeli araç parçası: kabin içinde yerine oturmayan şalter, anahtar, düğme vb. parçalar mevcut	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
7.5.19	Ön ve/veya arka tampon : darbe emici özelliğe sahip değil / onaysız değiştirilmiş	Hafif Kusur	1 2 4 5 6
7.6	**Çamurluklar**		
7.6.12	Çamurluklar: tekere sürtüyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
7.6.19	Çamurluk(lar) / paçalık(lar) : hasarlı	Hafif Kusur	2 3 5

7.6.20	Çamurluk(lar) / paçalık(lar) : yok	**Ağır Kusur**	2 3 5
7.6.21	Çamurluk(lar) / paçalık(lar) : Yönetmeliğe uygun değil	**Ağır Kusur**	2 3 5
7.6.22	Çamurluklar: etkisiz hale getirilmiş	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6
8	**Römork çeki sistemi**		
8.1	**Römork çeki sistemi/Beşinci teker**		
8.1.3	Römork çeki sistemi/beşinci teker: hasarlı	**Ağır Kusur**	2 3
8.1.12	Römork çeki sistemi/beşinci teker: uygun monte edilmemiş	**Ağır Kusur**	2 3
8.1.16	Römork çeki sistemi/beşinci teker: yataklama hasarlı	**Ağır Kusur**	2 3
8.1.17	Römork çeki sistemi/beşinci teker: kilit sistemi bozuk	**Ağır Kusur**	2 3
8.1.21	Römork çeki sistemi/beşinci teker: kaplin cıvataları eksik	**Ağır Kusur**	2 3
8.1.22	Römork çeki sistemi/beşinci teker: kaplin cıvataları gevşek	**Ağır Kusur**	2 3
8.2	**Çeki kancası ön/arka**		
8.2.13	Çeki kancası: aşınmış	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
8.2.16	Çeki kancası: yok	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
8.3	**Çeki sistemi bağlantısı**		
8.3.7	Çeki sistemi: uygun monte edilmemiş	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
8.3.8	Çeki sistemi: emniyetsiz	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
8.3.9	Çeki sistemi: aşırı boşluk mevcut	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
8.3.10	Çeki sistemi: yok	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
8.4	**Çeki sistemi**		
8.4.17	Çeki sistemi: onaysız	**Ağır Kusur**	1 2 3 5 6 7
8.4.19	Çeki Kuplaj sistemi: çatal gözlerinde çok fazla boşluk var	Hafif Kusur	1 2 3 5 7
8.4.20	Çeki Kuplaj sistemi: çeki piminde çok fazla boşluk var	Hafif Kusur	1 2 3 5 7
8.4.21	Çeki sistemi: hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 3 5 6 7
8.4.24	Çeki sistemi: şasinin bir parçası değil	**Ağır Kusur**	1 2 3 5 6 7
8.4.25	Çeki sistemi: tescil kayıtlarına işlenmemiş	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
8.5	**Çeki sistemi yerden yüksekliği/yükseklik ayarı/ destek tekeri**		
8.5.15	Çeki sistemi desteği/destek tekeri: yok	Hafif Kusur	3 5
8.5.16	Çeki sistemi desteği/destek tekeri: hasarlı	Hafif Kusur	3 5
9	**Yükleme kasası**		
9.1	**Yükleme kasası Taban/Yan duvarlar/Direkler**		
9.1.1	Taban/yan duvarlar/direkler: hasarlı	Hafif Kusur	2 3 5
9.1.4	Taban/yan duvarlar/direkler: uygun monte edilmemiş	**Ağır Kusur**	2 3 5
9.1.8	Taban/yan duvarlar/direkler: taban döşemesi birleşim yerlerinde aralık var	Hafif Kusur	2 3 5
9.2	**Tente-İskelet/Kapaklar**		
9.2.1	Tente-İskelet/Kapaklar: hasarlı	**Ağır Kusur**	2 3 5
9.2.2	Tente-İskelet/Kapaklar: düzgün monte edilmemiş	**Ağır Kusur**	2 3 5
9.2.5	Tente-İskelet/Kapaklar: eksik	**Ağır Kusur**	2 3 5
9.2.8	Tente-İskelet/Kapaklar: kapak emniyet mandalı hasarlı	**Ağır Kusur**	2 3 5
9.2.12	Tente-İskelet: yok	**Ağır Kusur**	2 3 5
9.2.13	Kapaklar: yok	**Ağır Kusur**	2 3 5
9.2.14	Tente-İskelet/Kapaklar: kapak emniyet mandalı yok/eksik	**Ağır Kusur**	2 3 5

9.3	**Damperli kasa Yükleme sistemi**		
9.3.1	Damperli yükleme sistemi: hasarlı	**Ağır Kusur**	2 3 5
9.3.8	Damperli yükleme sistemi: geçerli teknik inceleme raporu yok	Hafif Kusur	2 3 5
9.3.9	Damperli yükleme sistemi: hidrolik sistem sızdırıyor	Hafif Kusur	2 3 5
9.3.10	Damperli yükleme sistemi: pnömatik sistem sızdırıyor	Hafif Kusur	2 3 5
10	**Üst yapı**		
10.1	**Sürücü kabini**		
10.1.4	Emniyet ropsu/kabini (tarım traktörü): bağlantı traktör tipine uygun değil	Hafif Kusur	7
10.1.6	Sürücü kabini: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
10.1.13	Emniyet ropsu/kabini (tarım traktörü): yok	**Ağır Kusur**	7
10.1.14	Emniyet ropsu/kabini (tarım traktörü): hasarlı	**Ağır Kusur**	7
10.1.16	Sürücü kabini hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
10.2	**Üst yapı montaj parçaları**		
10.2.4	Ön tampon koruma demiri: hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
10.2.5	Ön tampon koruma demiri: tampon koruma mesafesi çok büyük	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
10.2.7	Ön tampon koruma demiri: onaysız monte edilmiş	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
10.3	**Kapılar/Motor kaputu/Kapı kolları/Kilitler/ Menteşeler**		
10.3.18	Sürücü kapısı içeriden açılmıyor	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
10.3.19	Motor kaput(ları): birinci kilit / ikinci kilit sistemi çalışmıyor	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
10.3.20	Kapı (lar): birinci kilit sistemi çalışmıyor	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
10.3.21	Kapı (lar): ikinci kilit sistemi çalışmıyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
10.3.22	Kapı(lar)/motor kaput(ları): kapı kolları kullanılamıyor	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 8
10.3.23	Kapı(lar)/motor kaput(ları): menteşeler yanlış takılmış/hasarlı/kırık	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
10.3.24	Kapı(lar)/motor kaput(ları): menteşeler/raylar görevini yerine getirmiyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 8
10.3.25	Bagaj kapağı kilit sistemi çalışmıyor	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 8
10.3.26	Kapı (lar): yolcu servis kapısı/kapıları tam kapanmıyor	**Ağır Kusur**	1
10.4	**Koltukların montajı/Ayak dayamaları**		
10.4.5	Koltuk(lar): doğru monte edilmemiş	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
10.4.6	Koltuk(lar): hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
10.4.7	Koltuk(lar): onaysız	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
10.4.18	Koltuk(lar): Koltuklar arası diz mesafesi Yönetmeliğe uygun değil	**Ağır Kusur**	1 6
10.4.19	Sürücü koltuğu : ayarlama olanağı yeterli değil	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
10.4.21	Koltuk(lar): dayama/sabitleme mesnedi görevini yerine getirmiyor	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
10.4.22	Sürücü koltuğu emniyet kilidi : yok / çalışmıyor	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
10.5	**Üst yapı değişikliği**		
10.5.4	Üst yapı değişikliği: motor karavan için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	**Ağır Kusur**	1 2 5 6
10.5.24	Okul servisi için ilgili Yönetmelikte belirtilen özelliklere dikkat edilmemiş	**Ağır Kusur**	1 6
10.5.25	Proje, proje hesapları ve uygunluk belgesi onaysız	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
10.5.26	Proje ve proje hesapları; ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun değil	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
10.5.27	Araç proje ve hesaplarındaki bilgiler ile araç özellikleri uyumsuz	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
10.5.28	Uygunluk belgesindeki bilgiler ile araç özellikleri uyumsuz	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
10.5.29	Araç yeni bir model, cins, tip veya bir başka markaya onaysız dönüştürülmüş	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8

10.5.30	Okul servisi yaşı ilgili Yönetmelikte belirtilenden büyük	**Ağır Kusur**	1 6
10.5.31	Tescil kaydında yer alan araç cinsi için gerekli şartlar sağlanmıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
10.5.32	Tescil kaydında yer alan üst yapı gövde tipi için gerekli şartlar sağlanmıyor	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5
10.5.33	Klima sistemi montajı : onaysız / uygun değil	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
10.5.34	Okul servisi iç/dış kamera sistemi ve kayıt cihazı: yok/eksik	Hafif Kusur	1 6
10.5.35	Okul servisi camlar şeffaf değil	Hafif Kusur	1 6
10.5.36	Okul servis aracı; Servis kapısı/kapıları Yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun değil	Hafif Kusur	1 6
10.5.37	Acil Durum Butonu yok/eksik	Hafif Kusur	1 4
10.5.38	Kamera yok/eksik	Hafif Kusur	1 4
10.5.39	Okul servis aracı; Servis kapısı/kapıları hareket halinde açılıyor.	Hafif Kusur	1 6
10.6	**Boyutlar**		
10.6.8	Boyutlar: Araç boyutları ilgili mevzuatta belirtilen ölçülerin %2'sinden fazla aşılmış	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
11	**Motor/Tahrik Debriyaj/Vites değiştirme**		
11.1	**Debriyaj/Vites değiştirme**		
11.1.6	Debriyaj/vites değiştirme: vites değiştirme hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
11.1.9	Vites değiştirme: vites çubuğu takılıyor	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
11.1.12	Vites değiştirme: geri vites kilidi bozuk	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
11.1.13	Debriyaj pedalı: üst lastiği yok	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
11.1.15	Vites kutusu: vites sayısı onaysız değiştirilmiş	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
11.1.18	Tahrik mili : aks / şaft mili sökülmüş	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
11.1.19	Vites Kutusu: Onaysız tadilat yapılmış	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
11.2	**Motor/Tahrik mili Zincir/Zincir muhafazası/Toz körükleri**		
11.2.1	Tahrik mil(leri): toz körükleri hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
11.2.12	Tahrik mili: boşluk var	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
11.2.13	Tahrik mili: lastikli mafsal hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
11.2.17	Tahrik zinciri: aşınmış	Hafif Kusur	8
11.2.18	Tahrik zinciri: gergi boşluğu uygun değil	Hafif Kusur	8
11.2.19	Zincir muhafazası: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	8
11.2.20	Zincir muhafazası: yok	Hafif Kusur	8
11.2.21	Zincir dişlisi: gevşek	Hafif Kusur	8
11.2.22	Zincir dişlisi: aşınmış	Hafif Kusur	8
11.2.24	Tahrik mili: şaft mili ara yataklaması hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
11.3	**Motor/Tahrik**		
11.3.16	Motor kulakları: hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6
11.3.17	Kuyruk Mili Muhafazası:hasarlı	Hafif Kusur	2 7
11.3.18	Kuyruk Mili Muhafazası: yok	Hafif Kusur	2 7
11.3.19	Şanzıman kulakları: hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6
11.3.20	Şaft mili / diferansiyel askısı: hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
12	**Motosiklet, Motorlu Bisiklet**		
12.1	**Motosiklet siperliği**		
12.1.2	Motosiklet siperliği: motosiklet için onaylanmamış	Hafif Kusur	8
12.1.3	Motosiklet siperliği: hasarlı	Hafif Kusur	8

12.1.8	Motosiklet: onaysız tente/kabin monte edilmiş	Hafif Kusur	8
12.2	**Koruma başlığı**		
12.2.5	Koruma başlığı (kask)/ eldiven: yok	Hafif Kusur	7 8
12.2.6	Koruma başlığı (kask): vizörü hasarlı/yok	Hafif Kusur	7 8
12.3	**Tutamaklar**		
12.3.1	Tutamak(lar): yok	Hafif Kusur	8
12.3.2	Tutamak(lar): hasarlı	Hafif Kusur	8
12.3.3	Tutamak(lar): eksik	Hafif Kusur	8
12.3.5	Tutamak(lar): uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	8
12.4	**Eşya taşıma/Çantalar**		
12.4.11	Eşya taşıma kutusu: onaysız monte edilmiş	Hafif Kusur	8
12.4.12	Tescil kaydında işli olan eşya taşıma kutusu/çantalar: yok	Hafif Kusur	8
12.4.13	Eşya taşıma kutusu/çantalar: hasarlı	Hafif Kusur	8
12.4.14	Eşya taşıma kutusu/çantalar: plaka/lamba kapanmış	Hafif Kusur	8
12.4.15	Eşya taşıma kutusu/çantalar: keskin kenarlı	Hafif Kusur	8
12.5	**Motosiklet ayağı**		
12.5.1	Motosiklet ayağı: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	8
12.5.4	Motosiklet ayağı: hasarlı	Hafif Kusur	8
12.5.7	Motosiklet ayağı: yok	**Ağır Kusur**	8
12.5.9	Amortisör kovanı: hasarlı	**Ağır Kusur**	8
12.5.11	Motosiklet ayağı: emniyetli kapanmıyor	**Ağır Kusur**	8
12.6	**Motosiklet Selesi**		
12.6.1	Sele:uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	8
12.6.5	Sele:hasarlı	Hafif Kusur	8
13	**Diğer Donanımlar**		
13.1	**Emniyet kemerleri**		
13.1.13	Ön, arka kemer(ler): onaylı değil	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 8
13.1.14	Ön, arka kemer(ler): uygun monte edilmemiş	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 8
13.1.15	Ön kemer(leri) / kilitleri : yok / kullanılamaz durumda	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 8
13.1.16	Arka kemer(leri) / kilitleri : yok / kullanılamaz durumda	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 8
13.2	**Hava Yastığı (Airbag)**		
13.2.5	Hava Yastığı (Airbag): Hava yastığı hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 8
13.3	**Kalorifer/Havalandırma**		
13.3.12	Kalorifer : yok / çalışmıyor	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 8
13.3.13	Kalorifer: ön cam buğu giderme çalışmıyor	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
13.4	**Direksiyon kilidi**		
13.4.3	Direksiyon kilidi: direksiyon kilitli olmasına rağmen motor çalışmaya hazır	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
13.4.6	Direksiyon kilidi: fonksiyonu yerine getiremiyor	Hafif Kusur	4 5 6 8
13.4.8	Direksiyon kilidi: kontak anahtarı çekilmeden önce kilitleniyor	**Ağır Kusur**	4 5 6 8
13.5	**Tekerlek alt takozları**		
13.5.1	Takoz(lar): yok	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6
13.6	**Korna/Akustik ikazlar**		

13.6.1	Korna: fonksiyonunu yerine getirmiyor	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
13.6.3	Korna: ses gücü bozuk	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
13.6.4	Korna: ses ahengi bozuk	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
13.6.8	Siren: fonksiyonunu yerine getirmiyor	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
13.6.10	Korna çalıştırma anahtarı: bağlantısı hatalı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
13.6.11	Korna : araç orjinalinde olmayan düzenek var	**Ağır Kusur**	4 5 6
13.7	**Takometre/Takograf/Kontrol cihazı**		
13.8	**Hız sınırlayıcı**		
13.9	**Takometre**		
13.9.3	Aracın km sayacı: bir önceki muayeneye göre düşürülmüş	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 8
13.9.5	Çalışma saati göstergesi : çalışmıyor	Hafif Kusur	7
13.9.6	Hız göstergesi: çalışmıyor	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6
13.9.7	Km sayacı göstergesi : çalışmıyor	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 8
13.10	**Takograf**		
13.10.1	Takograf: Yok	**Ağır Kusur**	1 2
13.10.2	Takograf : İlgili mevzuatında belirtilen niteliğe uygun değil	**Ağır Kusur**	1 2
13.10.3	Takograf: Geçerli muayenesi yok	**Ağır Kusur**	1 2
13.10.4	İlk kez tescil edilecek araç: takograf yok / takograf geçerli muayenesi yok	Hafif Kusur	1 2
14	**Çevre Kirliliği: Gürültü oluşumu/ Parazit önleme/Yağ, Hidrolik, Sıvı kaçakları**		
14.1	**Yakıt/Gaz boruları, deposu, atık gaz**		
14.1.2	Yakıt/gaz boruları/depo: gevşek	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
14.1.4	Yakıt/gaz boruları/depo: sızdırıyor	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
14.1.5	Atık gaz: borular uygun serilmemiş	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.7	Yakıt/Gaz Sistemi:gaz/yakıt kesme sistemi-emniyeti arızalı	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
14.1.8	Yakıt/Gaz Sistemi: gaz/yakıt kesme sistemi-emniyeti yok	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
14.1.10	Yakıt-/gaz deposu: uygun monte edilmemiş	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
14.1.12	Yakıt pompası-/filtre: sızdırıyor	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
14.1.13	Yakıt pompası-/filtre: uygun monte edilmemiş	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
14.1.14	Yakıt/gaz deposu: onaysız	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
14.1.16	Yakıt/gaz deposu: depo sabitleme bantı yok	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
14.1.17	Yakıt/gaz deposu: donanım hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
14.1.22	Sıvı gaz sistemi onaysız	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
14.1.26	Lpg/Cng Yakıt Sistemi: Yakıt Tankı üzerindeki bilgiler tespit edilemiyor.	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
14.1.32	Yakıt deposunda yüzeysel hasarlar mevcut	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.33	Yakıt/gaz boruları: uygun olarak serilmemiş	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.1.34	Yakıt/gaz deposu: mevzuata göre üreticinin belirlediği yaş sınırı aşılmış	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
14.1.35	Yakıt/gaz deposu: sürtüyor / izolasyonu uygun değil	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
14.1.36	Yakıt / gaz deposu : havalandırma elemanları hasarlı/ yetersiz / yok	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6
14.1.37	Yakıt / gaz deposu : Donanım kapakları / contası hasarlı / yok	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6
14.1.38	Yakıt / gaz hortumları : onaysız	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6
14.1.39	LPG / CNG / LNG gaz boruları egzoz sistemine yakın serilmiş	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6
14.1.40	Yakıt/Gaz Boruları-Hortumları: Hasarlı/Çatlak	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8

14.2	**Egzoz sistemi: Hasarlar/Bağlantılar**		
14.2.2	Egzoz: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.2.9	Egzoz: ısı yalıtım sacı yok	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.2.13	Egzoz askı bağlantısı: eksik / gevşek / kırık	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.2.14	Egzoz askı bağlantısı: yok	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
14.2.16	Egzoz: gürültülü çalışıyor	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
14.3	**Egzoz sistemi: Model**		
14.3.2	Egzoz: ilgili yönetmeliğe uygun değil	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
14.4	**Gürültü oluşumu**		
14.5	**Duman oluşumu**		
14.6	**Egzoz emisyonu**		
14.6.3	Geçerli egzoz emisyon ölçümü yok	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6
14.7	**Motor/Tahrik Yağ kaçakları**		
14.7.8	Motor / Tahrik Yağ kaçakları var	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.8	**Motor soğutma suyu kaçakları**		
14.8.1	Motor: soğutma suyu kaçakları var	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.8.4	Radyatör/soğutma suyu hortum(ları): hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
14.9	**Direksiyon/Fren/Amortisör: Yağ kaçakları**		
14.9.2	Frenler: hidrolik yağ kaçakları var	**Ağır Kusur**	1 2 3 4 5 6 7 8
14.9.3	Amortisör: hidrolik yağ kaçakları var	Hafif Kusur	1 2 3 4 5 6 7 8
14.9.6	Direksiyon: hidrolik yağ kaçakları var	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
15	**İlave kontroller**		
15.1	**Kapı kapalı-/Kilit pozisyonu/Kontrol sistemi**		
15.2	**Sürücü mahalli**		
15.2.5	Güneşlik: sürücü tarafında yok	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
15.2.6	Güneşlik: sürücü tarafında hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7
15.3	**Oturak-/Ayakta durma-/Oturma bankı/Tutamak kolları**		
15.3.1	Oturak düzeni: ilgili yönetmeliğe uygun değil	**Ağır Kusur**	1
15.3.4	Oturma bankı: ilgili yönetmeliğe uygun değil	**Ağır Kusur**	1
15.3.5	Ayakta durma yeri/tutamak kolları: ilgili yönetmeliğe uygun değil	**Ağır Kusur**	1
15.3.7	Koridor genişliği yeterli değil	Hafif Kusur	1
15.4	**Binişler ve İnişler**		
15.4.1	Binişler ve İnişler güvenli değil	**Ağır Kusur**	1
15.4.3	Binişler ve İnişler ilgili yönetmeliğe aykırı	**Ağır Kusur**	1
15.4.11	Binişler ve İnişler basamaklar arası: basamak yok	**Ağır Kusur**	1 2
15.4.12	Binişler ve İnişler basamak aydınlatma lambası: yok / çalışmıyor / yetersiz	Hafif Kusur	1
15.4.14	Basamaklar: yok/Hasarlı/Bağlantısı Yetersiz	Hafif Kusur	7
15.5	**Acil çıkışlar**		
15.5.1	Acil çıkış(lar): acil cam kırma çekici yok	Hafif Kusur	1
15.5.2	Acil çıkış(lar): acil çıkışlar gerektiğinde açılmıyor	Hafif Kusur	1
15.5.4	Acil çıkış(lar): sayısı yeterli değil	Hafif Kusur	1
15.5.5	Acil çıkış(lar): ebatları uygun değil	Hafif Kusur	1

15.5.8	Acil çıkış işaretlemesi yok	Hafif Kusur	1 4
15.6	**Taban halısı**		
15.7	**Telsiz ve haberleşme cihazları (Taksi)**		
15.8	**Yangın söndürme tüpü**		
15.8.11	Yangın söndürme tüpü:yok / eksik	Hafif Kusur	1 2 4 5 6
15.9	**İç aydınlatma sistemi**		
15.9.3	İç aydınlatma sistemi: yok	**Ağır Kusur**	1 4
15.10	**Toplu taşıma araçları dış yazıları /tanımlamaları**		
15.11	**Toplu taşıma araçları iç yazıları/tanımlamaları**		
15.11.14	İç yazılar/tanımlamalar: engelliler için levha yok	Hafif Kusur	1 4
15.11.15	İç yazılar/tanımlamalar: engelliler için levhanın yeri yanlış	Hafif Kusur	1 4
15.12	**Taksi-levhası/İşletme numarası**		
15.12.4	Taksi levhası:yok	**Ağır Kusur**	4
15.12.6	Taksi levhası: rengi yönetmeliğe uygun değil	Hafif Kusur	4
15.12.7	Taksi levhası: hasarlı	Hafif Kusur	4
15.12.8	Taksi levhası: aydınlatma yok	Hafif Kusur	4
15.13	**Taksi/Rengi/Reklam yazısı**		
15.14	**Taksimetre**		
15.14.12	Taksimetre: Yok	**Ağır Kusur**	4
15.14.13	Taksimetre: Geçerli muayenesi yok	**Ağır Kusur**	4
15.15	**Ambulans**		
15.15.8	Ambulans dış yazılar/tanımlamalar: tam değil	Hafif Kusur	4
15.15.10	Ambulans dış yazılar/tanımlamalar: aydınlatma yok	**Ağır Kusur**	4
15.15.11	Ambulans için araç modeli ve/veya yaşı ilgili Yönetmelikte belirtilenden fazla	Hafif Kusur	4
15.15.12	Ambulans dış yazılar/tanımlamalar: aydınlatma arızalı	**Ağır Kusur**	4
15.15.13	Ambulans dış yazılar/tanımlamalar: yok/uygun değil	**Ağır Kusur**	4
15.15.14	Ambulans/Hasta Nakil Aracı: Rengi Yönetmeliğe uygun değil	**Ağır Kusur**	4
15.15.15	Hasta Nakil Aracında sabitlenmiş ışıklı ikaz işareti var	**Ağır Kusur**	4
15.15.16	Ambulans: kamera yok/eksik	Hafif Kusur	4
15.16	**İlk yardım çantası**		
15.16.3	İlk yardım çantası: yok	Hafif Kusur	1 2 4 5 6
15.18	**Yangın algılama ve alarm sistemi**		
15.18.2	Yangın algılama ve alarm sistemi: geçerli teknik inceleme raporu yok	Hafif Kusur	1
15.19	**ADR/Taşıt Uygunluk**		
15.19.1	Geçerli ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi Yok	**Ağır Kusur**	2 3
15.20	**Elektrikli araçlar**		
15.20.1	Elektrikli Araç Şarj Soketi: Kullanılabilir durumda değil	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
15.20.2	Elektrikli Araç Şarj Soketi: Uygun olmayan şekilde onarılmış / değiştirilmiş	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
15.20.3	Elektrikli Araç Şarj Soketi: Sabitlemesi uygun değil	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
15.20.4	Elektrikli Araç Şarj Soketi: Hasarlı	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
15.20.5	Batarya gövdesinde hasar var	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
15.20.6	Yüksek voltaj üniteleri üzerinde uyarı veya ikaz etiketleri yok	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8

15.20.7	Yüksek voltaj kablo ve bağlantıları gevşek / hasar var	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
15.20.8	Yüksek voltaj kablo ve bağlantıları uygun serilmemiş	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
15.20.9	Batarya koruma muhafazası yok / eksik	**Ağır Kusur**	1 2 4 5 6 7 8
15.20.10	Batarya koruma muhafazası hasarlı	Hafif Kusur	1 2 4 5 6 7 8
	Gösterge panelinde, batarya için yüksek sıcaklık uyarısı var	Muayene gerçekleşt	1 2 4 5 6 7 8
	Gösterge panelinde, elektrik sistemine ait arıza uyarısı var	Muayene gerçekleşt	1 2 4 5 6 7 8
	Batarya boş veya araç çalışmıyor	Muayene gerçekleşt	1 2 4 5 6 7 8
	Batarya gövdesinde: Akıntı / sızıntı var	Muayene gerçekleşt	1 2 4 5 6 7 8
	Batarya soğutma sisteminde: Akıntı / sızıntı / uyarı ikazı var	Muayene gerçekleşt	1 2 4 5 6 7 8

TAŞIT SINIFLARI :

1) Yolcu taşımak için kullanılan ve sürücü koltuğu haricinde 8'den fazla koltuğu olan motorlu taşıtlar,
2) Yük taşımak için kullanılan ve azami müsaade edilebilir ağırlığı 3500 kg'dan fazla olan motorlu taşıtlar,
3) Azami müsaade edilebilir ağırlığı 3500 kg'dan fazla olan römorklar ve yarı römorklar
4) Taksiler ve ambulanslar
5) Normal olarak karayolunda yük taşımak için kullanılan ve azami müsaade edilebilir ağırlığı 3500 kg'dan az olan tarım ve orman traktörleri haricindeki en az dört tekerlekli motorlu ve
6) Yolcu taşımak için kullanılan ve sürücü koltuğu haricinde 8'den az koltuğu olan en az dört tekerlekli motorlu taşıtlar,
7) Traktörler,
8) Motosikletler, Motorlu Bisikletler,